Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Safety Instructions	2
Getting to Know Your Vacuum	7
Controls	7
Using Your Vacuum	7
Care & Maintenance	8
Cleaning	10
Storage	11
Troubleshooting	12
Warranty Information	14
Customer Support	16

Package Contents

1 x Vacuum Body
1 x Long Stick
1 x Short Stick
1 x Vacuum Head
1 x 2-in-1 Crevice Tool
1 x Mini Motorised Brush
1 x Charging Dock
3 x Screw
3 x Wall Anchor
1 x Charger
1 x User Manual

Specifications

Model	LSV-V202PE-BEU	
Battery Input	21.6V⎓ 3,000mAh Li-ion battery	
Rated Power	240W*	
Charging Input	100–240V~ 50/60Hz 0.8A	
Dimensions	25 x 19.5 x 110 cm / 9.8 x 7.7 x 43.3 in	
Battery Operating Conditions	Charging Temperature: 4°–40°C / 39.2°–104°F Storage Temperature: 0°–25°C / 32°–77°F Storage Humidity: 65%±20%	
Weight (Vacuum Body + Battery)	1.6 kg / 3.5 lb	
Runtime (Using Vacuum Head or Mini Motorised Brush)**	ECO (❙)	40 minutes
	MID (❙❙)	25 minutes
	TURBO (❙❙❙)	12 minutes
Runtime (Using Crevice Tool)**	ECO (❙)	60 minutes
	MID (❙❙)	25 minutes
	TURBO (❙❙❙)	10 minutes
Charging Time	3–4 hours	

**May vary +/- 10W.*
***Tested at room temperature.*

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this vacuum, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- **CAUTION:** Risk of injury. Roller brush may start unexpectedly. Remove battery pack before cleaning or servicing.
- **Do not** leave the vacuum unattended while it is on. Unplug from outlet when not charging and before servicing.
- **Do not** use outdoors or on wet surfaces.
- Children shall not play with the appliance.
- **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **Only** use the vacuum as described in this manual.
- Use **only** manufacturer's recommended attachments.
- **Do not** use your vacuum if it is damaged or not working correctly, or if the charger or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 16).
- **Do not** handle the charger or vacuum with wet hands.
- **Do not** put any object into any opening. **Do not** use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from openings and moving parts.

- Use extra care when cleaning on stairs.
- **Do not vacuum the following** (or use where they may be present):
  - Sharp objects such as glass shards, metallic nails, metal paper clips, or pins;
  - Ultrafine particles such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes;
  - Hazardous materials or chemicals such as solvents, drain cleaner, strong acids, or strong alkalis.
- **Always** turn the vacuum off before connecting or disconnecting the stick, nozzles, brushes, or vacuum head.
- **Do not** vacuum water or any liquids.
- **Do not** vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- **Do not** use without dust bin and filters in place.
- **Do not** point the vacuum at any person or animal while it is on.
- Store the vacuum on a small stand or hang it from the wall.
- **Do not** use the vacuum in temperatures above 40°C (104°F) or below 4°C (39.2°F).

Battery & Charger

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

- **Do not** pull or carry the vacuum by the charging cable, use the cable as a handle, close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. **Do not** run any appliance over the cable.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- **Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Turn off all controls before unplugging.

- **Never** place the charger or its cable near any heat source.
- Keep the charging cable out of areas where people walk often. Place the cable where it will not be tripped over.
- **Do not** use the charger to charge other appliances besides this vacuum.
- **Only** recharge the vacuum with the charger specified by VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. A charger that is suitable for one type of appliance may create a risk of fire when used with a different battery pack. For use **only** with the ZD024M270090EU adapter manufactured by E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. For more information, please contact **Customer Support** (see page 16).
- **Only** use the battery pack specifically designed for this vacuum. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. For use **only** with the LSV-V202B-BEU battery pack manufactured by Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. For more information, please contact **Customer Support** (see page 16).
- When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, immediately flush with water and seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not** use the battery pack or vacuum if they are damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosions, or risk of injury.
- Have servicing performed **only** by a qualified repair person using identical replacement parts. This will ensure that the safety of the vacuum is maintained.
- **Do not** modify or attempt to repair the vacuum or the battery pack except as indicated in the manual.

- **Do not** expose the battery pack or vacuum to fire or excessive temperatures. The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. **Do not** disassemble, short contacts, heat above 60°C (140°F), or incinerate. Exposure to fire or temperatures above 130°C (266°F) may cause an explosion.
- Follow all charging instructions and **do not** charge the battery pack or vacuum outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- **WARNING: Do not** use with non-rechargeable batteries.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, **only** use detachable supply unit provided with this appliance.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The battery park is to be inserted with the correct polarity.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- When the battery is at the end of its life or leaking , the appliance and battery must be properly disposed of at an official recycling point.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOT FOR COMMERCIAL USE
HOUSEHOLD USE ONLY

This product is RoHS compliant.
This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries. For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
To reduce risk of fire, explosion or leakage of flammable liquid/gas, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), sunshine or like, expose to extremely low air pressure or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:



Getting to Know Your Vacuum

Note: *See inside cover.* ***[Figure 1]***

A. On/Off Button
B. Suction Mode Button
C. LED Display
D. Vacuum Body
E. Felt Filter
F. Foam Filter
G. HEPA Filter
H. Battery Indicator Lights
I. Battery
J. Battery Release Button
K. Metal Filter
L. Dust Bin
M. Lid Release Button
N. Dust Bin Release Button
O. Vacuum Body Release Button
P. Charger
Q. 2-in-1 Crevice Tool
R. Mini Motorised Brush
S. Short Stick
T. Long Stick
U. Vacuum Head Release Button
V. Vacuum Head
W. LED Lights
X. Roller Brush
Y. Roller Brush Release Button
Z. Vacuum Handle
AA. Charging Port (on the battery)
AB. Screws
AC. Wall Anchors
AD. Charging Dock

LED Display *[Figure 1]*

1. Roller Brush Blockage Indicator
2. Airflow Blockage Indicator
3. Charging Indicator
4. Suction Level
5. Battery Level Percentage

Controls

On/Off Button
- Turns the vacuum on/off.

Suction Mode Button
- Cycles through Suction levels: ECO (▌), MID (▌▌), and TURBO (▌▌▌).
- The vacuum will default to ECO (▌). Press once for MID (▌▌) and twice for TURBO (▌▌▌).
- ECO (▌) is suitable for light cleaning.
- MID (▌▌) is suitable for daily cleaning.
- TURBO (▌▌▌) is suitable for deep cleaning.

Battery Indicator Lights
- Indicate the battery level when you are using the vacuum.

Battery Indicator Light Chart (During Use)

Battery Level	Battery Indicators
70–100%	▮▮▮
35–70%	▮▮▯
10–35%	▮▯▯
0–10%	▮▯▯

Using Your Vacuum

1. Build the vacuum stick by aligning the dots on the long stick and short stick, then push together until they lock in place. ***[Figure 2]***
2. Attach the vacuum head or a nozzle attachment to the bottom of the stick, then attach the vacuum body to the top of the stick. ***[Figure 3]***

   Note: *There is a clicking sound when the parts are properly joined together.*

3. Charge the vacuum (see page 8).

   Note: *Fully charge the battery before first use.*

4. Press the On/Off Button to turn the vacuum on. The vacuum will default to ECO (▌).
5. Press the Suction Mode Button to adjust the suction power.
6. Press the On/Off Button to turn the vacuum off.

NOZZLE ATTACHMENTS

Your vacuum comes with nozzle attachments to help you tackle almost any cleanup job.

2-in-1 Crevice Tool

- Press button to slide bristles up/down and switch between crevice tool and dusting brush. ***[Figure 4]***
- Use the crevice tool to clean hard-to-reach places like crevices in furniture and corners of a room or car.
- Use the dusting brush to clean dust and hard surfaces like mantels or baseboards.

Mini Motorised Brush

- Good for tight spaces and delicate fabric surfaces, such as a bed, sofa, or carpeted stairs.
- Powerfully cleans dirt and pet fur from carpet, upholstery, mattresses, and more. ***[Figure 5]***

To use a nozzle attachment:

1. Press and hold the Vacuum Body Release Button and gently pull the vacuum body from the stick.
2. Slide the nozzle attachment onto the vacuum body. ***[Figure 6]***
3. Optionally, leave the stick attached to the vacuum body and press the Vacuum Head Release Button to remove the vacuum head. Then, attach the nozzle attachment to the end of the stick. ***[Figure 7]***

   Note: *You can also attach the vacuum body directly to the vacuum head.* ***[Figure 8]***

Care & Maintenance

BATTERY REMOVAL & INSTALLATION

1. Turn the vacuum off. Press the Battery Release Button and remove the battery.
2. To reinstall, slide the battery into the slot in the vacuum body. ***[Figure 9]*** There will be a clicking sound when the battery is properly installed.

   Note:

   - *To maintain the life of the battery, store the vacuum in a cool, dry place.*
   - *Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.*

CHARGING THE VACUUM

Your vacuum uses a 3,000mAh Li-ion battery. Use the included charger to charge the vacuum.

Note:

- *Make sure the vacuum is turned off before charging.*
- *Charge after every use.*

1. Install the charging dock by screwing it into the wall near a power outlet. ***[Figure 10]***

   Note:

   - *The charging dock must be high enough on the wall to allow the vacuum to stand up.*
   - *Make sure that the wall is free of gas pipes, water pipes, electrical cables, and wires.*

2. Hang the vacuum on the charging dock. ***[Figure 11]***
3. Insert the charger into the charging port on the charging dock. ***[Figure 11]***

4. Plug the charger into the outlet. When charging, the battery lights will blink and the display will show the current battery level percentage. ***[Figure 11]***

   Note: *Charging time is 3–4 hours.*

5. When the vacuum is fully charged, the display will show 100% battery and the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.

Alternatively, the battery can be charged separately from the vacuum body.

1. Press the Battery Release Button to remove the battery.
2. Insert the charger into the charging port on the battery. ***[Figure 12]***
3. Plug the charger into an outlet. The battery indicator lights will blink while charging.

   Note: *Charging time is 3–4 hours.*

4. When the vacuum is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.

Battery Indicator Light Chart (While Charging)

Battery Level	Battery Indicators
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	*

**The 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.*

WARNING:

- **Only** charge the battery with the charger specified by Levoit.
- If you are not using the battery for an extended period, store it in a cool, dry place.
- Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.

EMPTYING THE DUST BIN

When dust in the dust bin reaches the MAX line, empty the dust bin.

Warning: Do not *overfill the dust bin. If the dust bin is too full, it may affect the performance of the vacuum.*

1. Turn the vacuum off. Remove the dust bin by pressing the Dust Bin Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. [Figure 2.5] Use caution, as the lid will open when the release button is pushed.
3. Empty out debris and dirt, then close the lid.

Note: *Holding the dust bin inside a trash can prevents dust from spilling out.*

Alternatively, you can remove the vacuum body to empty the dust bin.

1. Remove the vacuum body by pressing the Vacuum Body Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. ***[Figure 13]***

Cleaning

CLEANING THE VACUUM BODY

1. Turn the vacuum off.
2. Wipe the outside of the vacuum down with a damp cloth.
3. Allow the vacuum to completely dry before using.

***Warning: Do not** allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.*

CLEANING THE DUST BIN & METAL FILTER

1. Make sure the vacuum is off and the dust bin is completely empty before cleaning (see **Emptying the Dust Bin**, page 9).
2. Press the Dust Bin Release Button and pull the dust bin to remove it. ***[Figure 14]*** Empty out any remaining dust and debris, and remove any hair tangled around the metal filter.
3. Remove the felt filter and foam filter from the top of the dust bin. Set aside or wash the filters (see **Cleaning the Felt, Foam & HEPA Filters**, page 10).
4. Rotate the metal filter anticlockwise to remove it. ***[Figure 15]***
5. Rinse the dust bin and metal filter with water and allow them to dry. Make sure the parts are completely dry before using.
6. Reattach the metal filter and replace the foam filter and felt filter. Attach the dust bin to the vacuum body.

***Warning: Do not** allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.*

CLEANING THE FELT, FOAM & HEPA FILTERS

To maintain the performance of your filters, they should be routinely washed and replaced.

- If you notice decreased suction power, or the filter is visibly dirty, clean the filter immediately.
- The felt filter and foam filter should be **washed at least once a month and replaced every 3 months.**
- The HEPA filter should be **washed at least once a year.**
- **Do not** put filters in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, or microwave, or place near an open flame.
- **Never** operate the vacuum without the dust bin or filters properly installed.
- Frequent use may require cleaning the filters more often. Cleaning the filters regularly helps maintain your vacuum's cleaning performance.
- You may need to replace the filters more frequently depending on your use and environment.
- If the surrounding humidity is high, please allow the filters to air-dry for a longer period of time before reinstalling them back into the vacuum.

Replacement Filters:

- To maintain the performance of your vacuum, **only** use official Levoit filters. For more information, contact **Customer Support** (see page 16).

FELT & FOAM FILTERS

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. ***[Figure 14]***
2. Remove the felt and foam filter. ***[Figure 16]***
3. Clean the felt and foam filters with water. Allow the filters to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation.
4. Replace the foam filter, followed by the felt filter.
5. Place the dust bin back onto the vacuum body.

Note: *Make sure the felt filter has the ribbon-handle side facing outward when you insert the filter.*

HEPA FILTER

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. ***[Figure 14]***
2. Pull out the HEPA filter from the vacuum body. ***[Figure 17]***
3. If necessary, clean the HEPA filter with water. Allow the filter to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation. ***[Figure 18]***
4. Push the HEPA filter back in the vacuum body until you hear a click, then replace the dust bin.

CLEANING THE ROLLER BRUSH

Periodically check the roller brush for hair or debris. The roller brush will automatically shut off if it is blocked or jammed.

1. Turn the vacuum off. Detach the vacuum head from the stick by pressing the Vacuum Head Release Button.
2. Press the Roller Brush Release Button, slide the side panel up to open, then pull out the roller brush. ***[Figure 19]***
3. If the roller brush is jammed, carefully use a pair of scissors or a sharp knife to remove any hair or debris tangled around the roller brush.
4. Insert the roller brush back into the vacuum head. Slide the side panel down to lock it in place.

Storage

When the vacuum is not in use, store it on the charging dock:

1. Screw the charging dock into the wall near a power outlet (see **Charging the Vacuum**, page 8).
2. Hang the vacuum on the charging dock.

Note:

- **Always** *store the vacuum on the charging dock.*
- *If necessary, the vacuum can be stored in a closet or placed flat on the floor.*
- *If storing for long periods of time, periodically charge the battery to preserve the life of the battery.*

Disposing of the Battery

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the vacuum before it is discarded.
- When removing the battery, the vacuum must be turned off.
- Discarded batteries should be handled properly. **Do not** put batteries into fire, water, or soil.
- If battery leakage touches skin or clothing, flush with water immediately to avoid skin injury and seek medical help.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Vacuum will not turn on.	The battery is not installed correctly (see **Battery Removal & Installation**, page 8).
	Recharge the vacuum (see **Charging the Vacuum**, page 8).
	The vacuum motor overheated. Allow the vacuum to cool for 1 hour before turning it back on.
Vacuum is not charging.	The charger is not properly plugged in or you are using the wrong charger. Use the provided Levoit charger **only** (see **Charging the Vacuum**, page 8).
Light flashes.	Empty the dust bin and check for blockage inside the vacuum head and stick. Remove any blockages and clean the filters (see **Cleaning**, page 10).
Roller brush not turning (flashes).	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see **Cleaning the Roller Brush**, page 11).
Vacuum makes an abnormal noise.	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see **Cleaning the Roller Brush**, page 11).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see **Cleaning**, page 10).
Vacuum has low suction power.	Battery may be low. Recharge the battery to full charge (see **Charging the Vacuum**, page 8).
	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see **Cleaning the Roller Brush**, page 11).
	The dust bin and filters may be full. Empty the dust bin and clean the filters (see **Cleaning**, page 10).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see **Cleaning**, page 10).
Vacuum releases a bad or unusual smell.	The environment's relative humidity may be high or the vacuum may have absorbed water and caused the filter to grow mould. Replace the filters (contact **Customer Support**, page 16).
	The filters may be dirty. Clean the filters (see **Cleaning**, page 10).
	The dust bin may be dirty. Empty and clean the dust bin (see **Cleaning**, page 10).

Problem	Possible Solution
Display shows E0.	Make sure you are using the original charger. Use the provided Levoit charger **only** (see **Charging the Vacuum**, page 8).
	Check for foreign objects or liquid in the charging port.
Display shows E1.	Make sure the battery is installed correctly (see **Battery Removal & Installation**, page 8).
	The battery may be overheating. Remove the battery and allow it to cool for 1 hour before reinstalling.
	Check for foreign objects or luquid in the charging port.
Display shows E2.	Contact **Customer Support** (see page 16).
Display shows E3.	Make sure the vacuum head is properly installed (see **Using Your Vacuum**, page 7).
	Make sure the roller brush is properly installed.

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 16).

Warranty Information

Product Name	LVAC-300 PET Cordless Stick Vacuum
Model	LSV-V202PE-BEU
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Order ID	
Date of Purchase	

Levoit Limited Product Warranty

Two (2) Year* Limited Consumer Product Warranty

Etekcity GmbH („Etekcity“) warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of **2 years from the date of original purchase** (“Limited Warranty Period”), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances). ***This warranty does not limit your rights as may be mandated or granted by the applicable national or regional consumer protection laws in your region, in which cases the Limited Warranty Period is extended pursuant to the applicable requirements.***

Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, Etekcity will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online Levoit store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.

Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers

This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. Etekcity’s limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to Etekcity’s quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from Etekcity or its authorized dealers.

If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team.

What’s Not Covered?

- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as dust bin, filter, roller brush, battery, and power cord, or carpet or floor damage due to misuse.
- If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
- If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
- If the product has been modified from its original condition.
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.

- Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.
- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Etekcity.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. **DO NOT** dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team.
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES ETEKCITY'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF ETEKCITY OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, ETEKCITY PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM ETEKCITY "AS IS" AND ETEKCITY HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL ETEKCITY, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR:

(a) DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM ETEKCITY IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR

(b) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF ETEKCITY OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES.

AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY

CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, ETEKCITY SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

Other Rights You May Have

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR: (1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES; (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/ OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

Changes to this policy

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Germany

Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Email:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Please have your order invoice PDF or screenshot(s) ready before contacting Customer Support.

DE

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt	**1**
Spezifikationen	**1**
Sicherheitshinweise	**2**
Ihr Staubsauger	**7**
Bedienelemente	**7**
Verwendung des Staubsaugers	**7**
Pflege und Wartung	**8**
Reinigung	**10**
Lagerung	**11**
Problemlösung	**12**
Informationen zur Garantie	**14**
Kundendienst	**16**

Verpackungsinhalt

1 x Staubsaugergehäuse
1 x Langes Saugrohr
1 x Kurzes Saugrohr
1 x Saugaufsatz
1 x 2-in-1-Fugendüse
1 x Motorisierte Mini-Bürste
1 x Ladestation
3 x Schrauben
3 x Wanddübel
1 x Ladegerät
1 x Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Modell	LSV-V202PE-BEU	
Batterieeingang	21,6 V⎓ 3.000 mAh Lithium-Ionen-Batterie	
Nennleistung	240 W*	
Ladeeingang	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Abmessungen	25 x 19,5 x 110 cm/ 9,8 x 7,7 x 43,3 Zoll	
Batterie-Betriebsbedingungen	Ladetemperatur: 4 °–40 °C/39,2 °–104 °F Lagertemperatur: 0 °–25 °C/32 °–77 °F Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 65 %±20 %	
Gewicht (Staubsaugergehäuse + Batterie)	1,6 kg/3,5 lb	
Laufzeit (mit Saugkopf oder Mini-Motorbürste)	ECO (▎)	40 Minuten
	MID (▎▎)	25 Minuten
	TURBO (▎▎▎)	12 Minuten
Laufzeit (mit Fugendüse)	ECO (▎)	60 Minuten
	MID (▎▎)	25 Minuten
	TURBO (▎▎▎)	10 Minuten
Ladezeit	3–4 Stunden	

**Kann um +/- 10 W variieren.*
***Bei Raumtemperatur getestet.*

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung dieses Staubsaugers müssen immer die grundlegenden folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN

WARNUNG – Zur Verringerung des Risikos von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen:

- **ACHTUNG:** Es besteht Verletzungsgefahr. Die Rollenbürste kann unerwartet starten. Die Batterie vor der Reinigung oder Wartung herausnehmen.
- Den Staubsauger **nicht** unbeaufsichtigt lassen, wenn er eingeschaltet ist. Wenn das Gerät nicht geladen wird und vor der Wartung, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- **Nicht** im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- **Darf nicht** als Spielzeug verwendet werden. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Den Staubsauger **nur** gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung verwenden.
- Den Staubsauger **nur** mit den vom Hersteller empfohlenen Zubehörteilen verwenden.
- Den Staubsauger **nicht** verwenden, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist. **Niemals** versuchen, ihn selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 16).
- Das Ladegerät oder den Staubsauger **nicht** mit nassen Händen anfassen.
- **Keine** Gegenstände in irgendeine Öffnung stecken. Den Staubsauger **nicht**

verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist. Das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Dingen halten, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.

- Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten.
- Bei der Reinigung auf Treppen besonders vorsichtig sein.
- **Folgende Dinge nicht aufsaugen** (oder den Staubsauger dort verwenden, wo sie vorhanden sein könnten):
  - Scharfe Gegenstände wie Glasscherben, Metallnägel, metallene Büroklammern oder Stecknadeln;
  - Feinste Partikel wie Kalk, Zement, Sägemehl, Gipspulver oder Asche;
  - Gefährliche Materialien oder Chemikalien wie Lösungsmittel, Abflussreiniger, starke Säuren oder starke Laugen.
- **Immer** den Staubsauger ausschalten, bevor Sie das Rohr, die Düsen, die Bürsten oder den Saugaufsatz aufsetzen oder entfernen.
- **Niemals** Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen.
- **Niemals** brennende oder rauchende Gegenstände, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche aufsaugen.
- **Nicht** ohne Staubbehälter und Filter verwenden.
- Den Staubsauger **niemals** auf eine Person oder ein Tier richten, während er eingeschaltet ist.
- Den Staubsauger auf einen kleinen Ständer oder an die Wand hängen.
- Den Staubsauger **nicht** verwenden, wenn die Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 4 °C (39,2 °F) liegen.

Batterie und Ladegerät

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

- **Nicht** am Ladekabel ziehen oder tragen. Das Kabel **nicht** als Griff verwenden. **Keine** Tür über dem Kabel schließen, und das Kabel **nicht** um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. **Keine** Geräte über das Kabel fahren lassen.
- Ein unbeabsichtigtes Starten verhindern. Sicherstellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie anschließen oder das Gerät in die Hand nehmen oder tragen. Falls Sie das Gerät mit dem Finger auf dem Schalter tragen

oder das Gerät tragen, während es eingeschaltet ist, kann dies zu Unfällen führen.

- Die Batterie vom Gerät trennen, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, dass das Gerät unbeabsichtigt eingeschaltet wird.
- Das Kabel **nicht** am Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Beim Herausziehen den Netzstecker anfassen, nicht das Kabel. Alle Schalter ausschalten, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- **Niemals** das Ladegerät oder sein Kabel in die Nähe einer Wärmequelle legen.
- Das Ladekabel von Bereichen fernhalten, in denen sich oft Menschen bewegen. Das Kabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Ladegerät **nicht** verwenden, um andere Geräte als diesen Staubsauger aufzuladen.
- Den Staubsauger **nur** mit dem von der VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. angegebenen Ladegerät aufladen. Ein Ladegerät, das für einen Gerätetyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einer anderen Batterie eine Brandgefahr darstellen. **Nur** mit dem ZD024M270090EU-Adapter verwenden, hergestellt von E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den **Kundendienst** (siehe Seite 16).
- **Nur** die speziell für diesen Staubsauger konzipierte Batterie verwenden. Bei Verwendung anderer Batterien besteht Verletzungs- und Brandgefahr. **Nur** mit der LSV-V202B-BEU-Batterie verwenden, hergestellt von Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den **Kundendienst** (siehe Seite 16).
- Wenn die Batterie nicht verwendet wird, sie von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fernhalten, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Falls die Batteriepole kurzgeschlossen werden, kann das zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Jeden Kontakt damit vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

- Die Batterie oder den Staubsauger **nicht** verwenden, wenn sie/er beschädigt oder modifiziert wurde. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Bränden, Explosionen oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Die Wartung **nur** von einem qualifizierten Fachmann unter Verwendung identischer Ersatzteile durchführen lassen. Dadurch wird die Sicherheit des Staubsaugers gewährleistet.
- Den Staubsauger oder die Batterie **nicht** modifizieren oder nicht versuchen, ihn/sie zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Batterie oder den Staubsauger **keinem/n** Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. **Nicht** zerlegen, **keine** Kontakte kurzschließen, **nicht** über 60 °C (140 °F) erhitzen oder verbrennen. Feuer oder Temperaturen über 130 °C (266 °F) können eine Explosion verursachen.
- Alle Ladeanweisungen befolgen und die Batterie oder den Staubsauger **nicht** außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs aufladen. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- **WARNUNG: Nicht** mit nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen der Batterie nur das abnehmbare Netzteil verwenden, das mit dem Gerät geliefert wird.
- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Akku muss mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, sollten die Batterien entfernt werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder ausläuft, müssen das Gerät und die Batterie ordnungsgemäß an einer offiziellen Recyclingstelle entsorgt werden.

DIESE ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN

NICHT FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

DE

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für weitere Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Anweisungen für Benutzer zum Entnehmen, Recyceln und Entsorgen von gebrauchten Batterien

Um die Batterien von Ihrem Gerät oder der Fernbedienung zu entfernen, wenden Sie das in der Bedienungsanleitung beschriebene Verfahren zum Einlegen von Batterien in umgekehrter Reihenfolge an. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die über die gesamte Lebensdauer des Produkts hält, ist die Entfernung für den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall übernehmen Recycling- oder Verwertungszentren die Demontage des Produktes und die Entnahme der Batterie. Sofern es aus irgendeinem Grund notwendig sein sollte, solch eine Batterie zu ersetzen, muss dieses Verfahren von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. In der Europäischen Union und an anderen Orten ist es illegal, Batterien im Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltverträglich entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Entsorgungsstellen, um Informationen zur umweltverträglichen Sammlung, zum Recycling und zur Entsorgung von Altbatterien zu erhalten.

WARNUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus. Um die Gefahr von Feuer, Explosion oder Leckage von brennbarer Flüssigkeit/Gas zu reduzieren, sollten Sie den Akku nicht demontieren, zerstoßen, anstechen, externe Kontakte nicht kurzschließen, den Akku nicht Temperaturen höher als 60 °C (140 °F), der Sonne oder ähnlichem, extrem niedrigem Luftdruck aussetzen bzw. in Feuer oder Wasser entsorgen. Ersetzen Sie ihn nur durch Batterien, die den Vorgaben entsprechen. Das Symbol für die ‘gesonderte Sammlung’ für alle Batterien und Akkus ist die nachstehend angeführte durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern:



Ihr Staubsauger

DE

Hinweis: *Siehe Abdeckung innen.* ***[Abb. 1]***

A. Ein/Aus-Taste
B. Saugmodus-Taste
C. LED-Display
D. Staubsaugergehäuse
E. Filzfilter
F. Schaumstofffilter
G. HEPA Filter
H. Batterie-Anzeigeleuchten
I. Batterie
J. Entriegelungstaste für Batterie
K. Metallfilter
L. Staubbehälter
M. Entriegelungstaste für Deckel
N. Entriegelungstaste für Staubbehälter
O. Entriegelungstaste für Staubsaugergehäuse
P. Ladegerät
Q. 2-in-1-Fugendüse
R. Motorisierte Mini-Bürste
S. Kurzes Saugrohr
T. Langes Saugrohr
U. Entriegelungstaste für Saugaufsatz
V. Saugaufsatz
W. LED-Leuchten
X. Rollenbürste
Y. Entriegelungstaste für Rollenbürste
Z. Staubsaugergriff
AA. Ladeanschluss (an der Batterie)
AB. Schrauben
AC. Wanddübel
AD. Ladestation

LED-Anzeige *[Abb. 1]*

1. Anzeige für Blockierung von Rollenbürste
2. Anzeige für Blockierung von Luftstrom
3. Ladeanzeige
4. Saugstufe
5. Prozentsatz von Batteriestand

Bedienelemente

Ein/Aus-Taste
- Schaltet den Staubsauger ein/aus.

Saugmodus-Taste
- Durchläuft zyklisch die Saugstufen: ECO (▎), MID (▎▎) und TURBO (▎▎▎).
- Der Staubsauger wechselt zum Standard von ECO (▎). Drücken Sie einmal für MID (▎▎) und zweimal für TURBO (▎▎▎).
- ECO (▎) ist für die leichte Reinigung geeignet.
- MID (▎▎) ist für die tägliche Reinigung geeignet.
- TURBO (▎▎▎) ist für die Tiefenreinigung geeignet.

Batterie-Anzeigeleuchten
- Zeigen den Batterieladestand während der Verwendung des Staubsaugers an.

Leuchtdiagramm der Batterie-Anzeigen (beim Betrieb)

Batterielandestand	Batterie-Anzeigen
70–100 %	▮▮▮
35–70 %	▮▮▯
10–35 %	▮▯▯
0–10 %	▯▯ (blinkend)

Verwendung des Staubsaugers

1. Das Staubsauger-Saugrohr zusammenbauen, indem Sie die Punkte auf dem langen und dem kurzen Saugrohr ausrichten und beide Teile dann zusammenschieben, bis sie einrasten. ***[Abb. 2]***

2. Den Saugaufsatz oder einen Düsenaufsatz an einem Ende des Saugrohrs befestigen und dann das Staubsaugergehäuse am anderen Ende befestigen. ***[Abb. 3]***

Hinweis: *Es ist ein Klickgeräusch zu hören, wenn die Teile richtig zusammengefügt sind.*

3. Den Staubsauger aufladen (siehe Seite 8).

Hinweis: *Vor dem ersten Gebrauch die Batterie vollständig aufladen.*

4. Die Ein/Aus-Taste drücken, um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger wechselt zum Standard von ECO (▎).

5. Drücken Sie die Saugmodus-Taste, um die Saugleistung einzustellen.

6. Die Ein/Aus-Taste drücken, um den Staubsauger auszuschalten.

DE

DÜSENAUFSÄTZE

Der Staubsauger wird mit Düsenaufsätzen geliefert, mit denen Sie fast alle Reinigungsaufgaben bewältigen können.

2-in-1-Fugendüse

- Die Taste drücken, um die Borsten nach oben/unten zu schieben und zwischen Fugendüse und Staubbürste zu wechseln. ***[Abb. 4]***
- Die Fugendüse verwenden, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen, wie z. B. Ritzen in Möbeln und Ecken in einem Raum oder Auto.
- Die Staubdüse verwenden, um Staub und harte Oberflächen wie Kaminsimse oder Fußleisten zu reinigen.

Motorisierte Mini-Bürste

- Gut geeignet für enge Räume und empfindliche Stoffoberflächen, z. B. Betten, Sofas oder mit Teppich ausgelegte Treppen.
- Reinigt kraftvoll Schmutz und Tierhaare von Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen und mehr. ***[Abb. 5]***

Verwendung eines Düsenaufsatzes:

1. Die Entriegelungstaste für das Staubsaugergehäuse gedrückt halten und das Staubsaugergehäuse vorsichtig vom Saugrohr abziehen.
2. Den Düsenaufsatz auf das Staubsaugergehäuse schieben. ***[Abb. 6]***
3. Das Saugrohr kann auch am Staubsaugergehäuse befestigt werden. Die Entriegelungstaste für den Saugaufsatz drücken, um den Saugaufsatz zu entfernen. Dann den Düsenaufsatz am Ende des Saugaufsatzes befestigen. ***[Abb. 7]***

   Hinweis: *Der Saugaufsatz kann auch direkt am Staubsaugergehäuse befestigt werden.* ***[Abb. 8]***

Pflege und Wartung

BATTERIE-EINBAU&AUSBAU

1. Den Staubsauger ausschalten. Die Entriegelungstaste für die Batterie drücken und die Batterie entfernen.
2. Zum erneuten Einbau die Batterie in den Schlitz im Staubsaugergehäuse schieben. ***[Abb. 9***] Es ist ein Klickgeräusch zu hören, wenn die Batterie korrekt eingesetzt ist.

   Hinweis:

   - *Den Staubsauger an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, um die Batterie-Lebensdauer zu verlängern.*
   - *Die Batterie in einem halb aufgeladenen Zustand lagern (mindestens 2 Batterie-Anzeigeleuchten) und alle 3 Monate aufladen.*

STAUBSAUGER AUFLADEN

Der Staubsauger verwendet eine 3.000 mAh Lithium-Ionen-Batterie. Das mitgelieferte Ladegerät verwenden, um den Staubsauger aufzuladen.

Hinweis:

- *Sicherstellen, dass der Staubsauger vor dem Aufladen ausgeschaltet ist.*
- *Nach jedem Gebrauch aufladen.*

1. Die Ladestation montieren, indem Sie sie in der Nähe einer Netzsteckdose an die Wand schrauben. ***[Abb. 10]***

   Hinweis:

   - *Die Ladestation muss hoch genug an der Wand angebracht werden, damit der Staubsauger aufrecht stehen kann.*
   - *Sicherstellen, dass die Wand frei von Gas- und Wasserleitungen, elektrischen Kabeln und Drähten ist.*

2. Den Staubsauger in die Ladestation hängen. ***[Abb. 11]***
3. Das Ladegerät in den Batterie-Ladeanschluss an der Ladestation einstecken. ***[Abb. 11]***

4. Das Ladegerät an die Netzsteckdose anschließen. Während des Ladevorgangs blinken die Batterie-Anzeigeleuchten und das Display zeigt den aktuellen Batteriestand in Prozent an. ***[Abb. 11]***

   Hinweis: *Die Ladezeit beträgt 3–4 Stunden.*

5. Wenn der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display 100 % Akku an, und die 3 Batterie-Anzeigeleuchten leuchten 5 Minuten lang durchgehend und erlöschen dann.

Alternativ kann die Batterie auch getrennt vom Staubsaugergehäuse aufgeladen werden.

1. Die Entriegelungstaste für die Batterie drücken, um die Batterie zu entfernen.
2. Das Ladegerät in den Batterie-Ladeanschluss einstecken. ***[Abb. 12]***
3. Das Ladegerät in die Netzsteckdose stecken. Die Batterie-Anzeigeleuchten blinken während des Ladevorgangs.

   Hinweis: *Die Ladezeit beträgt 3–4 Stunden.*

4. Wenn der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 Batterie-Anzeigeleuchten 5 Minuten lang auf und erlöschen dann.

Leuchtdiagramm der Batterieanzeige (beim Laden)

Batterielandestand	Batterie-Anzeigen
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	*

**Die 3 Batterieanzeigeleuchten leuchten 5 Minuten lang und erlöschen dann.*

WARNUNG:

- Die Batterie **nur** mit dem von Levoit angegebenen Ladegerät aufladen.
- Wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Die Batterie in einem halb aufgeladenen Zustand lagern (mindestens 2 Batterie-Anzeigeleuchten) und alle 3 Monate aufladen.

STAUBBEHÄLTER ENTLEEREN

Wenn der Staub im Staubbehälter die MAX-Linie erreicht, den Staubbehälter entleeren.

Warnung: *Den Staubbehälter* ***nicht*** *überfüllen. Wenn der Staubbehälter zu voll ist, kann dies die Staubsaugerleistung beeinträchtigen.*

1. Den Staubsauger ausschalten. Den Staubbehälter herausnehmen, indem Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken.
2. Den Staubbehälter über einen Mülleimer halten und die Entriegelungstaste für den Deckel drücken. [Abb. 2,5] Seien Sie vorsichtig, da sich der Deckel öffnet, wenn die Entriegelungstaste gedrückt wird.
3. Schmutz und Ablagerungen ausleeren und dann den Deckel schließen.

Hinweis: *Wenn Sie den Staubbehälter in einen Abfalleimer hinein halten, wird verhindert, dass Staub verschüttet wird.*

Alternativ können Sie das Staubsaugergehäuse abnehmen, um den Staubbehälter zu leeren.

1. Das Staubsaugergehäuse entfernen, indem Sie die Entriegelungstaste für das Staubsaugergehäuse drücken.
2. Den Staubbehälter über einen Mülleimer halten und die Entriegelungstaste für den Deckel drücken. ***[Abb. 13]***

Reinigung

DE

STAUBSAUGERGEHÄUSE REINIGEN

1. Den Staubsauger ausschalten.
2. Die Staubsauger-Außenseite mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Den Staubsauger vor dem Gebrauch vollständig trocknen lassen.

Warnung: Es darf kein *Wasser in das Innere des Staubsaugers oder in den Motor eindringen.*

STAUBBEHÄLTER UND METALLFILTER REINIGEN

1. Sicherstellen, dass der Staubsauger ausgeschaltet und der Staubbehälter vollständig entleert ist, bevor Sie ihn reinigen (siehe **Staubbehälter entleeren**, Seite 9).
2. Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken und den Staubbehälter herausziehen. ***[Abb. 14]*** Alle Staub- und Schmutzreste ausleeren, und alle Haare entfernen, die sich am Metallfilter verfangen haben.
3. Den Filz- und den Schaumstofffilter von der Oberseite des Staubbehälters entfernen. Die Filter beiseite legen oder waschen (siehe **Reinigung der Filz-, Schaumstoff- und HEPA-Filter**, Seite 10).
4. Den Metallfilter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entfernen. ***[Abb. 15]***
5. Den Staubbehälter und den Metallfilter mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. Sicherstellen, dass die Teile vor der Verwendung vollständig trocken sind.
6. Den Metallfilter wieder befestigen und den Schaumstoff- sowie den Filzfilter ersetzen. Den Staubbehälter am Staubsaugergehäuse befestigen.

Warnung: *Es darf* ***kein*** *Wasser in das Innere des Staubsaugers oder in den Motor eindringen.*

REINIGUNG DER FILZ-, SCHAUMSTOFF- UND HEPA-FILTER

Sie sollten regelmäßig gewaschen und ausgetauscht werden, um die Filterleistung zu gewährleisten.

- Falls Sie eine verminderte Saugleistung feststellen oder der Filter sichtbar verschmutzt ist, muss er sofort gereinigt werden.
- Der Filz- und der Schaumstofffilter sollten **mindestens einmal im Monat gewaschen und alle 3 Monate ausgetauscht werden.**
- Der HEPA-Filter sollte **mindestens einmal jährlich gewaschen werden**.
- Die Filter **nicht** in die Spülmaschine, die Waschmaschine, den Wäschetrockner, den Backofen, die Mikrowelle oder in die Nähe einer offenen Flamme legen.
- **Niemals** den Staubsauger betreiben, wenn der Staubbehälter oder die Filter nicht korrekt installiert ist/sind.
- Bei häufigem Gebrauch müssen die Filter evtl. häufiger gereinigt werden. Die regelmäßige Reinigung der Filter trägt dazu bei, die Reinigungsleistung des Staubsaugers zu erhalten.
- Je nach Nutzung und Umgebung müssen die Filter evtl. häufiger ausgetauscht werden.
- Falls die Luftfeuchtigkeit der Umgebung hoch ist, die Filter längere Zeit an der Luft trocknen lassen, bevor sie wieder in den Staubsauger eingesetzt werden.

Ersatzfilter:

- Damit die volle Staubsauger-Leistung erhalten bleibt, **nur** offizielle Levoit-Filter verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den **Kundendienst** (siehe Seite 16).

FILZ- UND SCHAUMSTOFF-FILTER

1. Die Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken, um den Staubbehälter zu entfernen. ***[Abb. 14]***
2. Entfernen Sie den Filz- und Schaumstofffilter. ***[Abb. 16]***
3. Reinigen Sie die Filz- und Schaumstofffilter mit Wasser. Lassen Sie die Filter vor dem Wiedereinbau an der Sonne oder an einem trockenen, gut belüfteten Ort vollständig an der Luft trocknen.
4. Ersetzen Sie den Schaumstofffilter und anschließend den Filzfilter.
5. Den Staubbehälter wieder auf das Staubsaugergehäuse setzen.

Hinweis: *Sicherstellen, dass die Seite des Filzfilters mit dem Bandgriff nach außen zeigt, wenn der Filter eingesetzt wird.*

HEPA FILTER

1. Die Entriegelungstaste für den Staubbehälter drücken, um den Staubbehälter zu entfernen. ***[Abb. 14]***
2. Ziehen Sie den HEPA-Filter aus dem Staubsaugergehäuse heraus. ***[Abb. 17]***
3. Falls nötig, den HEPA filter mit Wasser reinigen. Den Filter vor dem Wiedereinbau vollständig an der Sonne oder an einem trockenen, belüfteten Ort trocknen lassen. ***[Abb. 18]***
4. Den HEPA filter zurück in das Staubsaugergehäuse schieben, bis ein Klick zu hören ist und dann den Staubbehälter wieder einsetzen.

REINIGUNG DER ROLLENBÜRSTE

Die Rollenbürste regelmäßig auf Haare oder Verunreinigungen überprüfen. Die Rollenbürste schaltet sich automatisch aus, wenn sie verstopft oder eingeklemmt ist.

1. Den Staubsauger ausschalten. Die Entriegelungstaste für den Saugaufsatz drücken und den Saugaufsatz vom Saugrohr entfernen.
2. Die Entriegelungstaste für die Rollenbürste drücken, die Seitenwand nach oben schieben und dann die Rollenbürste herausnehmen. ***[Abb. 19]***
3. Wenn die Rollenbürste verklemmt ist, vorsichtig mit einer Schere oder einem scharfen Messer alle Haare oder Verunreinigungen entfernen, die sich an der Rollenbürste verfangen haben.
4. Die Rollenbürste wieder in den Saugaufsatz einsetzen. Die Seitenwand nach unten schieben, um sie zu verriegeln.

Lagerung

Wenn der Staubsauger nicht benutzt wird, in der Ladestation aufbewahren:

1. Die Ladestation in der Nähe einer Steckdose an die Wand schrauben (siehe **Staubsauger aufladen**, Seite 8).
2. Den Staubsauger in die Ladestation hängen.

Hinweis:

- *Den Staubsauger* ***immer*** *nach Gebrauch in die Ladestation hängen.*
- *Bei Bedarf kann der Staubsauger in einem Schrank aufbewahrt oder flach auf den Boden gelegt werden.*
- *Die Batterie bei längerer Lagerung regelmäßig aufladen, um die Batterie-Lebensdauer zu erhalten.*

Entsorgung der Batterie

- Die Batterie enthält umweltschädliche Materialien und muss vor dem Entsorgen aus dem Staubsauger entfernt werden.
- Der Staubsauger muss ausgeschaltet sein, wenn die Batterie entfernt wird.
- Ausgediente Batterien müssen korrekt entsorgt werden. Batterien **nicht** in Feuer, Wasser entsorgen oder im Erdboden vergraben.
- Falls ausgelaufene Batterien mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen, diese Stellen sofort mit Wasser abspülen, um Hautverletzungen zu vermeiden, und einen Arzt aufsuchen.

Problemlösung

DE

Problem	Mögliche Abhilfe
Staubsauger lässt sich nicht einschalten.	Die Batterie ist nicht korrekt eingesetzt (siehe **Batterie-Einbau&Ausbau**, Seite 8).
	Staubsauger aufladen (siehe **Staubsauger aufladen**, Seite 8).
	Staubsaugermotor ist überhitzt. Den Staubsauger 1 Stunde lang abkühlen lassen, bevor Sie ihn wieder einschalten.
Staubsauger wird nicht aufgeladen.	Das Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt oder Sie verwenden das falsche Ladegerät. Nur das mitgelieferte Levoit-Ladegerät **verwenden** (siehe **Staubsauger aufladen**, Seite 8).
Licht blinkt.	Den Staubbehälter ausleeren und überprüfen, ob der Staubsaugeraufsatz und das Saugrohr verstopft sind. Alle vorhandenen Verstopfungen entfernen und die Filter reinigen (siehe **Reinigung**, Seite 10).
Rollenbürste dreht sich nicht (blinkt).	Die Rollenbürste reinigen und alle Verschmutzungen entfernen, die die Bürste blockieren (siehe **Reinigung der Rollenbürste**, Seite 11).
Staubsauger macht ein ungewöhnliches Geräusch.	Die Rollenbürste reinigen und alle Verschmutzungen entfernen, die die Bürste blockieren (siehe **Reinigung der Rollenbürste**, Seite 11).
	Überprüfen, ob das Staubsaugergehäuse, der Saugaufsatz und das Rohr verstopft sind. Alle Verstopfungen entfernen (siehe **Reinigung**, Seite 10).
Staubsauger hat eine geringe Saugleistung.	Die Batterie ist evtl. schwach. Die Batterie wieder voll aufladen (siehe **Staubsauger aufladen**, Seite 8).
	Die Rollenbürste reinigen und alle Verschmutzungen entfernen, die die Bürste blockieren (siehe **Reinigung der Rollenbürste**, Seite 11).
	Der Staubbehälter und die Filter können voll sein. Den Staubbehälter entleeren und die Filter reinigen (siehe **Reinigung**, Seite 10).
	Überprüfen, ob das Staubsaugergehäuse, der Saugaufsatz und das Rohr verstopft sind. Alle Verstopfungen entfernen (siehe **Reinigung**, Seite 10).

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Staubsauger gibt einen unangenehmen oder ungewöhnlichen Geruch ab.	Die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist hoch, oder der Staubsauger hat Wasser aufgesaugt und das hat die Schimmelbildung am Filter verursacht. Die Filter austauschen (wenden Sie sich an den **Kundendienst**, Seite 16).
	Die Filter könnten verschmutzt sein. Die Filter reinigen (siehe **Reinigung**, Seite 10).
	Staubbehälter kann verschmutzt sein. Den Staubbehälter entleeren und reinigen (siehe **Reinigung**, Seite 10).
Auf dem Display wird E0 angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass das Original-Ladegerät verwendet wird. Nur das mitgelieferte Levoit-Ladegerät **verwenden** (siehe **Staubsauger aufladen**, Seite 8).
	Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper oder Flüssigkeit im Ladeanschluss befinden.
Auf dem Display wird E1 angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist (siehe **Batterie-Einbau&Ausbau**, Seite 8).
	Die Batterie ist evtl. überhitzt. Nehmen Sie die Batterie heraus und lassen Sie sie 1 Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
	Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper oder Flüssigkeit im Ladeanschluss befinden.
Auf dem Display wird E2 angezeigt.	Wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 16).
Auf dem Display wird E3 angezeigt.	Überprüfen Sie, ob der Saugkopf korrekt installiert ist (siehe **Verwendung des Staubsaugers**, Seite 7).
	Überprüfen Sie, ob die Rollenbürste korrekt installiert ist.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den **Kundendienst** (siehe Seite 16).

Informationen zur Garantie

DE

Produktname	LVAC-300 PET Kabelloser Stab-Staubsauger
Modell	LSV-V202PE-BEU
Zu Ihrer eigenen Information empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum zu notieren.	
Bestellnummer	
Kaufdatum	

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre* eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Etekcity GmbH („Etekcity“) garantiert für einen Zeitraum von **2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs,** dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit“), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen).
Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird Etekcity nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im Levoit Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.

Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern

Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden.
Die eingeschränkte Gewährleistung von Etekcity erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von Etekcity unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei Etekcity oder ihren autorisierten Händlern kaufen.

Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß, einschließlich dem normalen Teileverschleiß, z. B. Staubbehälter, Filter, Rollenbürste, Batterie und Netzkabel bzw. Teppich- und Fußbodenschäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Mängel, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung

oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als Etekcity durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewerblicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Mängel, die den Wert des Produkts übersteigen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt haben. Entsorgen Sie Ihr Produkt **NICHT**, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam.
5. Sobald unser Kundendienstteam Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG DER ETEKCITY UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER DER ETEKCITY ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETEKCITY STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON ETEKCITY KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND DIE ETEKCITY LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST DIE ETEKCITY, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:

(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VON ETEKCITY GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER

(b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN DIE ETEKCITY ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT.

AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT DIE ETEKCITY KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH,

ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN DIES NICHT: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; UND/ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG MÖGLICHERWEISE WEITERE RECHTE HABEN. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Germany

Kundendienst

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur.

E-Mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Bitte das PDF-Dokument Ihrer Bestellrechnung oder Screenshots bereithalten, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Índice

Contenido de la caja	**1**
Especificaciones	**1**
Instrucciones de seguridad	**2**
Conozca su aspiradora	**7**
Botones	**7**
Cómo usar la aspiradora	**7**
Cuidado y mantenimiento	**8**
Limpieza	**10**
Almacenamiento	**11**
Solución de problemas	**12**
Información de la garantía	**14**
Atención al cliente	**16**

Contenido de la caja

1 cuerpo de la aspiradora
1 barra larga
1 barra corta
1 cabeza de la aspiradora
1 herramienta para hendiduras 2 en 1
1 mini cepillo motorizado
1 base de carga
3 tornillos
3 soportes de pared
1 cargador
1 manual del usuario

Especificaciones

Modelo	LSV-V202PE-BEU	
Entrada de batería	Batería de iones de litio de 21,6V⎓ 3000 mAh	
Potencia nominal	240 W*	
Entrada del cargador	100–240V~ 50/60Hz 0,8 A	
Dimensiones	25 × 19,5 × 110 cm/ 9,8 × 7,7 × 43,3 in	
Condiciones de funcionamiento de la batería	Temperatura de carga: 4–40 °C/39,2–104 °F Temperatura de almacenamiento: 0–25 °C/32–77 °F Humedad de almacenamiento: 65 % ± 20 %	
Peso (cuerpo de la aspiradora + batería)	1,6 kg/3,5 lb	
Tiempo de ejecución (usando la cabeza de la aspiradora o la mini cepillo motorizado)**	ECO (▌)	40 minutos
	MID (▌▌)	25 minutos
	TURBO (▌▌▌)	12 minutos
Tiempo de ejecución (usando la herramienta para hendiduras)**	ECO (▌)	60 minutos
	MID (▌▌)	25 minutos
	TURBO (▌▌▌)	10 minutos
Tiempo de carga	De 3 a 4 horas	

**Puede variar +/- 10 W.*
***Probado a temperatura ambiente.*

ES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza esta aspiradora, se deben seguir siempre las precauciones básicas, incluso las siguientes:

ES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión:

- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de lesión. La escobilla del rodillo puede iniciarse de manera inesperada. Quite el paquete de baterías antes de limpiar o realizar el mantenimiento.
- **No** deje la aspiradora sin supervisión cuando esté encendida. Desenchúfela del tomacorriente cuando no se esté cargando y antes del mantenimiento.
- **No** la utilice al aire libre o en superficies mojadas.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- **No** se permite su uso como juguete. Preste especial atención cuando los niños la utilicen o estén cerca de la aspiradora.
- Pueden utilizar este aparato niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos si se les supervisa o instruye sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que conlleva.
- No se debe permitir que los niños realicen tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- Utilice la aspiradora **únicamente** en la forma que se describe en este manual.
- Utilice **solo** los accesorios recomendados por el fabricante.
- **No** utilice la aspiradora si está dañada o no funciona correctamente, o si el cargador o el enchufe están dañados. **No** intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 16).
- **No** manipule el cargador ni la aspiradora con las manos mojadas.
- **No** coloque ningún objeto en ningún orificio. **No** utilice la aspiradora con ningún orificio obstruido. Manténgala sin polvo, pelusas, pelos o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de los orificios y las piezas móviles.
- Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- **No aspire lo siguiente** (o utilice cuando estén presentes):
  - objetos filosos, como fragmentos de vidrio, clavos metálicos, clips de papeles de metal o clavijas
  - partículas ultrafinas, como cal, cemento, aserrín, yeso en polvo o cenizas
  - materiales o productos químicos peligrosos, como solventes, limpiadores de cañerías, ácidos o álcalis fuertes
- Apague **siempre** la aspiradora antes de conectar o desconectar la barra, las boquillas, las escobillas o la cabeza de la aspiradora.
- **No** aspire agua ni líquidos.
- **No** aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, encendedores o cenizas calientes.
- **No** utilice la aspiradora sin un recipiente para polvo ni filtros colocados.
- **No** apunte la aspiradora a cualquier persona o animal mientras esté encendida.
- Guarde la aspiradora en un soporte pequeño o cuélguela de la pared.
- **No** use la aspiradora en temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) o inferiores a 4 °C (39,2 °F).

Batería y cargador

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. Si no sigue las advertencia e instrucciones, se pueden producir choques eléctricos, incendios y lesiones graves.

- **No** tire ni transporte la aspiradora por el cable de carga, no use el cable como una asa, no cierre una puerta en el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas filosas. **No** ejecute ningún aparato sobre el cable.
- Evite un arranque no intencional. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar al paquete de baterías, levantar o transportar el aparato. Si transporta el aparato con el dedo en el interruptor o el aparato activador que tiene el interruptor encendido, se pueden producir accidentes.
- Desconecte el paquete de baterías del aparato antes

de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar el aparato. Dichas medidas de seguridad preventiva reducen el riesgo de arrancar el aparato de manera accidental.

- **No** desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre del enchufe, no del cable. Apague todos los controles antes de desenchufar.
- **Nunca** coloque el cargador o su cable cerca de cualquier fuente de calor.
- Mantenga el cable cargador alejado de zonas de paso frecuente. Coloque el cable donde no haya peligro de tropezar con él.
- **No** use el cargador para cargar otros aparatos que no sean esta aspiradora.
- **Solo** recargue la aspiradora con el cargador especificado por VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Un cargador adecuado para un tipo de aparato puede crear un riesgo de incendio cuando se lo usa con un paquete de baterías diferente. Para uso **solo** con el adaptador ZD024M270090EU fabricado por E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de **Atención al cliente** (consulte la página 16).
- **Solo** use el paquete de baterías específicamente diseñado para esta aspiradora. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesión e incendio. Para usar **solo** con el paquete de baterías LSV-V202B-BEU fabricado por Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de **Atención al cliente** (consulte la página 16).
- Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos que pueden hacer una conexión de un terminal a otro. Acortar los terminales de las baterías juntos puede causar quemaduras o un incendio.
- En condiciones abusivas, el líquido se puede expulsar de la batería. Evite el contacto. Si se produce el contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuague con agua inmediatamente y busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- **No** use el paquete de baterías ni la aspiradora si están dañados o modificados.

Las baterías modificadas o dañadas pueden demostrar un comportamiento impredecible que puede resultar en incendio, explosiones o riesgo de lesiones.

- El mantenimiento **solo** debe ser realizado por una persona de reparación cualificada que utilice repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la aspiradora.
- **No** modifique ni intente reparar la aspiradora o el paquete de baterías, excepto según lo indicado en el manual.
- **No** exponga el paquete de baterías ni aspiradora a incendios o temperaturas excesivas. La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química si se maltrata. **No** desarme, acorte los contactos, caliente por encima de 60 °C (140 °F) ni incinere. La exposición a fuego o temperaturas superiores a 130 °C (266 °F) puede causar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga o **no** cargue el paquete de baterías o la aspiradora fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar de manera incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- **ADVERTENCIA: No** use la aspiradora con baterías no recargables.
- **ADVERTENCIA:** Para los fines de recargar la batería, solo use una unidad de suministro desechable proporcionada con este aparato.
- El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar o realizar mantenimiento al aparato.
- La batería debe insertarse con la polaridad correcta.
- Si el aparato va a almacenarse sin usar durante un largo período, se deben retirar las baterías.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Cuando la batería esté al final de su vida útil o tenga fugas, el aparato y la batería deben desecharse adecuadamente en un punto de reciclaje oficial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NO ESTÁ DISEÑADA PARA USO COMERCIAL SOLO PARA USO DOMÉSTICO



Este producto cumple la normativa RoHS.

Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

ES

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacte con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compró el producto.

Instrucciones para usuarios sobre la extracción, reciclaje y desecho de pilas usadas

Para retirar las pilas del equipo o mando a distancia, siga el procedimiento para colocar las pilas a la inversa, según se describe en el manual del usuario. En los productos que lleven una pila integrada que dure toda la vida útil del producto, es posible que el usuario no pueda extraerla. En ese caso, los centros de reciclaje o recuperación se encargarán de desmontar el producto y retirar la pila. Si, por algún motivo, fuera necesario cambiar esa pila, este procedimiento se debe realizar en centros de servicio autorizados. En la Unión Europea y otras regiones, es ilegal desechar cualquier tipo de pila junto con los residuos domésticos. Todas las pilas se deben desechar de una forma respetuosa con el medioambiente. Póngase en contacto con los técnicos de gestión de residuos de su localidad para obtener información sobre los procedimientos de recogida, reciclaje y desecho de pilas usadas que respeten el medioambiente.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión si la pila se cambia de manera incorrecta. Para reducir el riesgo de incendio, explosión o fuga de líquidos o gases inflamables, no desmonte, rompa, perfore, cortocircuite los contactos externos ni exponga el dispositivo a temperaturas superiores a los 60 °C (140 °F), a la luz solar o similares. Tampoco debe exponerlo a una presión de aire extremadamente baja ni tirarlo al fuego o al agua. Al cambiar las pilas, use solo las indicadas. El símbolo que indica “recogida por separado” de todas las pilas y acumuladores será el cubo de basura tachado que se muestra a continuación:



Conozca su aspiradora

Nota: *Consulte la portada interior.* ***[Figura 1]***

A. Botón de encendido/apagado
B. Botón del modo Succión
C. Pantalla LED
D. Cuerpo de la aspiradora
E. Filtro de fieltro
F. Filtro de gomaespuma
G. Filtro HEPA
H. Luces indicadoras de la batería
I. Batería
J. Botón de liberación de la batería
K. Filtro de metal
L. Recipiente para polvo
M. Botón de liberación de la tapa
N. Botón de liberación del recipiente para polvo
O. Botón de liberación del cuerpo de la aspiradora
P. Cargador
Q. Herramienta para hendiduras 2 en 1
R. Mini cepillo motorizado
S. Barra corta
T. Barra larga
U. Botón de liberación de la cabeza de la aspiradora
V. Cabeza de la aspiradora
W. Luces LED
X. Escobilla del rodillo
Y. Botón de liberación de la escobilla del rodillo
Z. Asa de la aspiradora
AA. Puerto de carga (en la batería)
AB. Tornillos
AC. Soportes de pared
AD. Base de carga

ES

Pantalla LED *[Figura 1]*

1. Indicador de bloqueo de la escobilla del rodillo
2. Indicador de bloqueo del flujo de aire
3. Indicador de carga
4. Nivel de succión
5. Porcentaje de nivel de batería

Botones

Botón de encendido/apagado
- Enciende/apaga la aspiradora.

Botón del modo Succión
- Ciclos a través de los niveles de succión: ECO (▌), MID (▌▌) y TURBO (▌▌▌).
- La aspiradora estará de manera predeterminada en el modo ECO (▌). Pulse una vez para MID (▌▌) y dos veces para TURBO (▌▌▌).
- ECO (▌) es adecuado para una limpieza ligera.
- MID (▌▌) es adecuado para la limpieza diaria.
- TURBO (▌▌▌) es adecuado para la limpieza profunda.

Luces indicadoras de la batería
- Indican el nivel de batería cuando está usando la aspiradora.

Cuadro de luces indicadoras de la batería (durante el uso)

Nivel de batería	Indicadores de la batería
De 70 a 100 %	▌▌▌
De 35 a 70 %	▌▌▯
De 10 a 35 %	▌▯▯
De 0 a 10 %	▌▯▯

Cómo usar la aspiradora

1. Arme la barra de la aspiradora al alinear los puntos en la barra larga y la barra corta, luego júntelas empujando hasta que se bloqueen en el lugar. ***[Figura 2]***
2. Sujete la cabeza de la aspiradora o un accesorio de la boquilla a la parte inferior de la barra, luego sujete el cuerpo de la aspiradora a la parte superior de la barra. ***[Figura 3]***

   Nota: *Se produce un sonido de clic cuando las piezas se unen adecuadamente.*

3. Cargue la aspiradora (consulte la página 8).

   Nota: *Cargue la batería por completo antes de su primer uso.*

4. Pulse el botón de encendido/apagado para encender la aspiradora. La aspiradora estará de manera predeterminada en el modo ECO (▌).
5. Pulse el botón de modo de succión para ajustar la potencia de succión.
6. Pulse el botón de encendido/apagado para apagar la aspiradora.

ES

ACCESORIOS DE LA BOQUILLA

La aspiradora viene con accesorios de la boquilla para ayudar a realizar casi todos los trabajos de limpieza.

Herramienta para hendiduras 2 en 1

- Pulse el botón para deslizar las cerdas hacia arriba o hacia abajo y cambiar entre la herramienta para hendiduras y la escobilla para polvo. ***[Figura 4]***
- Utilice la herramienta para hendiduras para limpiar los lugares difíciles de alcanzar como hendiduras en muebles y esquinas de una sala o automóvil.
- Use la escobilla para polvo para limpiar el polvo y las superficies duras como repisas de chimeneas o zócalos.

Mini cepillo motorizado

- Buena para espacios reducidos y superficies de tela delicadas, como una cama, un sofá o escaleras alfombradas.
- Limpia poderosamente la suciedad y el pelo de mascotas de alfombras, tapizados, colchones y más. ***[Figura 5]***

Para usar un accesorio de la boquilla:

1. Mantenga pulsado el botón de liberación del cuerpo de la aspiradora y tire cuidadosamente el cuerpo de la aspiradora de la barra.
2. Deslice el accesorio de la boquilla en el cuerpo de la aspiradora. ***[Figura 6]***
3. Opcionalmente, deje la barra sujetada al cuerpo de la aspiradora y pulse el botón de liberación de la cabeza de la aspiradora para quitar la cabeza de la aspiradora. Luego, sujete el accesorio de la boquilla al final de la barra. ***[Figura 7]***

   Nota: *También puede sujetar el cuerpo de la aspiradora directamente a la cabeza de la aspiradora.* ***[Figura 8]***

Cuidado y mantenimiento

EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Apague la aspiradora. Pulse el botón de liberación de la batería y retírela.
2. Para reinstalarla, deslice la batería en la ranura del cuerpo de la aspiradora. ***[Figura 9]*** Se producirá un sonido de clic cuando la batería se instale correctamente.

   Nota:

   - *Para mantener la vida útil de la batería, guarde la aspiradora en un lugar seco y fresco.*
   - *Guarde la batería en un estado semicargado (al menos 2 luces indicadoras de la batería) y manténgalo cargando la batería cada 3 meses.*

CÓMO CARGAR LA ASPIRADORA

La aspiradora utiliza una batería de iones de litio de 3000m Ah. Use el cargador incluido para cargar la aspiradora.

Nota:

- *Asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de cargarla.*
- *Cárguela después de cada uso.*

1. Instale la base de carga atornillándola a la pared cerca de un tomacorrientes. ***[Figura 10]***

   Nota:

   - *La base de carga debe ser lo suficientemente alta en la pared para permitir que la aspiradora permanezca parada.*
   - *Asegúrese de que la pared no tenga conductos de gas y de agua, cables eléctricos ni cables.*

2. Cuelgue la aspiradora en la base de carga. ***[Figura 11]***
3. Introduzca el cargador en el puerto de carga de la base de carga. ***[Figura 11]***

4. Enchufe el cargador en el tomacorrientes. Durante la carga, las luces de la batería parpadearán y la pantalla mostrará el porcentaje del nivel de batería actual. ***[Figura 11]***

   Nota: *El tiempo de carga es de alrededor de 3 a 4 horas.*

5. Cuando la aspiradora esté completamente cargada, la pantalla mostrará el 100 % de batería y las 3 luces indicadoras de batería se encenderán de forma permanente durante 5 minutos y luego se apagarán.

De manera alternativa, la batería se puede cargar por separado del cuerpo de la aspiradora.

1. Pulse el botón de liberación de la batería para retirarla.
2. Introduzca el cargador en el puerto de carga de la batería. ***[Figura 12]***
3. Enchufe el cargador en un tomacorrientes. Las luces indicadoras de la batería se encenderán y apagarán mientras se esté cargando.

   Nota: *El tiempo de carga es de alrededor de 3 a 4 horas.*

4. Cuando la aspiradora esté completamente cargada, las 3 luces indicadoras de la batería quedarán fijas durante 5 minutos y luego se apagarán.

Cuadro de luces indicadoras de la batería (mientras se carga)

Nivel de batería	Indicadores de la batería
De 0 a 35 %	
De 35 a 70 %	
De 70 a 100 %	
100 %	*

**Las 3 luces indicadoras de batería se encenderán de forma permanente durante 5 minutos y luego se apagarán.*

ADVERTENCIA:

- **Solo** cargue la batería con el cargador especificado por Levoit.
- Si no está usando la batería por un período extendido, guárdela en un lugar seco y fresco.
- Guarde la batería en un estado semicargado (al menos 2 luces indicadoras de la batería) y manténgalo cargando la batería cada 3 meses.

CÓMO VACIAR EL RECIPIENTE PARA POLVO

Cuando el polvo del recipiente para polvo llegue a la línea MÁXIMA, vacíe el recipiente para polvo.

Advertencia: No *llene demasiado el recipiente para polvo. Si el recipiente para polvo está demasiado lleno, puede afectar el rendimiento de la aspiradora.*

ES

1. Apague la aspiradora. Quite el recipiente para polvo al pulsar el botón de liberación del recipiente para polvo.
2. Mantenga el recipiente para polvo sobre un basurero y pulse el botón de liberación de la tapa. [Figura 2.5] Tenga cuidado, ya que la tapa se abrirá cuando se pulse el botón de liberación.
3. Vacíe los desechos y la suciedad, luego cierre la tapa.

Nota: *Mantener el recipiente para polvo dentro de un basurero evita que el polvo se derrame.*

De manera alternativa, puede quitar el cuerpo de la aspiradora para vaciar el recipiente para polvo.

1. Quite el cuerpo de la aspiradora al pulsar el botón de liberación del cuerpo de la aspiradora.
2. Mantenga el recipiente para polvo sobre un basurero y pulse el botón de liberación de la tapa. ***[Figura 13]***

Limpieza

ES

CÓMO LIMPIAR EL CUERPO DE LA ASPIRADORA

1. Apague la aspiradora.
2. Limpie el exterior de la aspiradora hacia abajo con un paño húmedo.
3. Deje secar la aspiradora completamente antes de usarla.

***Advertencia: No** permita que el agua ingrese a las piezas internas o el motor de la aspiradora.*

CÓMO LIMPIAR EL RECIPIENTE PARA POLVO Y EL FILTRO DE METAL

1. Asegúrese de que la aspiradora esté apagada y el recipiente para polvo esté completamente vacío antes de limpiar (consulte **Cómo vaciar el recipiente para polvo**, página 9).
2. Pulse el botón de liberación del recipiente para polvo y tire del recipiente para polvo para quitarlo. ***[Figura 14]*** Vacíe todo resto de polvo y escombros, y quite los pelos enredados alrededor del filtro de metal.
3. Retire el filtro de fieltro y el filtro de espuma de la parte superior del contenedor de polvo. Separe o lave los filtros (consulte **Limpieza de los filtros de fieltro, espuma y HEPA**, página 10).
4. Gire el filtro de metal hacia la izquierda para quitarlo. ***[Figura 15]***
5. Enjuague el recipiente para polvo y el filtro de metal con agua y déjelos secar. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de usarlas.
6. Vuelva a colocar el filtro metálico y sustituya el filtro de espuma y el filtro de fieltro. Sujete el recipiente para polvo al cuerpo de la aspiradora.

***Advertencia: No** permita que el agua ingrese a las piezas internas o el motor de la aspiradora.*

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE FIELTRO, ESPUMA Y HEPA

Para mantener el rendimiento de los filtros, se deben lavar y reemplazar habitualmente.

- Si nota un poder de succión en disminución o el filtro está sucio visiblemente, limpie el filtro de inmediato.
- El filtro de fieltro y el filtro de espuma deben **lavarse al menos una vez al mes y sustituirse cada 3 meses**.
- El filtro HEPA debe **lavarse al menos una vez al año.**
- **No** coloque los filtros en una lavadora de platos, lavadora de ropa, secadora, horno o microondas, ni coloque cerca de una llama abierta.
- **Nunca** opere la aspiradora sin el recipiente para polvo o los filtros debidamente instalados.
- El uso frecuente puede requerir la limpieza de los filtros más seguido. Limpiar los filtros regularmente ayuda a mantener el rendimiento de limpieza de la aspiradora.
- Es posible que necesite reemplazar los filtros con mayor frecuencia según su uso y entorno.
- Si la humedad de alrededor es alta, permita que los filtros se sequen al aire libre durante un período prolongado antes de volver a instalarlos en la aspiradora.

Filtros de reemplazo:

- Para mantener el rendimiento de la aspiradora, utilice **únicamente** filtros oficiales de Levoit. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de **Atención al cliente** (consulte la página 16).

FILTROS DE FIELTRO Y ESPUMA

1. Pulse el botón de liberación del recipiente para polvo y quitar el recipiente para polvo. ***[Figura 14]***
2. Retire el filtro de fieltro y espuma. ***[Figura 16]***
3. Limpie los filtros de fieltro y espuma con agua. Deje que los filtros se sequen al aire libre completamente al sol o en un lugar ventilado y seco antes de reinstalarlos.
4. Remplace el filtro de gomaespuma y, luego, el de fieltro.
5. Vuelva a colocar el recipiente para polvo en el cuerpo de la aspiradora.

Nota: *Asegúrese de que el filtro de fieltro tenga el lado con el asa de cinta hacia afuera cuando inserte el filtro.*

FILTRO HEPA

1. Pulse el botón de liberación del recipiente para polvo y quitar el recipiente para polvo. ***[Figura 14]***
2. Retire el filtro HEPA del cuerpo de la aspiradora. ***[Figura 17]***
3. Si fuera necesario, limpie el filtro HEPA con agua. Deje que el filtro se seque al aire libre completamente al sol o en un lugar ventilado y seco antes de reinstalarlo. ***[Figura 18]***
4. Empuje el filtro HEPA de vuelta en el cuerpo de la aspiradora hasta que escuche un clic, luego reemplace el recipiente para polvo.

CÓMO LIMPIAR LA ESCOBILLA DEL RODILLO

Controle la escobilla del rodillo en busca de pelos o escombros periódicamente. La escobilla del rodillo se desconectará si está bloqueada o atascada.

1. Apague la aspiradora. Quite la cabeza de la aspiradora de la barra al pulsar el botón de liberación de la cabeza de la aspiradora.
2. Pulse el botón de liberación de la escobilla del rodillo, deslice el panel lateral hacia arriba para abrir y luego, retire la escobilla del rodillo. ***[Figura 19]***
3. Si la escobilla del rodillo está atascada, use cuidadosamente un par de tijeras o un cuchillo filoso para quitar cualquier pelo o escombro enredado alrededor de la escobilla del rodillo.
4. Inserte nuevamente la escobilla del rodillo en la cabeza de la aspiradora. Deslice el panel lateral hacia abajo para engancharlo en su lugar.

Almacenamiento

Cuando la aspiradora no esté en uso, guárdela en la base de carga:

1. Atornille la base de carga a la pared cerca de un tomacorrientes (consulte **Cómo cargar la aspiradora**, página 8).
2. Cuelgue la aspiradora en la base de carga.

Nota:

- **Siempre** *almacene la aspiradora en la base de carga.*
- *Si es necesario, la aspiradora se puede almacenar en un armario o colocarla plana en el suelo.*
- *Si se almacena por períodos prolongados, cargue la batería periódicamente para conservar la vida útil de la misma.*

Cómo deshacerse de la batería

- La batería contiene materiales que son dañinos para el medio ambiente y se debe quitar de la aspiradora antes de desecharla.
- Cuando se retira la batería, se debe apagar la aspiradora.
- Las baterías desechadas se deben manipular correctamente. **No** coloque las baterías en el fuego, el agua o la tierra
- Si la pérdida de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lave con agua inmediatamente para evitar lesión en la piel y busque ayuda médica.

Solución de problemas

ES

Problema	Posible solución
La aspiradora no se enciende.	La batería no está instalada correctamente (consulte **Extracción e instalación de la batería**, página 8).
	Recargue la aspiradora (consulte **Cómo cargar la aspiradora**, página 8).
	El motor de la aspiradora se sobrecalienta. Deje que la aspiradora se enfríe durante 1 hora antes de volver a encenderla.
La aspiradora no se está cargando.	El cargador no está enchufado correctamente o está usando el cargador incorrecto. Use el cargador proporcionado por Levoit **únicamente** (consulte **Cómo cargar la aspiradora**, página 8).
La luz parpadea.	Vacíe el recipiente para polvo y controle que no haya un bloqueo dentro de la cabeza de la aspiradora y la barra. Quite cualquier bloqueo y limpie los filtros (consulte **Limpieza**, página 10).
La escobilla del rodillo no gira (destellan).	Limpie la escobilla del rodillo y retire cualquier escombro que bloquee la escobilla (consulte **Cómo limpiar la escobilla del rodillo**, página 11).
La aspiradora hace un ruido anormal.	Limpie la escobilla del rodillo y retire cualquier escombro que bloquee la escobilla (consulte **Cómo limpiar la escobilla del rodillo**, página 11).
	Controle que no haya bloqueos dentro del cuerpo de la aspiradora, la cabeza de la aspiradora y la barra. Quite cualquier bloqueo (consulte **Limpieza**, página 10).
La aspiradora tiene un poder de succión bajo.	Es posible que la batería esté baja. Recargue la batería a carga completa (consulte **Cómo cargar la aspiradora**, página 8).
	Limpie la escobilla del rodillo y retire cualquier escombro que bloquee la escobilla (consulte **Cómo limpiar la escobilla del rodillo**, página 11).
	Es posible que el recipiente para polvo y los filtros estén completos. Vacíe el recipiente para polvo y limpie los filtros (consulte **Limpieza**, página 10).
	Controle que no haya bloqueos dentro del cuerpo de la aspiradora, la cabeza de la aspiradora y la barra. Quite cualquier bloqueo (consulte **Limpieza**, página 10).

Problema	Posible solución
La aspiradora libera un olor inusual o feo.	La humedad relativa del ambiente puede ser alta o la aspiradora puede haber absorbido agua y causado que hayan crecido moho en el filtro. Reemplace los filtros (póngase en contacto con el Servicio de **Atención al cliente**, página 16).
	Es posible que los filtros estén sucios. Limpie los filtros (consulte **Limpieza**, página 10).
	Es posible que el recipiente para polvo esté sucio. Vacíe y limpie el recipiente para polvo (consulte **Limpieza**, página 10).
La pantalla muestra E0.	Asegúrese de estar usando el cargador original. Use el cargador proporcionado por Levoit **únicamente** (consulte **Cómo cargar la aspiradora**, página 8).
	Compruebe si hay objetos extraños o líquido en el puerto de carga.
La pantalla muestra E1.	Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente (consulte **Extracción e instalación de la batería**, página 8).
	Es posible que la batería esté sobrecalentada. Retire la batería y déjela enfriar durante 1 hora antes de volver a instalarla.
	Compruebe si hay objetos extraños o líquido en el puerto de carga.
La pantalla muestra E2.	Póngase en contacto con el Servicio de **Atención al cliente** (consulte la página 16).
La pantalla muestra E3.	Asegúrese de que la cabeza de la aspiradora esté instalada correctamente (consulte **Cómo usar la aspiradora**, página 7).
	Asegúrese de que la escobilla del rodillo esté instalada correctamente.

Si su problema no aparece en la lista, póngase en contacto con el Servicio de **Atención al cliente** (consulte la página 16).

Información de la garantía

Nombre del producto	Aspiradora escoba inalámbrica LVAC-300 PET
Modelo	LSV-V202PE-BEU
Para su propia referencia, le recomendamos encarecidamente que registre su número de pedido y la fecha de compra.	
Número de pedido	
Fecha de compra	

ES

Garantía limitada del producto Levoit

Garantía limitada del producto de dos (2) años* para el consumidor

Etekcity GmbH ("Etekcity") garantiza que el producto estará libre de defectos de material y mano de obra durante un período de **2 años a partir de la fecha de compra original** (el "Período de garantía limitada"), siempre que el producto se haya utilizado de conformidad con sus instrucciones de uso y cuidado (p. ej., en el entorno previsto y en circunstancias normales). ***Esta garantía no limita sus derechos según lo que puedan exigir o otorgar las leyes aplicables de protección al consumidor nacionales o regionales de su región. En dichos casos, el Período de garantía limitada se extiende de acuerdo con los requisitos aplicables.***

Sus beneficios de garantía limitada

Durante el Período de garantía limitada y sujeto a la Política de garantía, Etekcity, a su sola y exclusiva discreción, (i) reembolsará el precio de la compra si la compra se realizó directamente en la tienda en línea de Levoit, (ii) reparará cualquier defecto de material o mano de obra, (iii) reemplazará el producto con otro producto de igual o mayor valor o (iv) proporcionará crédito para la tienda por el monto del precio de compra.

¿Quién está cubierto?

La garantía limitada solo se extiende al comprador original del producto y no es transferible a ningún propietario posterior del producto, independientemente de si se transfirió la propiedad del producto durante el plazo especificado de la garantía limitada. El comprador original debe proporcionar verificación del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra para reclamar los Beneficios de garantía limitada.

Tenga cuidado con los distribuidores o vendedores no autorizados

Esta garantía limitada no se extiende a los productos comprados a distribuidores o vendedores no autorizados. La garantía limitada de Etekcity solo se extiende a los productos comprados a distribuidores o vendedores autorizados que estén sujetos a los controles de calidad de Etekcity y hayan aceptado cumplir con sus controles de calidad. Tenga en cuenta que los productos comprados en un sitio web o a un distribuidor no autorizado pueden ser falsificados, defectuosos, estar usados o es posible que no estén diseñados para usarse en su país. Puede protegerse a sí mismo y a sus productos asegurándose de comprar solo a Etekcity o a sus distribuidores autorizados.

Si tiene alguna pregunta sobre un vendedor específico o cree que puede haber comprado su producto a un vendedor no autorizado, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

¿Qué no se cubre?

- El uso y desgaste normal, incluidas las piezas con desgaste normal, como el recipiente para polvo, el filtro, la escobilla del rodillo, la batería y el cable de alimentación, o los daños en el suelo o alfombra debido al uso incorrecto.
- Si el comprobante de compra ha sido alterado de alguna manera o se ha vuelto ilegible.
- Si el número de modelo, el número de serie o el código de la fecha de producción ha sido alterado, eliminado o se ha vuelto ilegible.
- Si se ha modificado el producto respecto de su condición original.
- Si el producto no se ha utilizado de conformidad con las indicaciones y las instrucciones del manual del usuario.
- Los daños causados por la conexión de periféricos, equipos adicionales o

accesorios distintos a los recomendados en el manual del usuario.
- Los daños o defectos causados por accidentes, abuso, mal uso o mantenimiento inapropiado o inadecuado.
- Los daños o defectos causados por el mantenimiento o la reparación del producto realizada por un proveedor de servicios no autorizado o por cualquier otro que no sea Etekcity.
- Los daños o defectos que se produzcan durante el uso comercial, el uso de alquiler o cualquier uso que no esté previsto para el producto.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendios, desastres naturales, transporte, lavavajillas o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto es apto para el lavavajillas).
- Los daños fortuitos o imprevistos.
- Los daños o defectos que excedan el coste del producto.

Reclamación de su servicio de garantía limitada en 5 sencillos pasos:

1. Asegúrese de que su producto se encuentre dentro del período de garantía limitada especificado.
2. Asegúrese de tener una copia de la factura y la identificación del pedido o el comprobante de compra.
3. Asegúrese de tener el producto. **NO** deseche su producto antes de contactarnos.
4. Póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.
5. Una vez que nuestro equipo de Atención al cliente haya aprobado su solicitud, devuelva el producto con una copia de la factura y la identificación del pedido.

Vía de recurso único y exclusivo

LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR CONSTITUYE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ETEKCITY Y SU RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA U OTRA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL PRODUCTO CUBIERTO POR ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. NINGÚN EMPLEADO DE ETEKCITY O NINGUNA OTRA PARTE INTERESADA ESTÁ AUTORIZADA A OTORGAR GARANTÍAS ADEMÁS DE LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE INDICA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO.

Descargo de responsabilidad de las garantías limitadas

EN LA MEDIDA MÁXIMA ESTABLECIDA POR LA LEY APLICABLE, EXCEPTO SEGÚN LO GARANTIZADO EN LA PRESENTE POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, ETEKCITY PROPORCIONA LOS PRODUCTOS QUE USTED COMPRA A ETEKCITY “EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN” Y POR EL PRESENTE DOCUMENTO ETEKCITY RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO VIOLACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Limitaciones de responsabilidad

EN LA MEDIDA MÁXIMA ESTABLECIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO ETEKCITY, SUS AFILIADOS O SUS OTORGANTES DE LICENCIAS, PROVEEDORES DE SERVICIOS, EMPLEADOS, AGENTES, FUNCIONARIOS O DIRECTORES SERÁN RESPONSABLES DE:

(a) LOS DAÑOS DE CUALQUIER TIPO QUE SURJAN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS A ETEKCITY, O EN CONEXIÓN A ESTOS, QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA QUE EL COMPRADOR HAYA PAGADO POR DICHOS PRODUCTOS, O

(b) LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, IMPREVISTOS O PUNITIVOS, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A ETEKCITY O A UNO DE SUS PROVEEDORES DE LA POSIBILIDAD O PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS.

E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRODUZCAN POR AGRAVIOS (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD EXCEDERÁ LA CANTIDAD REAL QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO NI, EN NINGÚN CASO, SEREMOS RESPONSABLES DE

ES

CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA IMPREVISTA, FORTUITA, ESPECIAL O PUNITIVA, YA SEA DIRECTA O INDIRECTA.

EXCEPTO SEGÚN LO CUBIERTO EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, ETEKCITY NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES ASOCIADOS CON EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS A ELLA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS COSTES DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN O DE OTRO TIPO EN LOS QUE HAYA INCURRIDO EL USUARIO Y, EN PARTICULAR, CUALQUIER COSTE RELACIONADO CON LA REMOCIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO.

Otros derechos que puede tener

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN: (1) LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; (2) LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; O (3) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS FORTUITOS O IMPREVISTOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTE POLÍTICA NO SE APLIQUEN A SU CASO. EN ESTAS JURISDICCIONES SOLO TIENE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SE REQUIEREN EXPRESAMENTE DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE. LAS LIMITACIONES DE GARANTÍAS, RESPONSABILIDAD Y RECURSOS SE APLICAN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

SI BIEN ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS EN SU JURISDICCIÓN. ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA ESTÁ SUJETA A LAS LEYES APLICABLES QUE SE APLICAN A USTED Y AL PRODUCTO. CONSULTE LAS LEYES DE SU JURISDICCIÓN PARA COMPRENDER POR COMPLETO SUS DERECHOS.

Cambios a la presente política

Podemos cambiar los términos y condiciones y la disponibilidad de la presente garantía limitada a nuestra discreción, pero los cambios no será retroactivos.

Esta garantía la otorga:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Germany

Atención al cliente

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur.

Correo electrónico:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Antes de ponerse en contacto con el servicio de Atención al cliente, tenga a mano el archivo PDF o una captura de pantalla de su factura.

Table des matières

Contenu du paquet	**1**
Spécifications	**1**
Instructions de sécurité	**2**
Apprenez à connaître votre aspirateur	**7**
Commandes	**7**
Utilisation de votre aspirateur	**7**
Entretien et maintenance	**8**
Nettoyage	**10**
Stockage	**11**
Dépannage	**12**
Informations sur la garantie	**14**
Support à la clientèle	**16**

Contenu du paquet

1 x Bloc aspirateur
1 x Manche long
1 x Manche court
1 x Tête d'aspiration
1 x Suceur 2 en 1 pour interstices
1 x Mini brosse motorisée
1 x Station de charge
3 x Vis
3 x Ancrage mural
1 x Chargeur
1 x Mode d'emploi

Spécifications

Modèle	LSV-V202PE-BEU	
Entrée de la batterie	Batterie Li-ion de 21,6 V⎓ 3 000 mAh	
Puissance nominale	240 W*	
Entrée de charge	100 à 240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Dimensions	25 x 19,5 x 110 cm (9,8 x 7,7 x 43,3 po)	
Conditions opérationnelles de la batterie	Température de rechargement 4 à 40 °C / 39,2 à 104 °F Température de stockage : 0 à 25 °C/ 32 à 77 °F Humidité de stockage : 65 %± 20 %	
Poids (bloc aspirateur + batterie)	1,6 kg / 3,5 lb	
Durée d'utilisation (en utilisant la tête d'aspiration ou la mini-brosse motorisée)**	ECO (|)	40 minutes
	MID (||)	25 minutes
	TURBO (|||)	12 minutes
Durée d'utilisation (en utilisant le suceur plat)**	ECO (|)	60 minutes
	MID (||)	25 minutes
	TURBO (|||)	10 minutes
Durée de chargement	3 à 4 heures	

**Peut varier de +/- 10 W.*
***Testé à température ambiante.*

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de cet aspirateur, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

FR

- **ATTENTION :** risque de blessure. La brosse à rouleau peut démarrer inopinément. Retirez la batterie avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- **Ne pas** laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est en marche. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant tout entretien.
- **Ne pas** utiliser en extérieur ou sur des surfaces humides.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- **Ne pas** permettre l'utilisation comme jouet. Une attention étroite est nécessaire lors de l'utilisation par ou à proximité d'enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales sont réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers encourus.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- **N'utiliser** l'aspirateur que tel que décrit dans ce manuel.
- **N'utilisez** que des accessoires recommandés par le fabricant.
- **Ne pas** utiliser votre aspirateur s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ou si le chargeur ou la prise sont endommagés. **Ne pas** essayer de le réparer vous-même. Contactez le **Support à la clientèle** (voir page 16).
- **Ne pas** manipuler le chargeur ou l'aspirateur avec des mains mouillées.
- **Ne pas** placer d'objet dans une quelconque ouverture. **Ne pas** utiliser l'aspirateur si l'une de ses ouvertures est obstruée. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de poussière, de peluches, de cheveux ou tout autre élément

susceptible de réduire la circulation de l'air.

- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Soyez très prudent lorsque vous nettoyez dans les escaliers.
- **N'aspirez pas ce qui suit** (ou ne l'utilisez pas là où il pourrait y en avoir) :
  - Des objets pointus tels que des éclats de verre, des clous métalliques, des trombones en métal ou des épingles ;
  - Des particules ultrafines telles que de la chaux, du ciment, de la sciure de bois, de la poudre de gypse ou des cendres ;
  - Des matériaux ou des produits chimiques dangereux tels que des solvants, des produits de nettoyage des canalisations, des acides forts ou des alcalis forts.
- **Toujours** éteindre l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher le manche, les embouts, les brosses ou la tête de l'aspirateur.
- **Ne pas** aspirer de l'eau ou tout autre liquide.
- **Ne pas** aspirer tout ce qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- **Ne pas** utiliser sans que le bac à poussière et les filtres ne soient en place.
- **Ne pas** diriger l'aspirateur vers une personne ou un animal lorsqu'il fonctionne.
- Rangez l'aspirateur sur un petit support ou suspendez-le au mur.
- **Ne pas** utiliser l'aspirateur à des températures supérieures à 40 °C (104 °F) ou inférieures à 4 °C (39,2 °F).

Batterie et chargeur

AVERTISSEMENT : lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut engendrer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

- **Ne pas** tirer ou porter l'aspirateur par le câble de charge, ne pas utiliser le câble comme une poignée, ne pas refermer une porte sur le câble et ne pas tirer le câble autour d'arêtes ou de coins tranchants. **Ne faites pas** passer d'appareil sur le câble.
- Empêchez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre

sous tension un appareil dont l'interrupteur est allumé favorise les accidents.

- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.

FR

- **Ne pas** débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et non le cordon. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- **Ne jamais** placer le chargeur ou son câble à proximité d'une source de chaleur.
- Éloignez le câble de chargement des zones où les gens passent souvent. Placez le câble à un endroit où il ne risque pas de provoquer de trébuchement.
- **Ne pas** utiliser ce chargeur pour recharger d'autres appareils que cet aspirateur.
- Ne rechargez l'aspirateur **qu'avec** le chargeur spécifié par VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Un chargeur adapté à un type d'appareil peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie. À n'utiliser **qu'avec** l'adaptateur ZD024M270090EU fabriqué par E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Pour plus d'informations, veuillez contacter le **Support à la clientèle** (voir page 16).
- N'utilisez **que** le bloc-batterie spécifiquement conçu pour cet aspirateur. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie. À n'utiliser **qu'**avec le bloc batterie LSV-V202B-BEU fabriqué par Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Pour plus d'informations, veuillez contacter le **Support à la clientèle** (voir page 16).
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart de tout autre objet métallique, tel que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles de créer une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions inappropriées, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- **Ne pas** utiliser le bloc-batterie ou l'aspirateur s'ils sont endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un

comportement imprévisible et provoquer des incendies, des explosions ou des risques de blessures.

- Ne confiez l'entretien **qu'à** un réparateur qualifié qui utilisera des pièces de rechange identiques. La sécurité de l'aspirateur sera ainsi préservée.
- **Ne pas** modifier ou tenter de réparer l'aspirateur ou le bloc-batterie, sauf si cela est indiqué dans le manuel.
- **Ne pas** exposer le bloc-batterie ou l'aspirateur au feu ou à des températures excessives. La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvais usage. **Ne pas** démonter, court-circuiter les contacts, chauffer à plus de 60 °C (140 °F) et ne pas incinérer. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (266 °F) peut provoquer une explosion.
- Respectez toutes les instructions de chargement et **ne chargez pas** la batterie ou l'aspirateur en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- **AVERTISSEMENT : ne pas** utiliser de batterie non rechargeable.
- **AVERTISSEMENT :** pour recharger la batterie, n'utilisez que le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- La batterie doit être insérée en respectant la polarité correcte.
- Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Lorsque la batterie est en fin de vie ou fuit, l'appareil et la batterie doivent être correctement éliminés dans un point de recyclage officiel.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NE CONVIENT PAS À UN USAGE COMMERCIAL UNIQUEMENT POUR USAGE DOMESTIQUE



Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE et à ses modifications, relativement à l'utilisation limitée de certaines substances nocives dans les équipements électriques et électroniques.

FR

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères et doit être déposé dans une déchetterie équipée pour son recyclage. Suivre les procédures d'élimination et de recyclage qui conviennent contribue à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de plus amples détails sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Instructions relatives au retrait, au recyclage et à l'élimination des piles usagées

Pour retirer les piles de votre équipement ou d'une télécommande, inversez la procédure d'insertion des piles décrite dans le manuel d'utilisateur. Sur les produits équipés d'une batterie ou d'une pile incorporée durant toute la durée de vie du produit, leur retrait peut ne pas être possible. Dans ce cas, les centres de recyclage et de récupération se chargent du démontage du produit et du retrait de la batterie ou de la pile. Si, pour une raison quelconque, une telle batterie doit être remplacée, cette procédure doit être confiée aux centres de service agréés. Dans l'Union européenne et ailleurs, l'élimination des batteries et piles avec les ordures ménagères est interdite. Toutes les batteries et piles doivent être éliminées en suivant une procédure sans risque pour l'environnement. Contactez vos responsables locaux de la gestion des déchets, pour de plus amples détails sur la collecte, le recyclage et l'élimination respectueux de l'environnement des batteries et piles usagées.

AVERTISSEMENT : risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées de manière appropriée. Pour réduire le risque d'incendie, de fuite, d'explosion ou de fuites de liquide ou de gaz inflammables, veuillez ne pas démonter, écraser, perforer, court-circuiter les contacts externes, ni exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F), au soleil ou conditions similaires, à des pressions atmosphériques particulièrement faibles ou encore éliminer en jetant au feu ou dans l'eau. À ne remplacer que par des batteries préconisées. Le symbole indiquant « collecte séparée » des batteries, piles et accumulateurs est la poubelle barrée illustrée ci-dessous :



Apprenez à connaître votre aspirateur

Remarque : *voir l'intérieur du capot.* ***[Figure 1]***

A. Bouton Marche/Arrêt
B. Bouton Mode aspiration
C. Écran à DEL
D. Bloc aspirateur
E. Filtre en feutre
F. Filtre en mousse
G. HEPA Filtre
H. Témoin lumineux de Batterie
I. Batterie
J. Bouton de libération de la batterie
K. Filtre métallique
L. Bac à poussière
M. Bouton de libération du capot
N. Bouton de libération du bac à poussière
O. Bouton de libération du bloc aspirateur
P. Chargeur
Q. Suceur 2 en 1 pour interstices
R. Mini brosse motorisée
S. Manche court
T. Manche long
U. Bouton de libération de la tête d'aspiration
V. Tête d'aspiration
W. Témoins à DEL
X. Brosse à rouleau
Y. Bouton de libération de la brosse à rouleau
Z. Poignée de l'aspirateur
AA. Port de chargement (sur la batterie)
AB. Vis
AC. Ancrages muraux
AD. Station de charge

FR

Affichage à DEL *[Figure 1]*

1. Indicateur de blocage de la brosse à rouleau
2. Indicateur d'obstruction du flux d'air
3. Voyant de charge
4. Niveau d'aspiration
5. Pourcentage du niveau de la pile

Commandes

Bouton Marche/Arrêt
- Éteint/allume l'aspirateur.

Bouton Mode aspiration
- Pour parcourir les niveaux d'aspiration : ECO (▌), MID (▌▌), et TURBO (▌▌▌).
- L'aspirateur marche par défaut en ECO (▌). Appuyer une fois pour MID (▌▌) et deux fois pour TURBO (▌▌▌).
- ECO (▌) est adapté à un nettoyage léger.
- MID (▌▌) est adapté à un nettoyage quotidien.
- TURBO (▌▌▌) est adapté aux nettoyages profonds.

Témoin lumineux de Batterie
- Indication du niveau de la batterie lors de l'utilisation de l'aspirateur.

Tableau des témoins lumineux de la batterie (en cours d'utilisation)

Niveau de la batterie	Témoins de la batterie
70 à 100 %	▮▮▮
35 à 70 %	▮▮▯
10 à 35 %	▮▯▯
0 à 10 %	▮▯▯

Utilisation de votre aspirateur

1. Montez le manche d'aspirateur en alignant les points sur le manche long et le manche court, puis poussez-les l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils se verrouillent. ***[Figure 2]***
2. Fixez la tête de l'aspirateur ou un embout à la base du manche, puis fixez le bloc de l'aspirateur à la partie supérieure du manche. ***[Figure 3]***

   Remarque : *un cliquetis se fait entendre lorsque les pièces sont correctement assemblées.*

3. Rechargez l'aspirateur (voir page 8).

   Remarque : *chargez complètement la batterie avant la première utilisation.*

4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'aspirateur en marche. L'aspirateur marche par défaut en ECO (▌).
5. Appuyez sur le bouton de mode d'aspiration pour régler la puissance d'aspiration.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter l'aspirateur.

EMBOUTS VARIÉS

Votre aspirateur est livré avec des embouts pour vous aider à effectuer presque tous les travaux de nettoyage.

Suceur 2 en 1 pour interstices

- Appuyez sur le bouton pour faire glisser les poils vers le haut ou le bas et passer du suceur pour interstices à la brosse à épousseter. ***[Figure 4]***
- Utilisez le suceur pour interstices pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre, comme les fentes des meubles et les coins d'une pièce ou d'une voiture.
- Utilisez la brosse à épousseter pour nettoyer la poussière et les surfaces dures comme les cheminées ou les plinthes.

FR

Mini brosse motorisée

- Idéal pour les espaces restreints et les surfaces textiles délicates, tel qu'un lit, un canapé ou des escaliers recouverts de moquette.
- Nettoie puissamment la saleté et les poils d'animaux sur les tapis, les tissus d'ameublement, les matelas et bien plus encore. ***[Figure 5]***

Pour utiliser un embout de buse :

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du bloc de l'aspirateur et maintenez-le enfoncé, puis retirez doucement le bloc de l'aspirateur du manche.
2. Faites glisser l'embout sur le bloc de l'aspirateur. ***[Figure 6]***
3. Vous pouvez également laisser le manche fixé au bloc de l'aspirateur et appuyer sur le bouton de déverrouillage de la tête d'aspiration pour la retirer. Fixez ensuite l'embout à l'extrémité du manche. ***[Figure 7]***

   Remarque : *vous pouvez également fixer le bloc de l'aspirateur directement sur la tête de l'aspirateur.* ***[Figure 8]***

Entretien et maintenance

RETRAIT ET INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Éteignez l'aspirateur. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie et retirez-la.
2. Pour réinstaller la batterie, faites-la glisser dans l'emplacement du bloc de l'aspirateur. ***[Figure 9]*** Un déclic se fait entendre lorsque la batterie est correctement installée.

   Remarque :

   - *Pour préserver la durée de vie de la batterie, rangez l'aspirateur dans un endroit frais et sec.*
   - *Conservez la batterie en état de semi-charge (au moins 2 témoins de batterie) et maintenez-la en chargeant la batterie tous les 3 mois.*

CHARGEMENT DE L'ASPIRATEUR

Votre aspirateur utilise une batterie Li-ion de 3 000 mAh. Utilisez le chargeur fourni pour recharger l'aspirateur.

Remarque :

- *Assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le recharger.*
- *Rechargez après chaque utilisation.*

1. Installer la Station de charge en la vissant au mur près d'une prise de courant. ***[Figure 10]***

   Remarque :

   - *La station de charge doit être suffisamment haute pour permettre à l'aspirateur de se tenir debout.*
   - *Veillez à ce que le mur soit exempt de conduites de gaz, de conduites d'eau, de câbles électriques et de fils.*

2. Accrocher l'aspirateur à la station de charge. ***[Figure 11]***
3. Insérer le chargeur dans le port de charge de la station de charge. ***[Figure 11]***

4. Brancher le chargeur dans la prise de courant. Pendant la charge, les voyants de la batterie clignotent et l'écran affiche le pourcentage du niveau actuel de la batterie. ***[Figure 11]***

   Remarque : *la durée de charge est de 3 à 4 heures.*

5. Lorsque l'aspirateur est totalement chargé, l'écran affiche 100 % de batterie et les trois voyants de batterie restent allumés pendant 5 minutes, puis s'éteignent.

La batterie peut également être rechargée séparément du châssis de l'aspirateur.

1. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie pour la retirer.
2. Insérez le chargeur dans le port de charge de la batterie. ***[Figure 12]***
3. Branchez le chargeur dans une prise de courant. Les témoins lumineux de la batterie clignotent pendant la charge.

   Remarque : *la durée de charge est de 3 à 4 heures.*

4. Lorsque l'aspirateur est complètement chargé, les 3 témoins lumineux de la batterie s'allument pendant 5 minutes, puis s'éteignent.

Tableau des témoins lumineux de la batterie (en cours de charge)

Niveau de la batterie	Témoins de la batterie
0 à 35 %	
35 à 70 %	
70 à 100 %	
100 %	*

**Les 3 témoins lumineux de la batterie restent allumés pendant 5 minutes, puis s'éteignent.*

AVERTISSEMENT :

- *Ne charger la batterie* **Qu'avec** le chargeur spécifié par Levoit.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit frais et sec.
- Conservez la batterie en état de semi-charge (au moins 2 témoins de batterie) et maintenez-la en chargeant la batterie tous les 3 mois.

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

Lorsque la poussière dans le bac à poussière atteint la limite MAX, videz le bac à poussière.

Avertissement : ne pas *trop remplir le Bac à poussière. Si le bac à poussière est trop plein, les performances de l'aspirateur risquent d'en être affectées.*

1. Éteignez l'aspirateur. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de libération du bac à poussière.
2. Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de libération du capot. [Figure 2.5] Soyez prudent, car le capot s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage.
3. Videz les débris et les saletés, puis refermez le capot.

Remarque : *le fait de placer le bac à poussière à l'intérieur d'une poubelle empêche la poussière de s'échapper.*

Vous pouvez également retirer le bloc de l'aspirateur pour vider le bac à poussière.

1. Retirez le bloc de l'aspirateur en appuyant sur le bouton de libération du bloc de l'aspirateur.
2. Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de libération du capot. ***[Figure 13]***

FR

Nettoyage

NETTOYAGE DU BLOC DE L'ASPIRATEUR

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Essuyez l'extérieur de l'aspirateur avec un chiffon humide.
3. Attendez que l'aspirateur soit complètement sec avant de l'utiliser.

Avertissement : ne pas *laisser l'eau pénétrer dans les pièces internes ou le moteur de l'aspirateur.*

FR

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE ET DU FILTRE MÉTALLIQUE

1. Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le bac à poussière est complètement vide avant de procéder au nettoyage (voir **Vider le bac à poussière**, page 9).
2. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière et tirez sur le bac à poussière pour le retirer. ***[Figure 14]*** Videz la poussière et les débris restants, et enlevez les cheveux qui s'emmêlent autour du filtre métallique.
3. Retirez le filtre en feutre et le filtre en mousse de la partie supérieure du bac à poussière. Placer de côté ou laver les filtres (voir **Nettoyage des filtres en feutre, en mousse et HEPA**, page 10).
4. Faites pivoter le filtre métallique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. ***[Figure 15]***
5. Rincez le bac à poussière et le filtre métallique à l'eau puis laissez-les sécher. Assurez-vous que les pièces sont complètement sèches avant de les utiliser.
6. Replacez le filtre métallique et remplacez les filtres en mousse et en feutre. Fixez le bac à poussière au bloc de l'aspirateur.

Avertissement : ne pas *laisser l'eau pénétrer dans les pièces internes ou le moteur de l'aspirateur.*

NETTOYAGE DES FILTRES EN FEUTRE, EN MOUSSE ET HEPA

Pour maintenir les performances de vos filtres, il convient de les laver et de les remplacer régulièrement.

- Si vous remarquez une diminution de la puissance d'aspiration ou si le filtre est visiblement encrassé, nettoyez-le immédiatement.
- Les filtres en feutre et en mousse doivent être **lavés au moins une fois par mois et remplacés tous les 3 mois**.
- Le filtre HEPA doit être **lavé au moins une fois par an**.
- **Ne pas** placer les filtres dans un lave-vaisselle, un lave-linge, un sèche-linge, un four ou un micro-ondes, ni à proximité d'une flamme nue.
- **Ne jamais** utiliser l'aspirateur si le bac à poussière ou les filtres ne sont pas correctement installés.
- Une utilisation fréquente peut nécessiter un nettoyage plus fréquent des filtres. Un nettoyage régulier des filtres permet de maintenir les performances de nettoyage de votre aspirateur.
- Il vous faudra peut-être remplacer les filtres plus fréquemment en fonction de l'utilisation que vous en faites et de l'environnement.
- Si l'humidité ambiante est élevée, veuillez laisser les filtres sécher à l'air pendant une période plus longue avant de les réinstaller dans l'aspirateur.

Filtres de remplacement :

- Pour maintenir les performances de votre aspirateur, n'utilisez **que** des filtres officiels Levoit. Pour plus d'informations, veuillez contacter le **Support à la clientèle** (voir page 16).

FILTRES EN MOUSSE ET FEUTRE

1. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour retirer celui-ci. ***[Figure 14]***
2. Retirez le filtre en feutre et en mousse. ***[Figure 16]***
3. Nettoyez les filtres en feutre et en mousse avec de l'eau. Laissez les filtres sécher complètement à l'air libre au soleil ou dans un endroit sec et ventilé avant de les réinstaller.
4. Remplacez le filtre en mousse, puis le filtre en feutre.
5. Replacez le bac à poussière sur le bloc de l'aspirateur.

Remarque : *assurez-vous que le côté de la poignée du ruban du filtre en feutre est tourné vers l'extérieur lorsque vous insérez le filtre.*

HEPA FILTRE

1. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour retirer celui-ci. ***[Figure 14]***
2. Retirez le filtre HEPA du corps de l'aspirateur. ***[Figure 17]***
3. Si nécessaire, nettoyez le filtre HEPA avec de l'eau. Laissez le filtre sécher complètement à l'air libre au soleil ou dans un endroit sec et ventilé avant de le réinstaller. ***[Figure 18]***
4. Replacez le filtre HEPA dans le corps de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis remettez le bac à poussière en place.

NETTOYAGE DE LA BROSSE À ROULEAU

Vérifiez régulièrement que la brosse à rouleau ne contient pas de poils ou de débris. La brosse à rouleau s'arrête automatiquement si elle est bloquée ou coincée.

1. Éteignez l'aspirateur. Détachez la tête d'aspiration du manche en appuyant sur le bouton de libération de la tête d'aspiration.
2. Appuyez sur le bouton de libération de la brosse à rouleau, faites glisser le panneau latéral vers le haut pour l'ouvrir, puis retirez la brosse à rouleau. ***[Figure 19]***
3. Si la brosse à rouleau est bloquée, utilisez avec précaution une paire de ciseaux ou un couteau bien aiguisé pour enlever les cheveux ou les débris qui s'emmêlent autour de la brosse à rouleau.
4. Réinsérez la brosse à rouleau dans la tête d'aspiration. Faites glisser le panneau latéral vers le bas pour le verrouiller en place.

Stockage

Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, rangez-le sur la station de charge :

1. Vissez le support mural sur le mur à proximité d'une prise de courant (voir **Chargement de l'aspirateur**, page 8).
2. Accrochez l'aspirateur à la station de charge.

Remarque :

- **Toujours** *accrocher l'aspirateur à la station de charge.*
- *Si nécessaire, l'aspirateur peut être rangé dans un placard ou posé à plat sur le sol.*
- *En cas de stockage prolongé, chargez périodiquement la batterie afin de préserver sa durée de vie.*

Mise au rebut de la batterie

- La batterie contient des matériaux nocifs pour l'environnement et doit être retirée de l'aspirateur avant d'être mise au rebut.
- Lorsque vous retirez la batterie, l'aspirateur doit être éteint.
- Les batteries mises au rebut doivent être traitées de manière appropriée. **Ne pas** jeter les batteries dans le feu, l'eau ou le sol.
- Si une fuite de la batterie touche la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau pour éviter toute blessure de la peau et consultez un médecin.

Dépannage

Problème	Solution possible
L'aspirateur ne s'allume pas.	La batterie n'est pas correctement installée (voir **Retrait et installation de la batterie**, page 8).
	Rechargez l'aspirateur (voir **Chargement de l'aspirateur**, page 8).
	Le moteur de l'aspirateur a surchauffé. Laissez l'aspirateur refroidir pendant une heure avant de le remettre en marche.
L'aspirateur ne se recharge pas.	Le chargeur n'est pas correctement branché ou vous utilisez un mauvais chargeur. Utilisez **uniquement** le chargeur Levoit fourni (voir **Chargement de l'aspirateur**, page 8).
La lumière clignote.	Videz le bac à poussière et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction à l'intérieur de la tête et du manche de l'aspirateur. Éliminez toute obstruction et nettoyez les filtres (voir **Nettoyage**, page 10).
La brosse à rouleau ne tourne pas (clignote).	Nettoyez la brosse à rouleau et enlevez tout débris qui pourrait l'obstruer (voir **Nettoyage de la brosse à rouleau**, page 11).
L'aspirateur émet un bruit anormal.	Nettoyez la brosse à rouleau et enlevez tout débris qui pourrait l'obstruer (voir **Nettoyage de la brosse à rouleau**, page 11).
	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction à l'intérieur du bloc de l'aspirateur, de la tête de l'aspirateur et du manche. Éliminez toute obstruction (voir **Nettoyage**, page 10).
L'aspirateur a une faible puissance d'aspiration.	La batterie est peut-être faible. Rechargez la batterie à charge complète (voir **Chargement de l'aspirateur**, page 8).
	Nettoyez la brosse à rouleau et enlevez tout débris qui pourrait l'obstruer (voir **Nettoyage de la brosse à rouleau**, page 11).
	Le bac à poussière et les filtres peuvent être saturés. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (voir **Nettoyage**, page 10).
	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction à l'intérieur du bloc de l'aspirateur, de la tête de l'aspirateur et du manche. Éliminez toute obstruction (voir **Nettoyage**, page 10).

Problème	Solution possible
L'aspirateur dégage une odeur désagréable ou inhabituelle.	L'humidité relative de l'environnement peut être élevée ou l'aspirateur peut avoir absorbé de l'eau et engendré la formation de moisissures sur le filtre Remplacez les filtres (contactez le **Support à la clientèle**, page 16).
	Les filtres peuvent être encrassés. Nettoyez les filtres (voir **Nettoyage**, page 10).
	Le bac à poussière peut être sale. Videz et nettoyez le bac à poussière (voir **Nettoyage**, page 10).
L'écran affiche E0.	Assurez-vous que vous utilisez le chargeur d'origine. Utilisez **uniquement** le chargeur Levoit fourni (voir **Chargement de l'aspirateur**, page 8).
	Vérifiez qu'aucun corps étranger ou liquide ne se trouve dans le port de charge.
L'écran affiche E1.	Vérifiez que la batterie est correctement installée (voir **Retrait et installation de la batterie**, page 8).
	La batterie peut surchauffer. Retirez la batterie et laissez-la refroidir pendant une heure avant de la réinstaller.
	Vérifiez qu'aucun corps étranger ou liquide ne se trouve dans le port de charge.
L'écran affiche E2.	Contactez le **Support à la clientèle** (voir page 16).
L'écran affiche E3.	Assurez-vous que la tête d'aspiration est correctement installée (voir **Utilisation de votre aspirateur**, page 7).
	Assurez-vous que la brosse à rouleau est correctement installée.

Si votre problème n'est pas répertorié ici, veuillez contacter le **Support à la clientèle** (voir page 16).

Informations sur la garantie

Nom du produit	Aspirateur-balai sans fil LVAC-300 PET
Modèle	LSV-V202PE-BEU
Pour votre propre référence, nous vous recommandons vivement d'enregistrer le numéro de votre commande et la date d'achat.	
Numéro de commande	
Date d'achat	

FR

Garantie limitée des produits Levoit

Garantie limitée de deux (2) ans* sur les produits des consommateurs

Etekcity GmbH (« Etekcity ») garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de **2 ans à compter de la date d'achat initiale** (« période de garantie limitée »), à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (c'est-à-dire dans l'environnement prévu et dans des circonstances normales). ***Cette garantie ne limite pas les droits qui peuvent être imposés ou accordés par les lois nationales ou régionales de protection des consommateurs en vigueur dans votre région, et la période de garantie limitée est alors prolongée conformément aux exigences en vigueur.***

Avantages de votre garantie limitée

Au cours de la période de garantie limitée et sous réserve de la présente politique de garantie limitée, Etekcity, à sa seule et unique discrétion, (i) remboursera le prix d'achat si l'achat a été effectué directement à partir de la boutique en ligne Levoit, ou (ii) réparera tout défaut de matériau ou de fabrication, ou (iii) remplacera le produit par un autre produit de valeur égale ou supérieure, ou (iv) fournira un crédit en magasin du montant du prix d'achat.

Qui peut bénéficier de la couverture ?

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit ait ou non fait l'objet d'un transfert de propriété pendant la durée spécifiée de la garantie limitée. L'acheteur initial doit fournir une vérification du défaut ou du dysfonctionnement et une preuve de la date d'achat pour pouvoir bénéficier des avantages de la garantie limitée.

Méfiez-vous des revendeurs ou des vendeurs non autorisés

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs non autorisés. La garantie limitée d'Etekcity ne s'applique qu'aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs agréés soumis aux contrôles de qualité d'Etekcity et qui ont accepté de s'y conformer. Veuillez prendre en compte que les produits achetés sur un site Web ou auprès d'un revendeur non autorisé peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou ne pas être conçus pour être utilisés dans votre pays. Vous pouvez vous protéger et protéger vos produits en vous assurant de n'acheter qu'auprès d'Etekcity ou de ses revendeurs agréés.

Si vous avez des questions sur un vendeur particulier ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, veuillez contacter notre équipe du Support à la clientèle.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

- L'usure normale, y compris les pièces d'usure normales, telles que le bac à poussière, le filtre, la brosse à rouleau, la batterie et le cordon d'alimentation, ou les dommages au tapis ou au sol dus à une mauvaise utilisation.
- Si la preuve d'achat a été modifiée de quelque manière que ce soit ou rendue illisible.
- Si le numéro du modèle, le numéro de série ou le code de la date de production figurant sur le produit ont été modifiés, enlevés ou rendus illisibles.
- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- Les dommages causés par la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans le manuel de l'utilisateur.

- Les dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inapproprié ou inadéquat.
- Les dommages ou défauts causés par un service ou une réparation du produit effectué par un fournisseur de service non autorisé ou par toute entité autre qu'Etekcity.
- Les dommages ou défauts survenant lors d'une utilisation commerciale, d'une location ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas prévu.
- Si l'appareil a été endommagé, notamment par des animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, le transport, un lave-vaisselle ou de l'eau (sauf si le manuel de l'utilisateur indique expressément que le produit peut être lavé au lave-vaisselle).
- Dommages accessoires et indirects.
- Les dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Réclamez votre service de garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Assurez-vous que votre produit est bien couvert par la période de garantie limitée spécifiée.
2. Assurez-vous d'avoir une copie de la facture et de l'identifiant de la commande ou de la preuve d'achat.
3. Assurez-vous d'avoir votre produit. **NE PAS** jeter votre produit avant de nous contacter.
4. Contactez notre équipe du Support à la clientèle.
5. Une fois que notre équipe du Support à la clientèle a approuvé votre demande, veuillez renvoyer le produit avec une copie de la facture et de l'identifiant de la commande.

Recours unique et exclusif

LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE D'ETEKCITY, ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE OU DE NON-CONFORMITÉ DU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ D'ETEKCITY NI AUCUNE AUTRE PARTIE N'EST AUTORISÉ À OFFRIR UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE À LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.

Clause de non-responsabilité des garanties limitées

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST GARANTI DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, ETEKCITY FOURNIT LES PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ À ETEKCITY « TELS QUELS » ET ETEKCITY DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Limitations de la responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, ETEKCITY, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, LEURS CONCÉDANTS, FOURNISSEURS DE SERVICES, EMPLOYÉS, AGENTS, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE CE QUI SUIT :

(a) DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DÉCOULANT DES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS D'ETEKCITY OU EN RAPPORT AVEC CEUX-CI ET DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CES PRODUITS, OU

(b) LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, MÊME SI ETEKCITY OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ OU DE LA PROBABILITÉ DE TELS DOMMAGES.

ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MONTANT RÉEL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, ETEKCITY N'EST PAS RESPONSABLE DES COÛTS ASSOCIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DES PRODUITS ACHETÉS PAR SON INTERMÉDIAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'INSTALLATION OU AUTRES ENCOURUS PAR L'UTILISATEUR ET, EN PARTICULIER, LES COÛTS LIÉS À LA DÉPOSE OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT.

Autres droits dont vous pouvez disposer

FR

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS CE QUI SUIT : (1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; (2) LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ; ET/OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; IL SE PEUT DONC QUE LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DE LA PRÉSENTE POLITIQUE NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. DANS CES JURIDICTIONS, VOUS NE DISPOSEZ QUE DES GARANTIES IMPLICITES QUI DOIVENT ÊTRE EXPRESSÉMENT FOURNIES CONFORMÉMENT À LA LOI APPLICABLE. LES LIMITATIONS DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS S'APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS DANS VOTRE JURIDICTION. CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE EST SOUMISE AUX LOIS EN VIGUEUR QUI S'APPLIQUENT À VOUS ET AU PRODUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

Modifications de cette politique

Nous pouvons modifier les conditions et la disponibilité de la présente garantie limitée à notre discrétion, mais toute modification ne sera pas rétroactive.

Cette garantie est assurée par :
Etekcity GmbH
Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Germany

Support à la clientèle

Pour toute question ou préoccupation concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe de Support à la clientèle.

VESYNC (SINGAPOUR) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapour.

Courriel :
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Veuillez préparer le PDF de votre facture ou une capture d'écran avant de contacter le Support à la clientèle.

Indice dei contenuti

Contenuto della confezione	**1**
Specifiche tecniche	**1**
Istruzioni di sicurezza	**2**
Alla scoperta dell'aspirapolvere	**7**
Comandi	**7**
Uso dell'aspirapolvere	**7**
Cura e manutenzione	**8**
Pulizia	**10**
Conservazione	**11**
Guida alla risoluzione dei problemi	**12**
Informazioni sulla garanzia	**14**
Assistenza Clienti	**16**

Contenuto della confezione

1 x Corpo dell'aspirapolvere
1 x Tubo lungo
1 x Tubo corto
1 x Testa dell'aspirapolvere
1 x Accessorio per le fessure 2-in-1
1 x Mini-spazzola motorizzata
1 x Dock di ricarica
3 x Viti
3 x Elemento di ancoraggio a parete
1 x Caricatore
1 x Manuale utente

Specifiche tecniche

Modello	LSV-V202PE-BEU	
Ingresso batteria	Batteria agli ioni di litio da 21.6V⎓ 3,000mAh	
Potenza nominale	240W*	
Ingresso di ricarica	100–240V~ 50/60Hz 0.8A	
Dimensioni	25 x 19,5 x 110 cm / 9,8 x 7,7 x 43,3 pollici	
Condizioni di funzionamento della batteria	Temperatura di caricamento: 4°-40°C / 39,2°-104°F Temperatura di conservazione: 0°-25°C / 32°-77°F Umidità di conservazione: 65%±20%	
Peso (Corpo dell'aspirapolvere + Batteria)	1,6 kg / 3,5 lb	
Tempo di funzionamento (Usando la testa dell'aspirapolvere o la mini-spazzola motorizzata)**	ECO (▌)	40 minuti
	MID (▌▌)	25 minuti
	TURBO (▌▌▌)	12 minuti
Tempo di funzionamento (usando l'accessorio per le fessure)**	ECO (▌)	60 minuti
	MID (▌▌)	25 minuti
	TURBO (▌▌▌)	10 minuti
Tempo di ricarica	3–4 ore	

**Può variare di +/- 10W.*
***Testato a temperatura ambiente.*

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

In fase di utilizzo di questo aspirapolvere, è necessario attenersi sempre alle istruzioni di base, comprese quelle di seguito indicate:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIATURA

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni:

IT

- **ATTENZIONE:** Rischio di lesioni. La spazzola a rullo potrebbe avviarsi in modo improvviso. Togliere il pacco batteria prima di eseguire interventi di pulizia o di manutenzione.
- **Non** lasciare l'aspirapolvere incustodito quando è acceso. Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non è in carica e prima di eseguire gli interventi manutenzione.
- **Non** utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.
- **Non** lasciare che il dispositivo venga utilizzato come giocattolo. È necessario prestare molta attenzione quando il dispositivo viene utilizzato da o in prossimità di bambini.
- Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni oltre che da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che le stesse abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'aspirapolvere in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi al suo utilizzo.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Usare l'aspirapolvere **unicamente** secondo le indicazioni fornite in questo manuale.
- Utilizzare **solo** gli accessori consigliati dal produttore.
- **Non** utilizzare l'aspirapolvere se è danneggiato o non funziona correttamente, o se il caricabatterie o la spina sono danneggiati. **Non** cercare di riparare il dispositivo in autonomia. Contattare l'**Assistenza clienti** (cfr. pagina 16).
- **Non** maneggiare il caricabatterie o l'aspirapolvere con le mani bagnate.

- **Non** inserire alcun oggetto in nessuna apertura. **Non** utilizzare l'aspirapolvere con nessuna apertura bloccata. Tenere libero da polvere, lanugine, capelli o qualsiasi oggetto che possa ridurre il flusso d'aria.
- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Prestare particolare attenzione quando puliscono le scale.
- **Non aspirare i seguenti oggetti** (o usare l'aspirapolvere in contesti in cui potrebbero essere presenti):
  - Oggetti appuntiti come frammenti di vetro, chiodi metallici, graffette metalliche o spilli;
  - particelle ultrafini come calce, cemento, segatura, polvere di gesso o cenere;
  - materiali o sostanze chimiche pericolose come solventi, detergenti per scarichi, acidi forti o alcali forti.
- Spegnere **sempre** l'aspirapolvere prima di collegare o scollegare il tubo, le bocchette, le spazzole o la testa dell'aspirapolvere.
- **Non** aspirare acqua o altri liquidi.
- **Non** aspirare tutto ciò che brucia o fuma, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- **Non** utilizzare senza il contenitore della polvere e i filtri in posizione.
- **Non** puntare l'aspirapolvere verso persone o animali mentre è acceso.
- Conservare l'aspirapolvere su un piccolo supporto o appenderlo alla parete.
- **Non** usare l'aspirapolvere a temperature superiori a 40°C (104°F) o inferiori a 4°C (39,2°F).

Batteria e caricatore (continuazione)

AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- **Non** tirare o trasportare l'aspirapolvere per il cavo di ricarica, non usare il cavo come maniglia, non chiudere una porta sul cavo e non tirare il cavo attorno a bordi o angoli taglienti. **Non** far passare alcun apparecchio sul cavo.
- Evitare l'avvio involontario del dispositivo. Accertarsi che l'interruttore si trovi in posizione off prima di collegare il pacco batteria, prendere in mano o trasportare l'apparecchio.

Trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore o mettere sotto tensione un apparecchio con l'interruttore acceso può causare incidenti.

- Scollegare il pacco batteria dal dispositivo prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori o riporre l'elettrodomestico. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare in modo accidentale l'apparecchio.
- **Non** scollegare la spina tirando il cavo. Per staccare la spina, afferrare la spina, non il cavo. Disattivare tutti i comandi prima di staccare la spina.
- Non posizionare **mai** il caricatore o il suo cavo vicino a sorgenti di calore.
- Tenere il cavo di ricarica dalle zone dove cammina spesso la gente. Mettere il cavo in un punto dove nessuno rischia di inciamparci sopra.
- **Non** utilizzare il caricatore per caricare altri dispositivi oltre a questo aspirapolvere.
- Ricaricare l'aspirapolvere **unicamente** servendosi del caricatore indicato da VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Un caricatore adatto a un tipo di dispositivo può creare un rischio di incendio se utilizzato con un pacco batteria diverso. Da usare **unicamente** con l'adattatore ZD024M270090EU prodotto da E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Per ulteriori informazioni, contattare l'**Assistenza Clienti** (cfr. pagina 16).
- Usare **solo** il pacco batteria appositamente indicato per questo aspirapolvere. L'uso di altri pacchi batteria può comportare il rischio di lesioni e incendi. Da utilizzare **solo** con il pacco batteria LSV-V202B-BEU prodotto da Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Per ulteriori informazioni, contattare l'**Assistenza Clienti** (cfr. pagina 16).
- Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, quali ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento da un terminale all'altro. Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- In caso di condizioni difficili, la batteria potrebbe espellere del liquido. Evitare il contatto. In caso di contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- **Non** utilizzare il pacco batteria o l'aspirapolvere

se sono danneggiati o se sono stati modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischi di lesioni.

- Far eseguire gli interventi di manutenzione **solo** da personale qualificato, utilizzando parti di ricambio identiche. In questo modo si garantisce la sicurezza dell'aspirapolvere.
- **Non** modificare o cercare di riparare l'aspirapolvere o il pacco batteria se non come indicato nel manuale.
- **Non** esporre il pacco batteria o l'aspirapolvere al fuoco o a temperature eccessive. La batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o di ustione chimica se trattata male. **Non** smontare, non cortocircuitare i contatti, non riscaldare a temperature superiori a 60°C (140°F) e non incenerire. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C (266°F) può causare un'esplosione.
- Attenersi a tutte le istruzioni di carica e **non** caricare il pacco batteria o l'aspirapolvere al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature non comprese nell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- **AVVERTENZA: Non** utilizzare batterie non ricaricabili.
- **AVVERTENZA:** Ai fini della ricarica della batteria, usare solo l'alimentazione scollegabile fornita in dotazione con questo dispositivo.
- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare manutenzione sull'apparecchio.
- La batteria deve essere inserita con la polarità corretta.
- Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie devono essere rimosse.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Quando la batteria è alla fine del suo ciclo di vita o presenta perdite, l'apparecchio e la batteria devono essere smaltiti correttamente presso un punto di riciclaggio ufficiale.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NON PER USO COMMERCIALE SOLO PER USO DOMESTICO



Questo prodotto è conforme alla Direttiva RoHS.

Il prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e ai suoi emendamenti sulla restrizione dell'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici e dovrebbe essere portato a un apposito centro di raccolta per essere riciclato. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a tutelare le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

IT

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Istruzioni per gli utenti sulla rimozione, il riciclaggio e lo smaltimento di batterie usate

Per rimuovere le batterie da un apparecchio o telecomando, invertire la procedura descritta nel manuale di istruzioni per il loro inserimento. Per i prodotti con batteria integrata che dura per tutta la durata del prodotto, la rimozione da parte dell'utente potrebbe non essere possibile. In questo caso, i centri per il riciclaggio o il recupero devono occuparsi dello smantellamento del prodotto e della conseguente rimozione della batteria. Se, per qualsiasi motivo, sia necessaria la sostituzione di tale batteria, la procedura deve essere eseguita solo da centri di assistenza autorizzati. Nell'Unione europea e in altri Paesi, è illegale smaltire qualsiasi batteria con i rifiuti domestici. Tutte le batterie devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente. Si invita a contattare gli addetti alla gestione dei rifiuti di zona per informazioni su come effettuare la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di batterie usate in maniera consapevole.

AVVERTENZA:
pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo erroneo. Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o perdite di liquidi/gas infiammabili, non smontarla, frantumarla, forarla, mettere in corto circuito i contatti elettrici esterni, esporla a temperature superiori ai 60°C (140°F), al sole o a fonti simili, esporla a una pressione dell'aria estremamente bassa o gettarla nel fuoco o in acqua. Sostituire solo con batterie apposite. La raccolta differenziata per tutte le batterie e gli accumulatori sarà indicata dal simbolo del cestino con le ruote e la croce sovraimposta mostrato qui sotto:



Alla scoperta dell'aspirapolvere

Nota: *Cfr. copertina interna.* ***[Figura 1]***

A. Pulsante di accensione/spegnimento
B. Pulsante Modalità Aspirazione
C. Display LED
D. Corpo dell'aspirapolvere
E. Filtro in feltro
F. Filtro in schiuma
G. Filtro HEPA
H. Spie-indicatori della batteria
I. Batteria
J. Pulsante di rilascio della batteria
K. Filtro in metallo
L. Contenitore della polvere
M. Pulsante di rilascio del coperchio
N. Pulsante di rilascio del contenitore della polvere
O. Pulsante di rilascio del corpo dell'aspirapolvere
P. Caricatore
Q. Accessorio per le fessure 2-in-1
R. Mini-spazzola motorizzata
S. Tubo corto
T. Tubo lungo
U. Pulsante di rilascio della testa dell'aspirapolvere
V. Testa dell'aspirapolvere
W. Spie LED
X. Spazzola a rullo
Y. Pulsante di rilascio della spazzola a rullo
Z. Impugnatura dell'aspirapolvere
AA. Porta di ricarica (sulla batteria)
AB. Viti
AC. Elementi di ancoraggio a parete
AD. Dock di ricarica

Display LED *[Figura 1]*

1. Spia di blocco della spazzola a rullo
2. Spia di blocco del flusso dell'aria
3. Spia di ricarica
4. Livello di aspirazione
5. Percentuale di livello della batteria

IT

Comandi

Pulsante di accensione/spegnimento
- Accende/spegne l'aspirapolvere.

Pulsante Modalità Aspirazione
- Propone in modalità ciclica tutti i livelli di aspirazione: ECO (▌), MID (▌▌), e TURBO (▌▌▌).
- L'aspirapolvere passerà in modo predefinito su ECO (▌). Premere una volta per MID (▌▌) e due volte per TURBO (▌▌▌).
- ECO (▌) è la soluzione adatta per una pulizia leggera.
- MID (▌▌) è la soluzione adatta per una pulizia giornaliera.
- TURBO (▌▌▌) è la soluzione adatta per una pulizia in profondità.

Spie-indicatori della batteria
- Indica il livello della batteria quando si utilizza l'aspirapolvere.

Grafico della spia-indicatore della batteria (durante l'uso)

Livello di batteria	Indicatori della batteria
70–100%	▮▮▮
35–70%	▮▮▯
10–35%	▮▯▯
0–10%	▯▯

Uso dell'aspirapolvere

1. Costruire l'aspirapolvere-scopa elettrica allineando i punti sul tubo lungo e sul tubo corto, quindi spingerli insieme finché non si bloccano in posizione. ***[Figura 2]***
2. Collegare la testa dell'aspirapolvere o una bocchetta alla parte inferiore del tubo, quindi collegare il corpo dell'aspirapolvere alla parte superiore del tubo. ***[Figura 3]***
3. Caricare l'aspirapolvere (cfr. pagina 8).

   Nota: *Si sente un clic quando le parti sono unite correttamente.*

4. Premere il pulsante On/Off per accendere l'aspirapolvere. L'aspirapolvere passerà in modo predefinito su ECO (▌).

   Nota: *Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.*

5. Premere il Pulsante Modalità Aspirazione per regolare la potenza aspirante.
6. Premere il pulsante On/Off per spegnere l'aspirapolvere.

ACCESSORI BOCCHETTA

L'aspirapolvere è dotato di accessori bocchetta per affrontare quasi tutti i lavori di pulizia.

Accessorio per le fessure 2-in-1

- Premere il pulsante per far scorrere le setole verso l'alto e verso il basso e passare dall'accessorio per le fessure alla spazzola per spolverare. ***[Figura 4]***
- Usare l'accessorio per le fessure per pulire i punti più difficili da raggiungere, come le fessure dei mobili e gli angoli di una stanza o di un'auto.
- Usare la spazzola per spolverare per pulire la polvere e le superfici dure, come ad esempio i camini o i battiscopa.

IT

Mini-spazzola motorizzata

- Ottimo per gli spazi ristretti e le superfici in tessuto delicate, come il letto, il divano o le scale in moquette.
- Pulisce con vigore lo sporco e il pelo degli animali domestici da tappeti, tappezzerie, materassi e altro ancora. ***[Figura 5]***

Per usare un accessorio bocchetta:

1. Tenere premuto il pulsante di rilascio del corpo dell'aspirapolvere ed estrarre delicatamente il corpo dell'aspirapolvere dal tubo.
2. Far scorrere l'accessorio bocchetta sul corpo dell'aspirapolvere. ***[Figura 6]***
3. In alternativa, lasciare il tubo attaccato al corpo dell'aspirapolvere e premere il pulsante di rilascio della testa dell'aspirapolvere per rimuovere la testa dell'aspirapolvere. Quindi, fissare l'accessorio bocchetta all'estremità del tubo. ***[Figura 7]***

   Nota: *È anche possibile collegare il corpo dell'aspirapolvere direttamente alla testa dell'aspirapolvere stesso.* ***[Figura 8]***

Cura e manutenzione

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Spegnere l'aspirapolvere. Premere il pulsante di rilascio della batteria e rimuovere la batteria.
2. Per reinstallarla, far scorrere la batteria nella fessura del corpo dell'aspirapolvere. ***[Figura 9]*** Quando la batteria è installata correttamente, si sente un clic.

   Nota:

   - *Per preservare la durata della batteria, conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e asciutto.*
   - *Conservare la batteria in uno stato di semi-carica (almeno 2 spie-indicatori della batteria) e continuare così caricandola ogni 3 mesi.*

RICARICA DELL'ASPIRAPOLVERE

L'aspirapolvere si serve di una batteria agli ioni di litio da 3.000 mAh. Per caricare l'aspirapolvere, servirsi del caricatore fornito in dotazione.

Nota:

- *Assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di caricarlo.*
- *Ricaricare dopo ogni utilizzo.*

1. Installare il dock di ricarica avvitandolo alla parete vicino a una presa di corrente ***[Figura 10]***

   Nota:

   - *Il dock di ricarica deve essere sufficientemente alto sulla parete per consentire all'aspirapolvere di stare in piedi.*
   - *Accertarsi che la parete sia libera da tubi del gas, tubi dell'acqua, cavi elettrici e fili.*

2. Appendere l'aspirapolvere al dock di ricarica. ***[Figura 11]***
3. Inserire il caricatore nella porta di ricarica sul dock di ricarica. ***[Figura 11]***

4. Collegare il caricatore alla presa di corrente. Durante la carica, le spie della batteria lampeggiano e il display indicherà la percentuale del livello attuale della batteria. ***[Figura 11]***

   Nota: *Il tempo di ricarica è di 3-4 ore.*

5. Quando l'aspirapolvere è completamente carico, il display mostrerà il 100% della batteria e le 3 spie luminose della batteria diventeranno fisse per 5 minuti, quindi si spegneranno.

In alternativa, la batteria può essere caricata separatamente dal corpo dell'aspirapolvere.

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria per rimuoverla.
2. Inserire il caricatore sulla porta di ricarica sulla batteria. ***[Figura 12]***
3. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente. Le spie luminose della batteria lampeggiano durante la carica.

   Nota: *Il tempo di ricarica è di 3-4 ore.*

4. Quando l'aspirapolvere è completamente carico, le 3 spie-indicatori della batteria diventeranno fisse per 5 minuti e poi si spegneranno.

Grafico delle spie-indicatori della batteria (durante la carica)

Livello di batteria	Indicatori della batteria
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	*

**Le 3 spie-indicatori della batteria rimangono accese per 5 minuti, quindi si spengono.*

AVVERTENZA:

- *Ricaricare la batteria* **solo** con il caricatore indicato da Levoit.
- Se non si utilizza la batteria per un periodo prolungato, conservarla in un luogo fresco e asciutto.
- Conservare la batteria in uno stato di semi-carica (almeno 2 spie-indicatori della batteria) e continuare così caricandola ogni 3 mesi.

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE

Quando la polvere nel contenitore della polvere raggiunge l'indicatore MAX, svuotare il contenitore della polvere.

Avvertenza: Non *riempire eccessivamente il contenitore della polvere. Se il contenitore della polvere è troppo pieno, ciò potrebbe influire sulle prestazioni dell'aspirapolvere.*

1. Spegnere l'aspirapolvere. Rimuovere il contenitore della polvere premendo il pulsante di rilascio del contenitore della polvere.
2. Tenere il contenitore della polvere sopra un bidone della spazzatura e premere il pulsante di rilascio del coperchio. [Figura 2.5] Si prega di prestare attenzione in quanto il coperchio si aprirà quando si preme il pulsante di rilascio.
3. Svuotare i residui e la sporcizia, quindi chiudere il coperchio

Nota: *Eseguire l'operazione tenendo il contenitore della polvere dentro a un cestino può evitare eventuali fuoriuscite di polvere.*

In alternativa sarà possibile rimuovere il corpo dell'aspirapolvere per svuotare il contenitore della polvere.

1. Togliere il corpo dell'aspirapolvere premendo il pulsante di rilascio del corpo del corpo dell'aspirapolvere.
2. Tenere il contenitore della polvere sopra un bidone della spazzatura e premere il pulsante di rilascio del coperchio. ***[Figura 13]***

Pulizia

PULIZIA DEL CORPO DELL'ASPIRAPOLVERE

1. Spegnere l'aspirapolvere.
2. Pulire l'esterno dell'aspirapolvere con un panno umido.
3. Lasciare che l'aspirapolvere si asciughi completamente prima di usarlo.

***Avvertenza: Non** lasciare che l'acqua penetri nelle parti interne o nel motore dell'aspirapolvere.*

PULIZIA DEL CONTENITORE DELLA POLVERE E DEL FILTRO IN METALLO

1. Accertarsi che l'aspirapolvere sia spento e che il contenitore della polvere sia completamente vuoto prima di procedere alla pulizia. (cfr. **Svuotamento del contenitore della polvere**, a pagina 9).
2. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere e tirare il contenitore della polvere per toglierlo. ***[Figura 14]*** Svuotare la polvere e i residui rimasti e togliere i capelli aggrovigliati intorno al filtro in metallo.
3. Togliere il filtro in feltro e il filtro in schiuma dalla parte superiore del contenitore della polvere. Mettere da parte o lavare i filtri (cfr. **Pulizia dei filtri in feltro, filtri in schiuma e filtri HEPA**, pagina 10).
4. Ruotare il filtro in metallo in senso anti-orario per toglierlo. ***[Figura 15]***
5. Sciacquare il contenitore della polvere e il filtro in metallo con acqua e lasciarli asciugare. Accertarsi che le parti siano completamente asciutte prima dell'uso.
6. Rimontare il filtro metallico e sostituire il filtro in schiuma e il filtro in feltro. Fissare il contenitore della polvere al corpo dell'aspirapolvere.

***Avvertenza: Non** lasciare che l'acqua penetri nelle parti interne o nel motore dell'aspirapolvere.*

PULIZIA DEI FILTRI IN FELTRO, FILTRI IN SCHIUMA E FILTRI HEPA

Per mantenere delle ottime prestazioni dei filtri, è necessario lavarli e sostituirli in modo regolare.

- Se si nota una diminuzione della potenza di aspirazione o il filtro è visibilmente sporco, pulirlo immediatamente.
- Il filtro in feltro e il filtro in schiuma dovrebbero essere **lavati almeno una volta al mese e sostituiti ogni 3 mesi**.
- Il filtro HEPA deve essere **lavato almeno una volta l'anno**.
- **Non** mettere i filtri in lavastoviglie, in lavatrice, in asciugatrice, in forno o in microonde o nelle immediate vicinanze di una fiamma libera.
- Non usare **mai** l'aspirapolvere senza il contenitore della polvere o i filtri debitamente installati.
- L'uso frequente può richiedere una pulizia più frequente dei filtri. La pulizia regolare dei filtri aiuta a mantenere le prestazioni di pulizia dell'aspirapolvere.
- Potrebbe essere necessario sostituire i filtri più frequentemente a seconda dell'uso e dell'ambiente in cui si opera.
- Se l'umidità dell'ambiente circostante è elevata, lasciare asciugare i filtri all'aria per un periodo di tempo più lungo prima di reinserirli nell'aspirapolvere.

Filtri sostitutivi:

- Per mantenere delle ottime prestazioni dell'aspirapolvere, servirsi **unicamente** di filtri ufficiali Levoit. Per ulteriori informazioni, contattare l'**Assistenza clienti** (cfr. pagina 16).

FILTRI IN FELTRO E FILTRI IN SCHIUMA

1. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuovere il contenitore. ***[Figura 14]***
2. Rimuovere il filtro in feltro e in schiuma. ***[Figura 16]***
3. Pulire i filtri in feltro e in schiuma con acqua. Lasciare asciugare completamente i filtri al sole o in un luogo asciutto e ventilato prima di reinstallarli.
4. Sostituire il filtro in schiuma, quindi il filtro in feltro.
5. Riposizionare il contenitore della polvere sul corpo dell'aspirapolvere.

Nota: *Accertarsi che il filtro in feltro abbia il lato dell'impugnatura a nastro rivolto verso l'esterno quando si inserisce il filtro stesso.*

FILTRO HEPA

1. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuovere il contenitore. ***[Figura 14]***
2. Estrarre il filtro HEPA dal corpo dell'aspirapolvere. ***[Figura 17]***
3. Se necessario, pulire il filtro HEPA con acqua. Lasciare asciugare completamente il filtro al sole o in un luogo asciutto e ventilato prima di reinstallarlo. ***[Figura 18]***
4. Spingere il filtro HEPA nel corpo dell'aspirapolvere fino a che non si sente uno scatto, quindi re-installare il contenitore della polvere.

PULIZIA DELLA SPAZZOLA A RULLO

Controllare a intervalli periodici la spazzola a rullo per verificare la presenza di peli o altri residui. Se la spazzola a rullo è bloccata o inceppata, si spegne automaticamente.

1. Spegnere l'aspirapolvere. Staccare la testa dell'aspirapolvere dal tubo premendo il pulsante di rilascio della testa dell'aspirapolvere.
2. Premere il pulsante di rilascio della spazzola a rullo, far scorrere il pannello laterale verso l'alto per aprirlo, quindi estrarre la spazzola a rullo. ***[Figura 19]***
3. Se la spazzola a rullo è inceppata, utilizzare con attenzione un paio di forbici o un coltello affilato per rimuovere i capelli o i detriti aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo.
4. Inserire nuovamente la spazzola a rullo nella testa dell'aspirapolvere. Far scorrere il pannello laterale verso il basso per bloccarlo in posizione.

Conservazione

Quando l'aspirapolvere non è in uso, riporlo sul dock di ricarica:

1. Avvitare il dock di ricarica sulla parete vicino a una presa di corrente (cfr. **Ricarica dell'aspirapolvere**, pagina 8).
2. Appendere l'aspirapolvere al dock di ricarica.

Nota:

- *Riporre* **sempre** *l'aspirapolvere sul dock di ricarica.*
- *Se necessario, l'aspirapolvere può essere riposto in un armadio o appoggiato sul pavimento.*
- *Se viene riposto per lunghi periodi di tempo, caricare a intervalli periodici la batteria per preservarne la durata.*

Smaltimento della batteria

- La batteria contiene materiali dannosi per l'ambiente e deve essere tolta dall'aspirapolvere prima di essere smaltita.
- Quando si rimuove la batteria, l'aspirapolvere deve essere spento.
- Le batterie smaltite vanno gestite in modo corretto. **Non** mettere le batterie in contesti di fuoco, acqua o terra.
- Se una perdita di batteria tocca la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente con acqua per evitare lesioni alla pelle e rivolgersi a un medico.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
L'aspirapolvere non si accende.	La batteria non è installata correttamente (cfr. **Rimozione e installazione della batteria**, a pagina 8).
	Ricaricare l'aspirapolvere (cfr. **Ricarica dell'aspirapolvere**, a pagina 8).
	Il motore dell'aspirapolvere si è surriscaldato. Lasciare raffreddare l'aspirapolvere per 1 ora prima di riaccenderlo.
L'aspirapolvere non si carica.	Il caricabatterie non è collegato correttamente o si sta utilizzando un caricabatterie sbagliato. Utilizzare **solo** il caricabatterie Levoit fornito in dotazione (cfr. **Ricarica dell'aspirapolvere**, a pagina 8).
La luce lampeggia.	Svuotare il contenitore della polvere e verificare la presenza di eventuali ostruzioni all'interno della testa dell'aspirapolvere e del tubo. Rimuovere eventuali ostruzioni e pulire i filtri (cfr. **Pulizia**, a pagina 10).
La spazzola a rullo non ruota (lampeggia).	Pulire la spazzola a rullo e rimuovere eventuali detriti che la bloccano (cfr. **Pulizia della spazzola a rullo**, a pagina 11).
L'aspirapolvere emette un rumore anomalo.	Pulire la spazzola a rullo e rimuovere eventuali detriti che la bloccano (cfr. **Pulizia della spazzola a rullo**, a pagina 11).
	Controllare la presenza di eventuali ostruzioni all'interno del corpo, della testa e del tubo dell'aspirapolvere. Togliere gli eventuali blocchi (cfr. **Pulizia**, a pagina 10).
L'aspirapolvere ha una bassa potenza di aspirazione.	La batteria potrebbe essere scarica. Ricaricare la batteria fino alla carica completa (cfr. **Ricarica dell'aspirapolvere**, a pagina 8).
	Pulire la spazzola a rullo e rimuovere eventuali detriti che la bloccano (cfr. **Pulizia della spazzola a rullo**, a pagina 11).
	Il contenitore della polvere e i filtri potrebbero essere pieni. Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri (cfr. **Pulizia**, a pagina 10).
	Controllare la presenza di eventuali ostruzioni all'interno del corpo, della testa e del tubo dell'aspirapolvere. Togliere gli eventuali blocchi (cfr. **Pulizia**, a pagina 10).

Problema	Possibile soluzione
L'aspirapolvere emette un odore sgradevole o insolito.	L'umidità relativa dell'ambiente potrebbe essere elevata o l'aspirapolvere potrebbe aver assorbito acqua e causato la formazione di muffa nel filtro. Sostituire i filtri (contattare l'**Assistenza clienti**, a pagina 16).
	I filtri potrebbero essere sporchi. Pulire i filtri (cfr. **Pulizia**, pagina 10).
	Il contenitore della polvere potrebbe essere sporco. Svuotare e pulire il contenitore della polvere (cfr. **Pulizia**, pagina 10).
Il display visualizza E0.	Accertarsi di utilizzare il caricatore originale Utilizzare **solo** il caricabatterie Levoit fornito in dotazione (cfr. **Ricarica dell'aspirapolvere**, a pagina 8).
	Verificare che non ci siano oggetti estranei o liquidi nella porta di ricarica.
Il display visualizza E1.	Accertarsi che la batteria sia installata correttamente (cfr. **Rimozione e installazione della batteria**, pagina 8).
	La batteria potrebbe essere surriscaldata. Rimuovere la batteria e lasciarla raffreddare per 1 ora prima di reinstallarla.
	Verificare la presenza di oggetti estranei o di liquido nella porta di ricarica.
Il display visualizza E2.	Contattare l'**Assistenza Clienti** (cfr. pagina 16).
Il display visualizza E3.	Accertarsi che la testa di aspirazione sia installata correttamente (cfr. **Utilizzo dell'aspirapolvere**, pagina 7).
	Accertarsi che la spazzola a rullo sia installata correttamente.

Qualora il problema non sia menzionato invitiamo a contattare l'**Assistenza clienti** (cfr. pagina 16).

Informazioni sulla garanzia

Nome del prodotto	LVAC-300 PET Aspirapolvere-Scopa elettrica senza fili
Modello	LSV-V202PE-BEU
A titolo di riferimento, si consiglia vivamente di registrare il numero d'ordine e la data di acquisto.	
Numero d'ordine	
Data di acquisto	

Garanzia limitata del prodotto Levoit

Garanzia limitata di due (2) anni* sul prodotto per i consumatori

IT

Etekcity GmbH ("Etekcity") garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di **2 anni dalla data di acquisto originale** ("Periodo di garanzia limitata"), a condizione che il prodotto sia stato utilizzato in conformità alle istruzioni per l'uso e la cura (ad esempio nell'ambiente previsto e in circostanze normali). ***La presente garanzia non limita i diritti dell'utente eventualmente previsti o concessi dalle leggi nazionali o regionali sulla tutela dei consumatori vigenti nella regione di appartenenza; in tal caso, il Periodo di Garanzia Limitata viene esteso in base ai requisiti applicabili.***

I vantaggi della garanzia limitata

Durante il periodo di garanzia limitata e in base a questa politica di garanzia limitata, Etekcity, a sua sola ed esclusiva discrezione, (i) rimborserà il prezzo di acquisto se l'acquisto è stato effettuato direttamente dal negozio on-line Levoit, (ii) riparerà eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, (iii) sostituirà il prodotto con un altro di valore uguale o superiore, o (iv) fornirà un credito al negozio per un importo pari al prezzo di acquisto.

Chi è coperto?

Questa garanzia limitata si estende solo all'acquirente originale del prodotto e non è trasferibile a nessun successivo proprietario del prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia passato di proprietà durante il periodo specificato della garanzia limitata. L'acquirente originale deve fornire la verifica del difetto o del malfunzionamento e la prova della data di acquisto per richiedere i benefici della garanzia limitata.

Attenzione ai rivenditori o ai venditori non autorizzati

Questa garanzia limitata non si estende ai prodotti acquistati da rivenditori o venditori non autorizzati. La garanzia limitata di Etekcity si estende solo ai prodotti acquistati da rivenditori o venditori autorizzati che sono soggetti ai controlli di qualità di Etekcity e hanno accettato di seguire i suoi controlli di qualità. I prodotti acquistati da un sito web o da un rivenditore non autorizzato possono essere contraffatti, usati, difettosi o non progettati per l'uso nel vostro paese. Potete proteggere voi stessi e i vostri prodotti assicurandovi di acquistare solo da Etekcity o dai suoi rivenditori autorizzati.

Se avete domande su un venditore specifico, o se pensate di aver acquistato il vostro prodotto da un venditore non autorizzato, contattate il nostro Team di Assistenza.

Cosa non è coperto?

- Normale usura, comprese le normali parti soggette a usura, come il contenitore della polvere, il filtro, la spazzola a rullo, la batteria e il cavo di alimentazione, o danni al tappeto o al pavimento dovuti a un uso improprio.
- Se la prova d'acquisto è stata alterata in qualsiasi modo o resa illeggibile.
- Se il numero di modello, il numero di serie o il codice della data di produzione sul prodotto sono stati alterati, rimossi o resi illeggibili.
- Se il prodotto è stato modificato rispetto alla sua condizione originale.
- Se il prodotto non è stato utilizzato in conformità alle indicazioni e alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Danni causati dal collegamento di periferiche, apparecchiature aggiuntive o accessori diversi da quelli raccomandati nel manuale d'uso.
- Danni o difetti causati da incidenti, abuso, uso improprio o manutenzione inadeguata.
- Danni o difetti causati da interventi di assistenza o riparazione del prodotto

eseguiti da un fornitore di servizi non autorizzato o da persone diverse da Etekcity.
- Danni o difetti verificatisi durante l'uso commerciale, l'uso a noleggio o qualsiasi uso per il quale il prodotto non è previsto.
- Se l'unità è stata danneggiata, compresi, ma non solo, i danni causati da animali, fulmini, tensioni anomale, incendi, calamità naturali, trasporto, lavastoviglie o acqua (a meno che il manuale dell'utente non indichi espressamente che il prodotto è lavabile in lavastoviglie).
- Danni accidentali e consequenziali.
- Danni o difetti che superano il costo del prodotto.

Richiedere il servizio di garanzia limitata in 5 semplici passi:

1. Accertarsi che il prodotto rientri nel periodo di garanzia limitata specificato.
2. Accertarsi di essere in possesso di una copia della fattura e dell'ID dell'ordine o di una prova di acquisto.
3. Accertarsi di avere il prodotto. **NON** smaltire il prodotto prima di averci contattato.
4. Contattare il nostro Team di Assistenza Clienti.
5. Una volta che il nostro Team di Assistenza Clienti avrà approvato la richiesta, si prega di restituire il prodotto con una copia della fattura e dell'ID dell'ordine.

Rimedio unico ed esclusivo

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA COSTITUISCE L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI ETEKCITY, OLTRE CHE L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE, PER QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O ALTRA NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO COPERTA DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA. NESSUN DIPENDENTE DI ETEKCITY O DI QUALSIASI ALTRA PARTE È AUTORIZZATO A RILASCIARE ALCUNA GARANZIA IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA LIMITATA CONTENUTA NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO.

Esonero di garanzie limitate

NELLA MASSIMA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, AD ECCEZIONE DI QUANTO GARANTITO NELLA PRESENTE POLITICA DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, ETEKCITY FORNISCE I PRODOTTI ACQUISTATI DA ETEKCITY "COSÌ COME SONO" E ETEKCITY DECLINA OGNI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, DI LEGGE O DI ALTRO TIPO, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE E IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

Limitazioni di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO ETEKCITY, LE SUE AFFILIATE, O I LORO LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, DIPENDENTI, AGENTI, FUNZIONARI O DIRETTORI SARANNO RESPONSABILI DI:

(a) DANNI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON PRODOTTI ACQUISTATI DA ETEKCITY IN ECCESSO AL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER TALI PRODOTTI, O

(b) DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O PUNITIVI, ANCHE SE ETEKCITY O UNO DEI SUOI FORNITORI SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ O DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI.

E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO CAUSATI DA ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NON SUPERERÀ IN NESSUN CASO L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO DIFETTOSO, INOLTRE NON SAREMO IN NESSUN CASO RESPONSABILI DI DANNI O PERDITE CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI O PUNITIVI, DIRETTI O INDIRETTI.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, ETEKCITY NON SARÀ RESPONSABILE DEI COSTI ASSOCIATI ALLA SOSTITUZIONE O ALLA RIPARAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI PRESSO DI ESSA, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I COSTI DI MANODOPERA, INSTALLAZIONE

O DI ALTRO TIPO SOSTENUTI DALL'UTENTE E, IN PARTICOLARE, I COSTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO.

Altri diritti che l'utente potrebbe avere

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO: (1) L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE; (2) LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE; E/O (3) L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI; PERTANTO LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ CONTENUTE IN QUESTA POLITICA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE. IN QUESTE GIURISDIZIONI L'UTENTE HA SOLO LE GARANZIE IMPLICITE CHE SONO ESPRESSAMENTE RICHIESTE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE. LE LIMITAZIONI DI GARANZIE, RESPONSABILITÀ E RIMEDI SI APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

SEBBENE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONFERISCA DIRITTI LEGALI SPECIFICI, L'UTENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA È SOGGETTA ALLE LEGGI APPLICABILI ALL'UTENTE E AL PRODOTTO. SI PREGA DI ESAMINARE LE LEGGI DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER COMPRENDERE APPIENO I PROPRI DIRITTI.

Modifiche alla presente politica

Potremmo modificare i termini e la disponibilità di questa garanzia limitata a nostra discrezione, ma qualsiasi modifica non sarà retroattiva.

La presente garanzia viene rilasciata da:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Germany

IT

Assistenza Clienti

Per eventuali domande o dubbi in merito al vostro nuovo prodotto, vi invitiamo a contattare il nostro team di assistenza clienti: sapranno sicuramente fornirvi assistenza in merito.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

E-mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Prima di contattare l'Assistenza clienti si prega di tenere a portata di mano il PDF della fattura dell'ordine o uno o più screenshot.