深圳市宝诺科技有限公司
Shenzhen Buono Technology co.,LTD

BI-B5

说明书	规格：62*100mm 用料：105g双铜纸 装订工艺：骑马订 印刷工艺： 单色印刷 CD M0 Y0 K70 CD M0 Y0 K100

封底

封面

页1

页2

页3

页4

页...

页...

页...

页...

页...

页...

页...

页...

页...

页...

页...

62mm

100mm

INIU

INIU

WELCOME GUIDE

POWER BANK

support@iniu.shop

#iniuofficial

FC CE UK

Made in China

Designed in Shenzhen

EN

Product Overview

1. Front Camera
2. Flash / Charging
3. Rear Camera / Flashlight
4. USB-C Output
5. USB-C Input
6. LED Power Display

DE

Aufbau des Produkts

1. Frontkamera
2. Blitz / Aufladung
3. Hauptkamera / Taschenlampe
4. USB-C-Ausgang
5. USB-C-Eingang
6. LED-Anzeige

FR

Aperçu des produits

1. Caméra avant
2. Flash / Chargement
3. Caméra arrière / Lampe de poche
4. Sortie USB-C
5. Entrée USB-C
6. Affichage de la puissance

ES

Descripción del producto

1. Cámara frontal
2. Flash / Carga
3. Cámara trasera / Linterna
4. Salida USB-C
5. Entrada USB-C
6. Pantalla de LED de potencia

IT

Panoramica del prodotto

1. Fotocamera anteriore
2. Flash / Ricarica
3. Fotocamera posteriore / Torcia
4. Uscita USB-C
5. Ingresso USB-C
6. Indicatore di alimentazione

JA

製品の紹介

1. フロントカメラ
2. フラッシュ / 充電
3. リアカメラ / フラッシュライト
4. USB-C出力
5. USB-C入力
6. LED電源ディスプレイ

NL

Productoverzicht

1. Voorcamera
2. Flash / Opladen
3. Achtercamera / Zaklamp
4. USB-C-uitgang
5. USB-C-ingang
6. LED-stroomweergave

PL

Przegląd produktu

1. Przednia kamera
2. Lampa błyskowa / ładowanie
3. Tylna kamera / latarka
4. Wyjście USB-C
5. Wejście USB-C
6. Wyświetlacz LED zasilania

AR

نظرة عامة على المنتج

1. الكاميرا الأمامية
2. الفلاش / الشحن
3. الكاميرا الخلفية / المصباح اليدوي
4. منفذ USB-C للإخراج
5. منفذ USB-C للإدخال
6. شاشة LED للطاقة

DA

Produktoversigt

1. Frontkamera
2. Blitz / Opladning
3. Bagkamera / lommelygte
4. USB-C-udgang
5. USB-C-indgang
6. LED-strømskærm

SV

Produktöversikt

1. Framkamera
2. Blixt / Laddning
3. Bakkamera / ficklampa
4. USB-C-utgång
5. USB-C-ingång
6. LED-strömskärm

Specifications

Model Number	BI-B5	
Capacity	5000mAh / 18Wh	
Size	67x67x15.7 (No Protrusion)	
Weight	130g	
Input	USB-C: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A	
Output	USB-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.5A USB-A: 5V=2.4A, 9V=2A, 12V=1.5A	
Fast Charging Protocols Supported	USB-C: PD3.0/PD2.0/QC4+/QC3.0 Samsung 2A9 and AC2 etc.	
	USB-A: FCP/SCP/QC4+/QC3.0 Samsung 2A9 and AC2 etc.	

Produktmerkmale

1. Front-Kamera
2. Blitzlicht / Aufladen
3. Rückkamera-Selfie
4. USB-C-Ausgang
5. USB-C-Eingang
6. LED-Anzeigeleiste

Fonctionnalités

1. Caméra avant
2. Flash / Chargement
3. Caméra arrière / Lampe de poche
4. Sortie USB-C
5. Entrée USB-C
6. Affichage LED de puissance

Características del producto

1. Cámara frontal
2. Flash / Carga
3. Cámara trasera / Linterna
4. Salida USB-C
5. Entrada USB-C
6. Pantalla LED de potencia

Caratteristiche del prodotto

1. Fotocamera anteriore
2. Flash / Ricarica
3. Fotocamera posteriore / Torcia
4. Uscita USB-C
5. Ingresso USB-C
6. Indicatore di alimentazione LED

製品の特徴

1. フロントカメラ
2. フラッシュ / 充電
3. リアカメラ / フラッシュライト
4. USB-C出力
5. USB-C入力
6. LED電源ディスプレイ

Productkenmerken

1. Front-camera
2. Flash / Opladen
3. Achtercamera / zaklamp
4. USB-C-uitgang
5. USB-C-ingang
6. LED-stroomweergave

Funkcje produktu

1. Przednia kamera
2. Lampa błyskowa / ładowanie
3. Tylna kamera / latarka
4. Wyjście USB-C
5. Wejście USB-C
6. Wyświetlacz LED zasilania

مواصفات المنتج

1. الكاميرا الأمامية
2. الفلاش / الشحن
3. الكاميرا الخلفية / المصباح اليدوي
4. منفذ USB-C للإخراج
5. منفذ USB-C للإدخال
6. شاشة LED للطاقة

Produktfunktioner

1. Frontkamera
2. Blixt / Laddning
3. Bakkamera / ficklampa
4. USB-C-utgång
5. USB-C-ingång
6. LED-strömskärm

Charge your devices

1. Connect your device to the power bank with a suitable cable. For optimal charging, use a USB-C to USB-C cable.
2. If your device is fast-charging capable, connect it to the power bank's USB-C port using a cable that supports 18 W PD or fast-charging protocols.
3. Note: Fast charging is only available when the power bank is also being charged.
4. Watch the power bank's battery life on the LED display.

Charging the power bank

1. To charge the power bank, connect a USB-C cable (and a 18 W wall or charger recommended) to the USB-C charging interface and the other end to a power source.
2. For charging at a faster rate (charging mode), hold the power button (USB-A) required for fast charging supported. The indicator light will show the charging status.

Power Button Function

- **Check power level**
- **Activate the flashlight:** Press the power button four times.
- **Fast charging:** For USB-C output devices, hold down the power button for 3 seconds.
- **Built-in flashlight:** Press the power button twice to turn on the flashlight.
- **Power off:** Press and hold the power button for 1 or 10 seconds off.

Attention

- Do not place the battery (Bluetooth, car and recharge the bank at least once every 6 months.
- Keep away from heat sources and flammable materials.
- Keep away from liquids, dust, and sharp objects.
- The warranty is void if the product is used in a manner not within the intended purpose.

Warranty

- 12 months warranty for quality-free hygienic warranty, going on the conditions as per policy.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Geschäftsführung

Wir bitten Sie um Verständnis für den Ausschluss von Garantie- und Rückgaberechten, sofern die folgenden Fälle vorliegen:

- **Die Garantie ist abgelaufen.**
- **Es liegen Fehler durch Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Verwendung vor.**
- **Es liegen Fehler durch unsachgemäße Lagerung vor.**
- **Es liegen Fehler durch unsachgemäße Reparatur oder Veränderung durch Personen, die nicht autorisiert sind, vor.**

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Charge your devices

1. Connect your device to the power bank with a suitable cable. For optimal charging, use a USB-C to USB-C cable.
2. If your device is fast-charging capable, connect it to the power bank's USB-C port using a cable that supports 18 W PD or fast-charging protocols.
3. Note: Fast charging is only available when the power bank is also being charged.
4. Watch the power bank's battery life on the LED display.

Charging the power bank

1. To charge the power bank, connect a USB-C cable (and a 18 W wall or charger recommended) to the USB-C charging interface and the other end to a power source.
2. For charging at a faster rate (charging mode), hold the power button (USB-A) required for fast charging supported. The indicator light will show the charging status.

Power Button Function

- **Check power level**
- **Activate the flashlight:** Press the power button four times.
- **Fast charging:** For USB-C output devices, hold down the power button for 3 seconds.
- **Built-in flashlight:** Press the power button twice to turn on the flashlight.
- **Power off:** Press and hold the power button for 1 or 10 seconds off.

Attention

- Do not place the battery (Bluetooth, car and recharge the bank at least once every 6 months.
- Keep away from heat sources and flammable materials.
- Keep away from liquids, dust, and sharp objects.
- The warranty is void if the product is used in a manner not within the intended purpose.

Warranty

- 12 months warranty for quality-free hygienic warranty, going on the conditions as per policy.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Ihre Geräte aufladen

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Powerbank mit einem geeigneten Kabel. Für optimales Laden verwenden Sie ein USB-C zu USB-C Kabel.
2. Ist Ihr Gerät schnellladefähig, verbinden Sie es mit dem USB-C Anschluss der Powerbank mit einem Kabel, das 18 W PD oder Schnellladeprotokolle unterstützt.
3. Hinweis: Schnellladen ist nur möglich, wenn die Powerbank ebenfalls geladen wird.
4. Überprüfen Sie den Akkustand der Powerbank auf dem LED-Display.

Powerbank aufladen

1. Zum Laden der Powerbank verbinden Sie ein USB-C Kabel (mit Netz- oder Ladegerät, Wir empfehlen ein Ladeprotokoll 18 W) mit der USB-C Ladeschnittstelle und das andere Ende mit einer Stromquelle.
2. Zum schnelleren Laden (Ladeprotokoll) halten Sie die Einschalttaste (USB-A) gedrückt. Die Anzeige zeigt den Ladestatus an.

Power-Button-Funktion

- **Überprüfen Sie den Batteriestand**
- **Taschenlampe:** Drücken Sie die Einschalttaste viermal schnell hintereinander.
- **Schnellladen:** Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie ein Gerät mit USB-C Ausgang laden.
- **Integrierte Taschenlampe:** Drücken Sie die Taste zweimal schnell, um die Taschenlampe einzuschalten.
- **Ausschalten:** Halten Sie den Power-Button 1 Minute gedrückt, um das Gerät manuell abzuschalten.

Achtung

- Bitte laden Sie den Akku (Bluetooth, Auto und Powerbank mindestens alle 6 Monate einmal auf.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen und brennbaren Materialien fern.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, Staub und spitzen Gegenständen fern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Garantie.

Gewährleistung

- 12 Monate Garantie für Qualität und Hygiene, gemäß den Bedingungen der Richtlinie.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Ricaricare i dispositivi

1. Collegare il dispositivo alla power bank con un cavo adatto. Si consiglia un cavo da USB-C a USB-C per una ricarica ottimale.
2. Se il dispositivo supporta la ricarica rapida, collegarlo alla porta USB-C della power bank con un cavo che supporti 18 W PD o protocolli di ricarica rapida.
3. Nota: la ricarica rapida è disponibile solo quando la power bank è anch'essa in ricarica.
4. Controllare la carica della power bank sul display LED.

Caricare il power bank

1. Per caricare la power bank, collegare un cavo USB-C (e caricatore da parete o caricatore consigliato 18 W) all'interfaccia di ricarica USB-C e l'altra estremità a una fonte di alimentazione.
2. Per caricare il power bank più velocemente (modalità ricarica rapida), tenere premuto il pulsante di accensione (USB-A) necessario per la ricarica rapida supportata. La spia indicherà lo stato di ricarica.

Funzione del pulsante di accensione

- **Controllo livello di carica**
- **Accensione della torcia:** premere il pulsante di accensione per quattro volte.
- **Ricarica rapida:** per i dispositivi con uscita USB-C, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere.
- **Torcia integrata:** premere il pulsante di accensione due volte per accendere la torcia.
- **Spegnere:** tenere premuto il pulsante di accensione per 1 o 10 secondi per spegnere.

Attenzione

- Si prega di caricare la batteria (Bluetooth, auto e ricaricare il power bank almeno una volta ogni 6 mesi.
- Tenere lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili.
- Tenere lontano da liquidi, polvere e oggetti appuntiti.
- La garanzia viene annullata se il prodotto viene utilizzato in modo non conforme all'uso previsto.

Garanzia

- 12 mesi di garanzia sulla qualità e sulla garanzia igienica, secondo le condizioni della politica.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Cargar sus dispositivos

1. Conecte su dispositivo al cargador con un cable adecuado. Se recomienda un cable USB-C a USB-C para una carga óptima.
2. Si su dispositivo admite carga rápida, conéctelo al puerto USB-C del cargador con un cable que admita 18 W PD o protocolos de carga rápida.
3. Nota: la carga rápida solo está disponible cuando el cargador también se está cargando.
4. Consulte la batería del cargador en la pantalla LED.

Cargar el cargador portátil

1. Para cargar el cargador portátil, conecte un cable USB-C (y un cargador de pared o cargador recomendado de 18 W) a la interfaz de carga USB-C y el otro extremo a una fuente de alimentación.
2. Para cargar a una velocidad más rápida (modo de carga rápida), mantenga presionado el botón de encendido (USB-A) necesario para la carga rápida compatible. La luz indicadora mostrará el estado de carga.

Función del botón de encendido

- **Verificar el nivel de carga**
- **Activar la linterna:** presione el botón de encendido cuatro veces.
- **Carga rápida:** para dispositivos con salida USB-C, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar.
- **Linterna incorporada:** presione el botón de encendido dos veces para encender la linterna.
- **Apagar:** mantenga presionado el botón de encendido durante 1 o 10 segundos para apagar.

Atención

- Cargue la batería (Bluetooth, automóvil y recargue el banco de energía al menos una vez cada 6 meses.
- Mantenga alejado de fuentes de calor y materiales inflamables.
- Mantenga alejado de líquidos, polvo y objetos afilados.
- La garantía se anula si el producto se utiliza de una manera que no sea la que se especifica en el propósito previsto.

Garantía

- 12 meses de garantía de calidad y garantía higiénica, según las condiciones de la política.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Charger vos appareils

1. Connectez votre appareil à la batterie externe avec un câble approprié. Il est recommandé d'utiliser un câble USB-C vers USB-C pour une charge optimale.
2. Si votre appareil est compatible avec la charge rapide, connectez-le au port USB-C de la batterie externe à l'aide d'un câble prenant en charge les protocoles PD 18 W ou de charge rapide.
3. Remarque : la charge rapide n'est disponible que lorsque la batterie externe est également en cours de charge.
4. Consultez le niveau de la batterie externe sur l'écran LED.

Charger la banque d'énergie

1. Pour charger la banque d'énergie, connectez un câble USB-C (et un chargeur mural ou un chargeur recommandé de 18 W) à l'interface de charge USB-C et l'autre extrémité à une source d'alimentation.
2. Pour charger à un mode de charge rapide, maintenez le bouton d'alimentation (USB-A) enfoncé pour la charge rapide prise en charge requise. Le voyant indicateur indique l'état de charge.

Fonction du bouton d'alimentation

- **Vérifier le niveau de charge**
- **Activer la lampe de poche :** appuyez quatre fois sur le bouton d'alimentation.
- **Charge rapide :** pour les appareils avec sortie USB-C, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.
- **Lampe de poche intégrée :** appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'écran pour allumer la lampe de poche.

Attention

- Veuillez charger la batterie (Bluetooth, voiture et recharger la banque d'énergie au moins une fois tous les 6 mois.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et des matières inflammables.
- Tenir à l'écart des liquides, de la poussière et des objets pointus.
- La garantie est annulée si le produit est utilisé d'une manière non conforme à l'usage prévu.

Garantie

- 12 mois de garantie sur la qualité et sur la garantie hygiénique, conformément aux conditions de la politique.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Laad uw apparaten

1. Sluit uw apparaat met de juiste kabel aan op de powerbank. Voor optimaal opladen gebruikt u een USB-C naar USB-C kabel.
2. Als uw apparaat geschikt is voor snelladen, sluit u het aan op de USB-C poort van de powerbank met een kabel die 18 W PD of snelladen ondersteunt.
3. Let op: snelladen is alleen mogelijk als de powerbank ook wordt opgeladen.
4. Controleer het oplaadniveau van de powerbank op het LED-scherm.

De powerbank opladen

1. Om de powerbank op te laden, sluit u een USB-C kabel (en een 18 W stekker of oplader aanbevolen) aan op de USB-C oplaadpoort en het andere uiteinde op een stopcontact.
2. Om sneller op te laden (oplaadmodus), houdt u de aan/uit-knop (USB-A) ingedrukt die nodig is voor ondersteund snelladen. Het indicatielampje toont de oplaadstatus.

Functie van de aan/uit-knop

- **Controleer het energieniveau**
- **Zaklamp activeren:** druk vier keer op de aan/uit-knop.
- **Snelladen:** houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
- **Ingebouwde zaklamp:** druk op de aan/uit-knop om de zaklamp te activeren.
- **Uitschakelen:** houd de aan/uit-knop 1 of 10 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Let op

- Laad de batterij (Bluetooth, auto en powerbank minstens één keer per 6 maanden op.
- Houd uit de buurt van warmtebronnen en brandbare materialen.
- Houd uit de buurt van vloeistoffen, stof en scherpe voorwerpen.
- De garantie vervalt als het product op een manier wordt gebruikt die niet overeenkomt met het beoogde doel.

Garantie

- 12 maanden garantie op kwaliteitsvrije hygiënische garantie, van toepassing op de voorwaarden volgens het beleid.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Ładowanie urządzeń

1. Podłącz urządzenie do powerbanku za pomocą odpowiedniego kabla. Aby uzyskać optymalne ładowanie, użyj kabla USB-C do USB-C.
2. Jeśli urządzenie obsługuje szybkie ładowanie, podłącz je do portu USB-C powerbanku za pomocą kabla obsługującego 18 W PD lub protokoły szybkiego ładowania.
3. Uwaga: szybkie ładowanie jest dostępne tylko wtedy, gdy powerbank również się ładuje.
4. Sprawdź poziom naładowania powerbanku na wyświetlaczu LED.

Ładowanie banku energii

1. Aby naładować bank energii, podłącz kabel USB-C (oraz ładowarkę ścienną lub ładowarkę 18 W) do interfejsu ładowania USB-C, a drugi koniec do źródła zasilania.
2. Aby ładować szybciej (tryb ładowania), przytrzymaj przycisk zasilania (USB-A) wymagany do obsługiwanego szybkiego ładowania. Wskaźnik LED będzie pokazywał stan ładowania.

Funkcja przycisku zasilania

- **Sprawdź poziom naładowania**
- **Włączanie latarki:** naciśnij przycisk zasilania cztery razy.
- **Szybkie ładowanie:** przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć.
- **Wbudowana latarka:** naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby włączyć latarkę.
- **Wyłączanie:** przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby wyłączyć.

Uwaga!

- Ładuj wbudowaną baterię (Bluetooth, samochód i powerbank przynajmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie używaj w pobliżu źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- Chroń przed płynami, kurzem i ostrymi przedmiotami.
- Gwarancja traci ważność, jeśli produkt jest używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Gwarancja

- 12 miesięcy gwarancji na bezpieczeństwo użytkowania, zgodnie z zasadami polityki.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

شحن أجهزتك

1. قم بتوصيل جهازك ببنك الطاقة باستخدام كابل مناسب. للشحن الأمثل، استخدم كابل USB-C إلى USB-C.
2. إذا كان جهازك يدعم الشحن السريع، فقم بتوصيله بمنفذ USB-C في بنك الطاقة باستخدام كابل يدعم بروتوكولات 18 W PD أو الشحن السريع.
3. ملاحظة: الشحن السريع متاح فقط عندما يتم شحن بنك الطاقة أيضًا.
4. راقب عمر بطارية بنك الطاقة على شاشة LED.

شحن بنك الطاقة

1. لشحن بنك الطاقة، قم بتوصيل كابل USB-C (وشاحن حائط أو شاحن موصى به بقدرة 18 واط) بواجهة شحن USB-C والطرف الآخر بمصدر طاقة.
2. للشحن بمعدل أسرع (وضع الشحن)، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (USB-A) المطلوب للشحن السريع المدعوم. ستظهر مصباح المؤشر حالة الشحن.

وظيفة زر الطاقة

- **التحقق من مستوى الطاقة**
- **تفعيل المصباح اليدوي:** اضغط على زر الطاقة أربع مرات.
- **الشحن السريع:** بالنسبة لأجهزة إخراج USB-C، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ للإيقاف.
- **المصباح اليدوي المدمج:** اضغط على زر الطاقة مرتين لتشغيل المصباح اليدوي.
- **إيقاف التشغيل:** اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 1 أو 10 ثوانٍ لإيقاف التشغيل.

انتباه

- يرجى شحن البطارية (Bluetooth، السيارة وشحن بنك الطاقة مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر.
- ابتعد عن مصادر الحرارة والمواد القابلة للاشتعال.
- ابتعد عن السوائل والغبار والأشياء الحادة.
- يتم إلغاء الضمان إذا تم استخدام المنتج بطريقة غير مخصصة للغرض المقصود.

الضمان

- ضمان لمدة 12 شهرًا على الجودة والضمان الصحي، وفقًا للشروط الواردة في السياسة.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Opladning af enheder

1. Tilslut din enhed til powerbanken med et passende kabel. For optimal opladning skal du bruge et USB-C til USB-C kabel.
2. Hvis din enhed understøtter hurtigopladning, skal du tilslutte den til USB-C porten på powerbanken med et kabel, der understøtter 18 W PD eller hurtigopladningsprotokoller.
3. Bemærk: Hurtigopladning er kun tilgængelig, når powerbanken også oplades.
4. Se powerbankens batteriniveau på LED-displayet.

Opladning af powerbanken

1. For at oplade powerbanken skal du tilslutte et USB-C kabel (og en 18 W strømadapter eller oplader anbefales) til USB-C opladningsgrænsefladen og den anden ende til en strømkilde.
2. For hurtigere opladning (opladningstilstand) skal du holde strømknappen (USB-A) nede, der kræves til understøttet hurtigopladning. Indikatorlampen viser opladningsstatus.

Strømknappens funktion

- **Kontrollere strømniveau**
- **Aktivere lommelygten:** Tryk på strømknappen fire gange.
- **Hurtigopladning:** Til USB-C-udgangsenheder skal du holde strømknappen nede i 3 sekunder for at slukke.
- **Indbygget lommelygte:** Tryk på strømknappen to gange for at tænde lommelygten.
- **Sluk for:** Tryk og hold strømknappen i 1 eller 10 sekunder for at slukke for strømmen.

Bemærk

- Oplad batteriet (Bluetooth, bil og powerbank mindst én gang hver 6. måned.
- Hold væk fra varmekilder og brændbare materialer.
- Hold væk fra væsker, støv og skarpe genstande.
- Garantien bortfalder, hvis produktet bruges på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse.

Garanti

- 12 måneders garanti for kvalitetsfri hygiejnisk garanti, der gælder betingelserne i henhold til politikken.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

Ladda dina enheter

1. Anslut din enhet till powerbanken med en lämplig kabel. För optimal laddning, använd en USB-C till USB-C kabel.
2. Om din enhet kan snabbladdas ansluter du den till powerbankens USB-C port med en kabel som stöder 18 W PD eller snabbladdningsprotokoll.
3. Observera: Snabbladdning fungerar bara när powerbanken också laddas.
4. Se powerbankens batteri på LED-displayen.

Ladda powerbanken

1. För att ladda powerbanken, anslut en USB-C kabel (och en 18 W nätadapter eller laddare rekommenderas) till USB-C laddningsgränssnittet och den andra änden till en strömkälla.
2. För snabbare laddning (laddningsläge), håll strömknappen (USB-A) nedtryckt som krävs för snabbladdning som stöds. Indikatorlampan visar laddningsstatus.

Strömknappsfunktion

- **Kontrollera strömnivå**
- **Aktivera ficklampan:** Tryck på strömknappen fyra gånger.
- **Snabbladdning:** För USB-C-utgångsenheter, håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder för att stänga av.
- **Inbyggd ficklampa:** Tryck på strömknappen två gånger för att tända ficklampan.
- **Stäng av:** Håll strömknappen i 1 eller 10 sekunder för att stänga av.

Observera

- Ladda batteriet (Bluetooth, bil och powerbank minst en gång var 6:e månad.
- Håll borta från värmekällor och brandfarliga material.
- Håll borta från vätskor, damm och vassa föremål.
- Garantin upphör att gälla om produkten används på ett sätt som inte överensstämmer med avsedd användning.

Garanti

- 12 månaders garanti för kvalitetsfri hygienisk garanti, som gäller villkoren enligt policyn.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

デバイスを充電する

1. 適切なケーブルでデバイスをパワーバンクに接続します。最適な充電には、USB-C to USB-Cケーブルを使用してください。
2. デバイスが急速充電に対応している場合は、18W PD以上または急速充電プロトコルに対応したケーブルでパワーバンクのUSB-Cポートに接続します。
3. 注意：急速充電はパワーバンクも充電されている場合にのみ利用できます。
4. パワーバンクのバッテリーをLEDディスプレイで確認します。

モバイルバッテリーを充電する

1. モバイルバッテリーを充電するには、USB-Cケーブル（および18W以上の電源アダプターまたは充電器を推奨）をUSB-C充電インターフェースに接続し、もう一方の端を電源に接続します。
2. 急速充電（充電モード）で充電するには、急速充電に対応するために必要な電源ボタン（USB-A）を長押しします。インジケーターライトに充電状態が表示されます。

電源ボタンの機能

- **電力レベルを確認**
- **懐中電灯を点灯：**電源ボタンを4回押します。
- **急速充電：**USB-C出力デバイスの場合、電源ボタンを3秒間長押しして電源をオフにします。
- **組み込みフラッシュライト：**電源ボタンを2回押してフラッシュライトをオンにします。
- **電源をオフ：**電源ボタンを1秒間または10秒間長押しして電源をオフにします。

注意

- バッテリー（Bluetooth、車、モバイルバッテリーを6か月ごとに少なくとも1回は充電してください。
- 熱源や可燃性物質から遠ざけてください。
- 液体、ほこり、鋭利な物から遠ざけてください。
- 製品が意図された目的以外の方法で使用された場合、保証は無効になります。

保証

- 品質と衛生保証に関する12か月間の保証。ポリシーに記載されている条件が適用されます。

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop

충전기 충전하기

1. 적절한 케이블을 사용하여 충전기에 장치를 연결하십시오. 최적의 충전을 위해 USB-C to USB-C 케이블을 사용하십시오.
2. 장치가 고속 충전을 지원하는 경우, 18W PD 또는 고속 충전 프로토콜을 지원하는 케이블을 사용하여 충전기의 USB-C 포트에 연결하십시오.
3. 참고: 고속 충전은 충전기도 충전 중일 때만 사용할 수 있습니다.
4. LED 디스플레이에서 충전기 배터리 수명을 확인하십시오.

보조배터리 충전하기

1. 보조배터리를 충전하려면 USB-C 케이블(및 18W 이상 권장 벽면 충전기 또는 충전기)을 USB-C 충전 인터페이스에 연결하고 다른 쪽 끝을 전원에 연결하십시오.
2. 더 빠른 속도로 충전하려면(충전 모드) 지원되는 고속 충전에 필요한 전원 버튼(USB-A)을 길게 누르십시오. 표시등에 충전 상태가 표시됩니다.

전원 버튼 기능

- **전원 레벨 확인**
- **손전등 켜기:** 전원 버튼을 4번 누릅니다.
- **고속 충전:** USB-C 출력 장치의 경우 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르면 꺼집니다.
- **내장 플래시:** 전원 버튼을 2번 눌러 플래시를 켭니다.
- **전원 끄기:** 전원 버튼을 1초 또는 10초 동안 길게 누르면 꺼집니다.

주의

- 배터리(Bluetooth, 자동차 및 보조배터리를 6개월마다 최소 1회 충전하십시오.
- 열원 및 가연성 물질에서 멀리 하십시오.
- 액체, 먼지 및 날카로운 물체에서 멀리 하십시오.
- 제품이 의도된 목적 이외의 방식으로 사용되는 경우 보증이 무효화됩니다.

보증

- 품질 및 위생 보증에 대한 12개월 보증, 정책에 따른 조건이 적용됩니다.

EU support@iniu.shop

US support@iniu.shop