

MI Watch Lite-Benutzerhandbuch

MI Watch Lite-Benutzer




Inhalt [ausblenden

1 Produktübersicht
2 Wie zu tragen
3 Verbindung herstellen
4 Verwendung
5 GPS
6 Laden
7 Passen Sie den Riemen an und installieren/deinstallieren Sie ihn
8 Sicherheitsvorkehrungen
9 Spezifikationen
10 Entsorgung und Recycling Information
11 Zertifizierungen und Sicherheitszulassungen
12 Garantiehinweis
13 Batteriesicherheit
14 Datei-Downloads
15 Referenzen
16 Zugehörige Handbücher

Produktübersicht

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.




Watch



Wie zu tragen

Für den täglichen Gebrauch ziehen Sie die Uhr bequem um Ihr Handgelenk, etwa eine Fingerbreite von Ihrem Handgelenksknochen entfernt. Passen Sie den Gurt an, um sicherzustellen, dass der Herzfrequenzsensor normal Daten sammeln kann.
Hinweis: Ein zu lockeres Tragen der Uhr kann die Datenerfassung durch den Herzfrequenzsensor beeinträchtigen.



So verbinden Sie sich

Laden Sie die Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite APP herunter und installieren Sie sie, um Ihre Uhr besser zu verwalten, und melden Sie sich für weitere Dienste bei Ihrem Mi-Konto an.
Hinweis: Die Version der APP wurde möglicherweise aktualisiert, bitte befolgen Sie die Anweisungen basierend auf der aktuellen APP-Version.

1. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um die Uhr einzuschalten. Scannen Sie den auf der Uhr angezeigten QR-Code mit Ihrem Telefon, laden Sie dann die Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite APP herunter und installieren Sie sie. Sie können die APP auch aus den APP Stores herunterladen und installieren oder den QR-Code unten scannen.

2. Öffnen Sie die Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite APP und melden Sie sich dann bei Ihrem Mi-Konto an. Wählen Sie Gerät hinzufügen und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen Uhr.



APP-QR-Code

Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen

Android-Gerät: Xiaomi Wear-APP / iOS-Gerät: Xiaomi Wear Lite-APP


Wenn sowohl auf dem Telefon als auch auf der Uhr ein identischer Kopplungscode angezeigt wird, tippen Sie auf Koppeln, um die Kopplung abzuschließen.

Anmerkungen:

Stellen Sie während der Kopplung sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist und die Uhr gut mit Ihrem Telefon verbunden ist.
Wenn der Kopplungscode auf der Uhr, aber nicht auf dem Telefon angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob in den Benachrichtigungen des Telefons eine Kopplungsanfrage vorhanden ist.
Wenn die Uhr beim Hinzufügen zur APP nicht gefunden werden kann oder sich während der Verwendung nicht mit Ihrem Telefon verbinden kann, halten Sie bitte die Einschalttaste der Uhr 10 Sekunden lang gedrückt, um sie auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, und versuchen Sie es dann erneut.

Wie benutzt man

1. Benachrichtigungen anzeigen: Wischen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten. 2. Öffnen Sie das Bedienfeld: Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben. 3. Widget wechseln: Wischen Sie auf der Seite des Startbildschirms nach links oder rechts. 4. Zurück: Wischen Sie auf anderen Bildschirmseiten vom linken Rand nach rechts



GPS & A-GPS Die


Uhr unterstützt das GPS-Tracking (Global Position System). Wenn Sie Outdoor-Übungen wie Laufen machen, beginnt das GPS automatisch zu arbeiten und benachrichtigt Sie, wenn die Positionierung erfolgreich ist, und beendet die Verfolgung, sobald Sie die Übungen beenden. Das offene Feld im Freien ist der beste Ort für die GPS-Ortung; Wenn Sie sich in einer dichten Menschenmenge befinden, kann das Heben Ihres Arms dem GPS besser bei der Positionierung helfen. Es wird empfohlen, mit dem Training erst zu beginnen, wenn das GPS funktioniert.

Die Uhr verfügt über eine Assisted-GPS-Funktion (A-GPS), die die GPS-Positionierung über die Daten direkt von den GPS-Satelliten beschleunigen kann. Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr über Bluetooth mit dem Telefon verbunden ist, die Daten können automatisch von der Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite APP mit Ihrer Uhr synchronisiert werden und die A-GPS-Daten werden ebenfalls automatisch aktualisiert.

Falls die Daten an sieben aufeinanderfolgenden Tagen nicht synchronisiert wurden, verfallen die A-GPS-Daten. Wenn dies der Fall ist, müssen die Positionsinformationen erneut erfasst werden. Sie können auf Ihrer Uhr auf die Seite mit Outdoor-Übungen gehen, um die Positionsinformationen zu aktualisieren.

Laden

Laden Sie Ihre Uhr sofort auf, wenn der Batteriestand niedrig ist.



Passen Sie den Gurt an und installieren/deinstallieren Sie ihn

Passen Sie die Position der Schnalle an den Umfang Ihres Handgelenks an. Um den Riemen zu installieren oder zu entfernen, beziehen Sie sich auf die Abbildungen unten.
Sie können am Riemen ziehen, um zu sehen, ob er sicher angebracht ist.
Entfernen Sie das Band: Drücken Sie mit einer Hand den Entriegelungsknopf und ziehen Sie gleichzeitig das Band mit der anderen Hand heraus.



Installieren Sie das Armband: Richten Sie den Schlitz des Armbands an der Uhr aus und führen Sie es dann in die Uhr ein, bis Sie ein Klicken hören.



Sicherheitsvorkehrungen

- Wenn Sie die Uhr zum Messen Ihrer Herzfrequenz verwenden, halten Sie bitte Ihr Handgelenk ruhig.
- Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM. Es kann unter der Dusche, im Schwimmbad oder beim Schwimmen in Ufernähe getragen werden.
  Es kann jedoch nicht in Saunen oder beim Tauchen verwendet werden.
- Der Touchscreen der Uhr unterstützt keine Unterwasseroperationen.
  Wenn die Uhr mit Wasser in Kontakt kommt, verwenden Sie ein weiches Tuch, um überschüssiges Wasser vor dem Gebrauch von der Oberfläche zu entfernen.
- Vermeiden Sie es, die Uhr im täglichen Gebrauch zu eng zu tragen. Halten Sie den Kontaktbereich trocken und reinigen Sie das Band regelmäßig mit Wasser. Hören Sie sofort auf, die Uhr zu verwenden, und suchen Sie einen Arzt auf, wenn der Kontaktbereich auf Ihrer Haut Anzeichen von Rötung oder Schwellung aufweist.
- Die Produktinformationen sind am Schlitz des Armbands aufgeführt. Sie können das Armband entfernen, um es zu überprüfen.
- Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Ladestation, um die Uhr aufzuladen. Verwenden Sie nur Netzteile, die den örtlichen Sicherheitsstandards entsprechen oder von qualifizierten Herstellern zertifiziert und geliefert werden.
- Halten Sie das Netzteil und die Ladestation immer trocken, wenn Sie die Uhr aufladen. Berühren Sie sie nicht
  mit nassen Händen. Setzen Sie das Netzteil und die Ladestation niemals Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Die Betriebstemperatur der Uhr beträgt 0°C bis 35°C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Fehlfunktionen der Uhr kommen.
- Die Uhr hat eine eingebaute Batterie. Um Schäden an der Batterie oder der Uhr zu vermeiden, zerlegen und ersetzen Sie die Batterie nicht selbst. Die Batterie kann nur von autorisierten Serviceanbietern ausgetauscht werden; Andernfalls kann es bei Verwendung eines falschen Batterietyps zu potenziellen Gefahren und sogar zu Personenschäden kommen.

- Den Akku nicht zerlegen, durchstechen, schlagen, zerquetschen oder ins Feuer werfen. Hören Sie sofort auf, den Akku zu verwenden, wenn er anschwillt oder Flüssigkeit austritt.

- Werfen Sie die Uhr oder ihre Batterie niemals ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Diese Uhr ist kein medizinisches Gerät. Daten oder Informationen, die von der Uhr bereitgestellt werden, sollten nicht als Grundlage für die Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten verwendet werden.
- Die Uhr und ihr Zubehör können Kleinteile enthalten. Um ein Ersticken oder andere Gefahren oder Schäden durch Kinder zu vermeiden, bewahren Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Diese Uhr ist kein Spielzeug und sollte von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Missbrauch oder falsche Handhabung der Batterie kann zu Überhitzung, Flüssigkeitsaustritt oder einer Explosion führen. Gehen Sie wie folgt vor, um mögliche Verletzungen zu vermeiden:

Quetschen oder durchbohren Sie den Akku **nicht** .

Schließen Sie die Batterie **nicht** kurz und setzen Sie sie weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus.

Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

Halten Sie die Batterie von Feuer fern.

Lassen Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder einem extrem niedrigen Luftdruck.

Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er beschädigt ist oder wenn Sie eine Entladung oder Ansammlung von Fremdkörpern an den Akkukabeln bemerken.

Wir empfehlen, die Batterien etwa alle drei Monate aufzuladen, um eine Überladung zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterie nicht in Müll, der auf Deponien entsorgt wird. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Gesetze oder Vorschriften.

Spezifikationen

Name	Mi Watch Lite
Modell	Uhr
Sensor	Herzfrequenzsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, elektronischer Kompass, barometrischer Drucksensor, Umgebungslichtsensor
Satellitenpositionierung	GPS & GLONASS
GPS/GLONASS-Frequenz	1559-1610 MHz
Wasserbeständigkeit	5 ATM
Gerätetyp	Drahtloses Bluetooth-Gerät
Konnektivität	Bluetooth 5.1 BLE
Batteriekapazität	230 mAh
Anzeigebildschirm	Quadratischer 1,4-Zoll-TFT-Bildschirm (Thin Film Transistor), Auflösung 320 × 320, PPI 323
Reingewicht	35 g (inkl. Uhr und Armband) Armbandmaterial: TPU
Schnallenmaterial	PK + 30 % GF
Einstellbare Länge	140-210mm
Kompatibel mit	Android 5.0 und iOS 10 oder höher
Batterietyp	Lithium-Polymer-Akku
Eingangsspannung	Gleichstrom 5,0 V
Eingangsstrom	max. 400mA
Betriebstemperatur	0 °C bis 35 °C
Bluetooth-Frequenz	2,4 GHz
Maximale Ausgangsleistung	<6 dBm
Betriebsfrequenz	2402MHz-2480MHz

Entsorgungs- und Recyclinginformationen

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit dem unsortierten Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannt wurde.

Korrekte Entsorgung und Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort sowie die Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Zertifizierungen und Sicherheitszulassungen

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp REDMIWT02 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: **http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html**

Für regulatorische Informationen, Produktzertifizierung, FCC-ID und Konformitätslogos in Bezug auf die Mi Watch Lite gehen Sie bitte zu Einstellungen >Regulativ

Garantiehinweis

Als Verbraucher von Xiaomi profitieren Sie unter bestimmten Bedingungen von zusätzlichen Garantien. Xiaomi bietet spezifische Garantieleistungen für Verbraucher, die zusätzlich zu und nicht anstelle von gesetzlichen Garantien gelten, die durch Ihr nationales Verbraucherrecht vorgesehen sind.

Die Dauer und Bedingungen der gesetzlichen Gewährleistungen werden von den jeweiligen lokalen Gesetzen bestimmt. Weitere Informationen zu den Vorteilen der Verbrauchergarantie finden Sie auf der offiziellen Website von Xiaomi **https://www.mi.com/en/service/warranty/.**

Sofern nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi zugesagt, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Im Rahmen der Verbrauchergarantie wird Xiaomi Ihr Produkt im vollen gesetzlich zulässigen Umfang nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder erstatten. Normaler Verschleiß, höhere Gewalt, Missbrauch oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Benutzers verursacht wurden, sind nicht gewährleistet. Die Kontaktperson für den Kundendienst kann jede Person im autorisierten Xiaomi-Servicenetz, die autorisierten Händler von Xiaomi oder der Endverkäufer sein, der die Produkte an Sie verkauft hat. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an die zuständige Person, die Xiaomi identifizieren kann. Die vorliegenden Garantien gelten nicht in Hongkong und Taiwan. Produkte, die von Xiaomi nicht ordnungsgemäß importiert und/oder nicht ordnungsgemäß hergestellt und/oder nicht ordnungsgemäß von oder einem offiziellen Verkäufer von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter die vorliegenden Garantien.

Gemäß geltendem Recht können Sie von Garantien des nicht offiziellen Einzelhändlers profitieren, der das Produkt verkauft hat. Daher lädt Xiaomi Sie ein, sich an den Händler zu wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Batteriesicherheit

Das Entsorgen einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet, der nicht entfernt oder ausgetauscht werden kann.
Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku **nicht** selbst.
Werfen Sie die Batterie nicht in Müll, der auf Deponien entsorgt wird. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Gesetze oder Vorschriften.

FCC:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: - Richten Sie den Empfänger neu aus oder stellen Sie ihn an einem anderen Ort auf Antenne.

-Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte für die Exposition gegenüber HF-Strahlung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Hergestellt von: Xiaomi Communications Co., Ltd. Adresse: No.019, floor 9, building 6, Yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, PR China **Weitere Informationen finden** Sie unter **www.mi.com**

Datei-Downloads

Benutzerhandbuch Lite ansehen	**Herunterladen** [optimiert] **Download**

Verweise