



Grazie per aver acquistato i prodotti Super Sparrow®. Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta. In caso di domande su queste istruzioni, si prega di contattarci per ulteriori istruzioni. Puoi lasciarci un messaggio o inviare un'e-mail a service@supersparrow.com. Grazie per l'acquisto e il supporto.

PRECAUZIONI:

- Prima del primo utilizzo, estrarre l'essiccante all'interno, immergere in acqua calda o tè per un po', sciacquare tutte le parti prima dell'uso. Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima del prossimo utilizzo o conservazione.
- Quando la bottiglia contiene contenuto caldo, tenerla fuori dalla portata dei bambini per evitare che la bottiglia si ribalti e provochi ustioni.
- Quando si utilizza una bottiglia d'acqua per riempire cubetti di ghiaccio o bevande gassate, si prega di non riempirle troppo, in modo da non traboccare o la forte pressione del gas di anidride carbonica per far fuoriuscire il coperchio o perdere.
- Si prega di non riscaldarlo in un forno a microonde, non posizionarlo vicino a fonti di calore come stufe a gas, forni e stufe, in modo da non causare scolorimento o danni alla bottiglia.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o liquidi di lavaggio in quanto potrebbero opacizzare o scolorire la finitura verniciata a polvere della bottiglia.
- Assicurarsi di serrare il tappo quando non si beve acqua per evitare che la bottiglia si ribalti e si rovesci la bevanda, provocando ustioni o ferite.
- Le guarnizioni del coperchio della cannuccia mancanti, usurate o disallineate possono causare perdite di prodotto, quindi controllare periodicamente per assicurarsi che le guarnizioni siano integre e in posizione.
- Si sconsiglia l'uso di portabicchieri appesi ai finestrini dell'auto o alle prese d'aria. Si prega di verificare se il portabicchieri è abbastanza forte da contenere la bottiglia d'acqua prima di posizionarla, se il portabicchieri non può sostenerlo, la bottiglia potrebbe cadere, causando rotture o bruciature o macchiando l'interno dell'auto o dei vestiti.
- Non riempire la bottiglia con liquidi ad alto contenuto di sodio come zuppe e salamoia, sebbene sia realizzata in acciaio inossidabile 18/8 e 18/10 e abbia un rivestimento antiaderente, il sale può causare ruggine, riducendo l'effetto isolante.



ISTRUZIONI PER L'USO

Per la massima efficienza termica e per mantenere le bevande calde/fredde più a lungo, preriscaldare o preraffreddare il prodotto prima dell'uso iniziale:

1/ Riempi la bottiglia con acqua bollente, copri e stringi il coperchio, lasciala riposare per 5-10 minuti, quindi svuota l'acqua calda nella bottiglia, dopo aver riempito il contenitore con il contenuto, richiudi il coperchio per migliorare l'efficienza termica. Non utilizzare mai forni a microonde, forni convenzionali o altre fonti di calore per questo scopo.

2/ Lo stesso metodo di funzionamento viene utilizzato anche per le bevande fredde. Riempi la bottiglia con acqua ghiacciata o ghiaccio tritato, lasciala riposare per 5-10 minuti, versala e poi riempila con altre bevande.

! Fare attenzione a non riempire eccessivamente il contenitore, un riempimento eccessivo potrebbe causare perdite. Quando si riempie il corpo principale, lasciare 1 cm (1/2 in.) di spazio in alto per avvitare il coperchio per evitare ustioni o scottature causate dalla fuoriuscita del contenuto bollente.

3 tipi di coperchi per bottiglie:



Coperchio standard in acciaio inossidabile:

Il coperchio a vite standard in acciaio inossidabile è progettato per bere quotidianamente, mantenere le bevande fredde fino a 24 ore o calde fino a 12 ore.



Coperchi per maniglie portatili:

La maniglia flessibile del coperchio della bottiglia è realizzata con un'ampia larghezza che può adattarsi facilmente alle dita. Portalo con te in viaggio, riposati e goditi la comodità dell'idratazione.



Coperchi di cannuccia sportivi:

Prima del primo utilizzo, installare manualmente la cannuccia nel coperchio della cannuccia. Se la cannuccia è troppo lunga, puoi tagliarla in base all'altezza della bottiglia per ottenere una lunghezza adeguata.

Durante l'utilizzo, assicurarsi che la cannuccia sia nella posizione corretta e saldamente e che il tubo in silicone che collega la cannuccia e la bocca della bottiglia non sia bloccato.

! NOTA BENE:

Si consiglia di non utilizzare il coperchio con cannuccia quando la bottiglia ha un contenuto caldo per evitare scottature dovute alla bevanda troppo calda.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Il contenuto non deve essere lasciato nel contenitore per più di 24 ore, si prega di lavare la bottiglia d'acqua prontamente dopo ogni utilizzo per evitare odori o muffe e mantenere il prodotto igienico.



Lavabile in lavastoviglie:

Sia il coperchio che la bottiglia di questo prodotto sono lavabili in lavastoviglie (eccetto la bottiglia grafica e la cannuccia). Attenzione però a non utilizzare detersivi più aggressivi (detersivi per piatti ad alto contenuto di cloro o bromuro), per non alterare l'aspetto del prodotto o far invecchiare più velocemente l'aspetto della borraccia.



Lavaggio a mano:

- Quando si lava a mano, si consiglia di lavare la bottiglia con un detergente delicato e acqua tiepida, non usare diluente, candeggina.
- Si consiglia di utilizzare una spugna per la pulizia per pulire l'interno del prodotto, non utilizzare spazzole metalliche o spazzole di nylon per evitare graffi sulla parete interna.
- Se rimuovi l'anello di gomma dal coperchio della bottiglia o rimuovi la cannuccia dal coperchio della cannuccia per una pulizia accurata, durante il rimontaggio assicurati che l'anello di gomma e la cannuccia siano installati correttamente e saldamente.
- Si consiglia di utilizzare una spazzola per la pulizia della cannuccia o uno scovolino per pulire l'interno della cannuccia (se inclusa nella bottiglia) e uno scovolino in spugna per pulire il fondo della bottiglia.
- Per macchie di ruggine solidificate o macchie d'acqua ostinate causate da impurità nell'acqua, immergere durante la notte in una soluzione a base di acqua calda e bicarbonato di sodio per rimuovere le macchie ostinate.
- Se non si utilizza il prodotto per lungo tempo, lavarlo accuratamente con acqua pulita e asciugarlo bene.

INSTRUCTIONS APRÈS-VENTE

Il materiale utilizzato nel nostro isolamento Super Sparrow® è acciaio inossidabile alimentare 18/8 o 18/10 privo di BPA. Allo stesso tempo, il nostro marchio fornisce coperchi per bottiglie originali. Quando è necessario sostituire i pezzi di ricambio del prodotto, è possibile contattare il team di assistenza clienti Super Sparrow® via e-mail o acquistarli presso i negozi online o offline autorizzati Super Sparrow®.

Se hai domande su questo o altri prodotti Super Sparrow®, invia un'e-mail a service@supersparrow.com, miglioreremo e risolveremo i tuoi problemi con tutto il cuore.

