oneisall

Pet Grooming Vacuum

LM2 Manual



ON-D83

DE

Inhalt

Einige Tipps für die Tierpflege ---------- **01**

Paketliste ---------- **02**

Produktübersicht ---------- **03**

Produkttechnische Parameter ---------- **03**

Bedienungsanleitungen ---------- **04**

- Zubehör-Kombination ---------- 04
- Einsatzbereit ---------- 04
- Verwendung verschiedener Zubehörteile ---------- 06
- Zubehör- und Power-Modus ---------- 10

Pflege und Wartung ---------- **11**

- So reinigen Sie den Staubbecher ---------- 11
- Wie reinigt man die elektrische Haarschneidemaschine? ---------- 12
- HEPA- und Schwammfilter reinigen ---------- 13

QA ---------- **14**

Garantie ---------- **15**

Einige Tipps für die Tierpflege

Hier finden Sie einige Tipps für die Tierpflege zu Hause, Wir hoffen, dass Sie Ihrem Haustier den Umgang mit dem Produkt erleichtern können.

1. Machen Sie Ihr Haustier mit dem Geruch des Gerätes vertraut
Stellen Sie den Staubsauger und 6 Pflegezubehör so hin, dass Ihr Haustier sie riechen und sich an sie gewöhnen kann.

2. Lassen Sie Ihr Haustier 6 Pflegezubehör berühren
Verwenden Sie das Pflegezubehör unabhängig voneinander, ohne sie an den Staubsauger oder das Netzteil anzuschließen. Probieren Sie jedes Pflegezubehör an Ihrem Haustier aus, bis es mit dem Pflegezubehör vertraut ist und sich wohl fühlt.

3. Stellen Sie den Staubsauger weiter weg
Der flexible Schlauch ist 1,5 m lang. Sie können den Staubsauger in einem anderen Raum aufstellen und eine Lücke für den Schlauch lassen.

4. Mit niedriger Stufe starten
Wenn Sie den Staubsauger zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, mit niedrigen-Modus zu beginnen, da dieser den niedrigsten Geräuschpegel hat (<60 dB), was für Haustiere leichter zu akzeptieren ist und sie sich daran gewöhnen. Sobald sich Ihr Haustier daran gewöhnt hat und sich weniger gestresst fühlt, können Sie versuchen, die Saugleistung zu erhöhen.

5. Belohnen Sie rechtzeitig
Angemessene Streicheleinheiten und Umarmungen können die Ängste von Haustieren wirksam lindern und ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Belohnen Sie sie auch mit Leckerlis und Spielzeug.

Paketliste



Hauptvakuummaschine x 1



Ablagefach x 1



Führungskämme x 6

Schlauch x 1



Fugenwerkzeug x 1

Reinigungsbürste x 1



Enthaarungsbürste x1

Pflegebürste x 1



Elektrische Haarschneidemaschine x 1

Pfotentrimmer x 1

Krallenschleifer x 1

Produktübersicht



Taste zur Geschwindigkeitsregelung

Geschwindigkeit Licht

Schaltknopf zum Ein- und Ausschalten



Technische Parameter des Produkts

Eingang	220V-240V~50Hz
Leistung	300W
Schlauchlänge	1.5M
Kapazität des Staubbechers	1.5L
Produktgröße	302X220X130MM
Kabellänge	2.5M
Maximales Rauschen	60dB

Bedienungsanleitung

1. Die Staubbecher installieren



1. Richten Sie die Schnappverriegelung aus.



2. Drücken Sie die Staubbecher mit der Hand nach unten.

⚠ **HINWEIS**:
Wenn das Gerät nicht saugt oder sehr laut ist, setzen Sie bitte die Staubbecher wieder ein.

2. Gerät gebrauchsfertig machen

1. Schließen Sie das Zubehör über den Schlauch an die Maschine an.



2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.



3. Schalten Sie den Schalter ein und beginnen Sie mit dem Saugen.



---

4. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus. Es wird vorgeschlagen, bei der ersten Verwendung mit dem Ruhemodus zu beginnen.



Taste zur Geschwindigkeitsregelung

5. Pflegen Sie Ihr Haustier.



6. Die gesammelten Haare können direkt in den Mülleimer ausgeschüttet werden.



⚠ **HINWEIS**

Es gibt 3 Reinigungsmodi: Ruhemodus, Standardmodus, Maximalmodus. Es wird vorgeschlagen, bei der ersten Verwendung mit dem Ruhemodus zu beginnen, damit sich Ihr Haustier langsam daran gewöhnen kann, um es nicht zu erschrecken.

Verwendung verschiedener Zubehörteile

1. Tägliche Pflegebürste

Wird verwendet, um schwebende Haare und Hautschuppen auf Haustierhaaren zu reinigen. Machen Sie das Haar gesünder, glänzender und weicher.



2. Elektrische Haarschneidemaschine

1) Wird verwendet, um die Haare des Haustieres rückstandsfrei zu schneiden, und die Haare fliegen nicht herum.
2) Beim Schneiden die geschnittenen Haare absaugen!



Verwenden Sie es mit Vakuum oder verwenden Sie den Clipper allein.

3) Zweifach verwendbar, kann allein zum Trimmen von Tierhaaren oder mit dem Gerät verwendet werden.


Zum Aktivieren Taste nach oben schieben
Zum Deaktivieren nach unten schieben

⚠ HINWEIS

Denken Sie daran, auf die Schneidkante und die scharfe Position zu achten, und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Hautverletzungen zu verursachen.

Führungskamm installieren (wird mit elektrischer Haarschneidemaschine verwendet)

Wählen Sie den Führungskamm mit unterschiedlicher Länge entsprechend der Länge der Haustierhaare, die Sie entfernen möchten.
Der Führungskamm ((3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/18 mm/23 mm)) ist für die Pflege unterschiedlicher Haarlängen geeignet.

- Das Führungskamm-Set ist klein, bitte bewahren Sie es ordnungsgemäß auf, wenn Sie es nicht verwenden, um einen Verlust zu vermeiden.




Installieren Sie den Führungskamm


Entfernen

3. Deshedding-Bürste

Wird verwendet, um lange und unnötig dicke Haare von Haustieren zu entfernen.



⚠ HINWEIS

Achten Sie während des Gebrauchs auf die Schneide und die scharfe Position. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Kratzer auf der Haut zu verursachen.

4. Reinigungsbürste

Zum Reinigen von Tierpfoten oder Tierhaaren auf Stoff, Sofa.



5. Fugenwerkzeug

Wird verwendet, um die Haare in der Sofalücke oder an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen.



6. Pfotenschneider für Haustiere

Wird verwendet, um die Pfoten, Augen, Ohren, das Gesicht und das Rumpfhaar von Haustieren zu pflegen.



⚠ HINWEIS

Achten Sie während des Gebrauchs auf die Schneide und die scharfe Position. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Kratzer auf der Haut zu verursachen.

7. Nagelschleifer für Haustiere

Wird verwendet, um die Krallen Ihres Haustieres zu pflegen.



⚠ HINWEIS

Bitte seien Sie vorsichtig mit den weichen Teilen der Haut des Haustieres und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Hautkratzer zu verursachen.

Zubehör- und Power-Modus

- Die folgende Tabelle dient nur zur Beratung, bitte wählen Sie Zubehör und Modi nach Ihren Bedürfnissen!

Accessoire	Power-Modus		
	Ruhemodus	Standard-Modus	Max-Modus
	Reinigen Sie die ausgefallenen Haare in Sofas, Ecken oder anderen schwer zugänglichen Bereichen.	Reinigen Sie die ausgefallenen Haare in Sofas, Ecken oder anderen schwer zugänglichen Bereichen.	Tiefenreinigung von hartnäckigem Staub. (Etwas laut, aber empfehlenswert)
	Reinigen Sie Oberflächenstaub, machen Sie das Haar glatt.	Luftstrommassage, macht das Haar glänzend. (Empfohlen)	Tiefenreinigung, abgestorbene Haare entfernen. (etwas laut)
	Styling trimmen, Frisurendetails handhaben. (Empfohlen)	Mit sanfter Saugkraft zum Trimmen und Einsaugen von aussortierten Haaren.	Nicht zu empfehlen.
	Sanfte Saugkraft zum Reinigen von Tierhaaren auf der Kleidung.	Tiefenreines Haar auf Ihrer Kleidung.	Starke Saugkraft. (Etwas laut, aber empfehlenswert)
	Entfernen Sie lose Haare	Mit sanfter Saugkraft zum Entfernen von Tierhaaren.	Absaugen von Tierhaaren. (etwas laut)
	Für Hunde Katzen Pfoten, Augen, Ohren, Gesicht, Rumpfhaare.	Mit sanfter Saugkraft zum Trimmen und Einsaugen von aussortierten Haaren.	Nicht zu empfehlen.
	Polieren Sie die Krallen Ihres Haustiers, um die Krallen abzurunden.	Mit sanfter Saugkraft zum Trimmen von Haustiernägeln.	Nicht zu empfehlen.

Pflege und Wartung

Wie man den Staubbecher reinigt

1.Entfernen-Taste drücken, Staubbecher abnehmen.



2.Entriegelungstaste drücken, Haare ausschütten.



3.Staubbecher gemäß Pfeilrichtung montieren.



- Wenn die entfernte Staubkappe mit Wasser oder einem feuchten Tuch gereinigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie sie installieren, nachdem die Staubkappe vollständig trocken ist. Sonst kann der Motor beschädigt werden.
- Staubtasse bitte nehmen Sie es leicht, fallen leicht beschädigt, wenn beschädigt kontaktieren Sie uns bitte auf Amazon oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: support@oneisall.com

Wie reinigen Sie die elektrische Haarschneidemaschine?

1.Bitte ziehen Sie den beweglichen Messereinstellknopf nach unten, bevor Sie das Messer montieren.



2. Staub von der Klinge und der Haarschneidemaschine absaugen/reinigen.



3. Tropfen Sie das Schmiermittel auf die Klinge.



Hinweis：Unsere Produkte enthalten kein Öl, Sie müssen es selbst kaufen

HEPA- und Schwammfilter reinigen

1. Entfernen Sie die Staubschale, nehmen Sie den Hepa- und Schwammfilter heraus.



2. Klopfen Sie es ab oder reinigen Sie es mit einer Bürste. Nicht mit Wasser abwaschen.



3. Installieren Sie den HEPA- und den Schwammfilter wieder.



QA

⚠ HINWEIS

Das Produkt ist mit einer Spannungsschutzvorrichtung ausgestattet. Wenn Sie ein "Didi"-Geräusch hören, wenn Sie den Schalter drücken, und die Lichter des Getriebes blinken, bedeutet dies, dass die Spannung der Maschine nicht konsistent ist. Bitte überprüfen Sie Ihre Spannung.

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit mit unserer E-Mail support@oneisall.com

Problembehandlung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Kann nicht eingeschaltet werden	Stecker nicht richtig eingesteckt	Den Stecker wieder einstecken
	Schalter wurde nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Schaltertaste, um es einzuschalten
Schwache Absaugung	Flexibler Schlauch verstopft	Flexiblen Schlauch und Saugmund reinigen
	Staubbecher ist zu voll	Staubbecher leeren
	Filter ist verschmutzt	Filter reinigen
Die Schermaschine	Interne Teile der Maschine weisen Schmutz auf	Bitte entfernen Sie die Klinge. Waschen und ölen
Der Schlauch ist kaputt	Unfallschaden	Der Schlauch ist abnehmbar und kann in der mitgelieferten Tasche verstaut werden
	Von Haustieren zu Hause gebissen	
Pfeifendes Geräusch bei laufender Maschine	Der Schnappverschluss der Staubbecher ist nicht ausgerichtet	Überprüfen Sie, ob die Staubbecher installiert ist.

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht lösen können, stellen Sie die Verwendung bitte ein und kontaktieren Sie rechtzeitig unseren Kundensupport: support@oneisall.com

Garantie

Dieses Garantieteam gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, Und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

12 Monate Garantie und lebenslanger Kundendienst

Gilt nur für berechtigte Käufe, die direkt bei den autorisierten oneisall-Händlern getätigt wurden. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und das Originalprodukt und ist nicht übertragbar.

Wie man einen Garantieanspruch einleitet?

Wenn Ihr Gerät während der Garantiezeit unter normalen Haushaltsbedingungen nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst [support@oneisall.com], um einen Garantieanspruch geltend zu machen.

Weitere Garantiedetails finden Sie unter www.oneisall.com.
Alle Rechte sind der offiziellen Website von oneisall vorbehalten.